

Wyświetlacz LFD Instrukcja obsługi

MD65C

Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

BN46-00350C-00

Przed rozpoczęciem używania produktu

Copyright	7
Zasady bezpieczeństwa	8
Symbole	8
Czyszczenie	8
Przechowywanie	9
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo	9
Instalacja	10
Działanie	12

Przygotowania

Sprawdzanie zawartości	15
Rozpakowywanie	15
Sprawdzanie zawartości	16
Elementy monitora	19
Panel sterowania	19
Widok z tyłu	21
Montaż podstawy z uchwytem na kable	22
Pilot	23
Podłączanie za pomocą kabla stereo IR	
(sprzedawanego oddzielnie)	26
Przed zainstalowaniem produktu (podręc	znik
instalacji)	27
Kąt odchylenia i obrotu	27
Wentylacja	27

Wymiary	28
Montaż mocowania ściennego	29
Przygotowanie do montażu mocowania	
ściennego	29
Montaż zestawu do montażu ściennego	29
Dane techniczne zestawu do montażu ścienn	ego
(VESA)	30
Pilot (RS232C)	31
Połączenie kablowe	31
Podłączanie	34
Kody sterujące	35

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Czynności wstępne	44
Czynności sprawdzające	44
Łączenie z komputerem PC	45
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ	
analogowy)	45
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy)	46
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI	46
Podłączanie za pomocą kabla HDMI	47
Podłączanie za pomocą kabla DP	47
Zmiana rozdzielczości	48
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows XP	48
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows Vist	ta 48
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 7	49
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 8	49

Podłączanie do monitora zewnętrznego	50
Łączenie z urządzeniem wideo	51
Podłączanie za pomocą kabla AV	51
Podłączanie za pomocą kabla	
komponentowego	52
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI	52
Podłączanie za pomocą kabla HDMI	53
Podłączanie do systemu audio	54
Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedaw	ane
oddzielnie)	55
MagicInfo	55
Plug In Module	58
Zmiana źródła sygnału	59
Źródło	59

Korzystanie z programu MDC

Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie wieloma	
Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie wieloma	61
Instalacja/dezinstalacja programu MDC	63
Instalacja	63
Dezinstalacja	63
Czym jest MDC?	64
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC	64
Zarządzanie połączeniami	67
User Login	68
	_

Auto Set ID	69
Klonowanie	70
Powtarzanie polecenia	71
Rozpoczynanie pracy z aplikacją MDC	72
Układ ekranu głównego	73
Menu	73
Regulacja ekranu	75
Funkcje zaawansowane	78
Ustawienia dźwięku	80
Ustawienia ogólne	80
Ustawienia narzędzi	89
Inne funkcje	92
Zarządzanie grupami	93
Zarządzanie harmonogramami	95
Instrukcja rozwiązywania problemów	97

Regulacja ekranu

Tryb obrazu	99
Jeśli źródłem sygnału jest PC, DVI lu	b
DisplayPort	99
Jeśli źródłem sygnału jest AV, Comp	onent, HDMI1,
HDMI2	99
Podświetlenie / Kontrast / Jasność	ć / Ostrość /
Podświetlenie / Kontrast / Jasność Kolor / Odcień (Z/C)	ć / Ostrość / 100
Podświetlenie / Kontrast / Jasność Kolor / Odcień (Z/C) Regulacja ekranu	ć / Ostrość / 100 101
Podświetlenie / Kontrast / Jasność Kolor / Odcień (Z/C) Regulacja ekranu Rozmiar obrazu	ć / Ostrość / 100 101 101
Podświetlenie / Kontrast / Jasność Kolor / Odcień (Z/C) Regulacja ekranu Rozmiar obrazu Pozycja	ć / Ostrość / 100 101 101 103
Podświetlenie / Kontrast / Jasność Kolor / Odcień (Z/C) Regulacja ekranu Rozmiar obrazu Pozycja Powiększenie/Pozycja	ć / Ostrość / 100 101 101 103 103

Regul. ekranu komputera	104
Wybór rozdzielczości	105
Autodopasowanie	105
Obrót	106
Proporcje obrazu	106
Ustawienia zaawansowane	107
Kontrast dyn.	108
Tonacja czerni	108
Odcień skóry	108
Tylko tryb RGB	108
Przestrzeń kolorów	108
Balans bieli	109
Balans bieli — 10p	109
Gamma	109
Wzorce zaawansow.	110
Oświetl. dynamiczne	110
Opcje obrazu	111
Tonacja kolorów	112
Temp. kolorów	112
Filtr zakłóceń cyfr.	112
Red. zakłóceń MPEG	112
Poziom czerni HDMI	113
Tryb Film	113
Motion Plus	113
Dynamiczne podświetlenie	114
Resetowanie obrazu	114

Ustawienia dźwięku

Tryb dźwięku	115
Efekt dźwiękowy	116
Ustawienia głośnika	117
Zeruj dźwięk	118

Sieć

Ustawienia sieci	119
Podłączanie do sieci przewodowej Ustawienia sieci przewodowej	119
	stawienia sieci przewodowej
Podłączanie do sieci bezprzewodowej	123
Ustawienia sieci bezprzewodowej	124
WPS(PBC)	127
Stan sieci	128
Sieć Wi-Fi Direct	129
Soft AP	130
Ustawienia fun. AllShare	131
Nazwa urz.	131

System

Sterowanie wieloma	132
Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie	
wieloma	132
Czas	133
Ustawienie zegara	133
Auto. wyłączanie	133
Włącznik czasowy	134
Wyłącznik czasowy	135
Zarządzanie świętami	135
Język menu	136
Obróć menu	137
Rozwiązanie Eco	138
Oszczędz. Energii	138
Czujnik Eco	138
Tr. got. br. sygn.	138
Aut. wył. zasil.	138
Zabezpieczenia	139
Blokada bezpieczeństwa	139
Blokada przycisków	139
Zmień kod PIN	139
PIP	140
Czas autom. ochrony	141
Ochr. przed wypalan.	142
Przesunięcie pikselowe	142
Wył. czasowy	143
Wyświetl natychmiast	144

Wyszarzenie boków	144
Pasek informacyjny	145
Ściana wideo	146
Ściana wideo	146
Format	146
Poziomy	146
Pionowo	147
Położenie obrazu	147
Ustawienia autoprzełącz. źródła	148
Autoprzeł. źródła	148
Przywracanie źródła gł.	148
Źródło główne	148
Źródło pomocnicze	148
Ogólne	149
Maks. oszcz. en.	149
Tryb gry	149
BD Wise	149
Przezroczystość menu	149
Reagowanie dźwiękiem	150
Autozasilanie	150
Ster. trybem gotowości	150
Harmonogram lampy	151
Wyświetlacz OSD	151
Regulacja po włączeniu	151
Sterowanie temperaturą	151
Anynet+ (HDMI-CEC)	152
Anynet+ (HDMI-CEC)	152
Wył. automatycznie	153
Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet	+ 154

Wideo DivX® na żąd.	156
Tryb odtwarzania	156
Magic Clone	157
Resetuj system	157
Zeruj wszystko	158
Zasilanie modułu PC	158
Zsynchr. wł. zasil.	158
Zsynchr. wył. zasil.	158

Pomoc techn.

Aktualizacja oprogramowania	159
Przez USB	159
Kontakt z firmą Samsung	160
Treść — str. główna	161
MagicInfo Lite	161
MagicInfo Premium S	161
MagicInfo Videowall S	161
AllShare Play	162
Źródło	162

AllShare Play

Co to jest AllShare Play?	163
Przed użyciem funkcji AllShare Play w odniesie do urządzenia USB należy przeczytać poniższe	eniu e
informacje	163
Korzystanie z urządzenia USB	165
Połączenie z komputerem PC poprzez sieć	166
Korzystanie z funkcji programu AllShare Play	167
Korzystanie z podstawowych funkcji AllSha	re
Play	168
Sortowanie list plików	168
Odtwarzanie wybranych plików	169
Kopiowanie plików	169
Tworzenie listy odtwarzania Lista odt.	169
Moja I.	170
Opcje Moja I.	170
Wideo	171
Odtwarzanie wideo	171
Zdjęcia	172
Wyświetlanie zdjęć lub pokazu slajdów	172
Muzyka	173
Odtwarzanie muzyki Muzyka	173
Opcje menu odtwarzania Wideo/Zdjęcia/	
Muzyka	174

Obsługiwane formaty napisów i plików	
odtwarzanych w trybie AllShare	176
Napisy	176
Obsługiwane rozdzielczości obrazu	176
Obsługiwane formaty plików muzycznych	177
Obsługiwane formaty wideo	177

MagicInfo Lite

Formaty plików obsługiwane przez program Odtwarzacz MagicInfo Lite	179
Przed użyciem programu Odtwarzacz MagicInfo	c
Lite należy zapoznać się z treścią poniższych	
informacji	179
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia prz	ez
serwer	184
MagicInfo Lite	186
Odtwarzacz MagicInfo Lite	186
Menedżer harmonogramu lokalnego	189
Menedżer zawartości	196
Ustawienia	198
Gdy zawartość jest odtwarzana	200

MagicInfo Premium S

Formaty plików obsługiwane przez program	
Odtwarzacz MagicInfo Premium S	202
Przed użyciem programu Odtwarzacz MagicInfo)
Premium S należy zapoznać się z treścią poniższ	ych
informacji	202

Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez serwer 208

MagicInfo Premium S	210
Odtwarzacz MagicInfo Premium S	210
Menedżer harmonogramu lokalnego	213
Menedżer szablonów	220
Menedżer zawartości	223
Ustawienia	225
Gdy zawartość jest odtwarzana	227

MagicInfo Videowall S

Formaty plików obsługiwane przez program	
Odtwarz. MagicInfo Videowall S	229
Przed użyciem programu Odtwarz. Magi	cInfo
Videowall S należy zapoznać się z treścią	poniższych
informacji	229
MagicInfo Videowall S	232
Ustawienia	232
Gdy zawartość jest odtwarzana	233

Instrukcja rozwiązywania problemów

Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy	
Samsung	234
Testowanie produktu	234
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości	234
Sprawdź, co następuje.	235
Pytania & odpowiedzi	245

Dane techniczne

Ogólne	247
Oszczędzanie energii	250
Zaprogramowane tryby synchronizacji	251

Dodatek

Kontakt do SAMSUNG	253
Odpowiedzialność za odpłatne usługi	
(koszty ponoszone przez klienta)	262
Okoliczności inne niż defekt produktu	262
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta	262
Pozostałe okoliczności	262

WEEE	263
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)	263
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które	
wyposażony jest niniejszy produkt	263
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie	
wypalaniu powidoków	264
Optymalna jakość obrazu	264
Zapobieganie wypalaniu powidoków	265
Licencja	267
Terminologia	268

Rozdział 01 Przed rozpoczęciem używania produktu

Copyright

Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.

© 2013 Samsung Electronics

Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.

Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.

Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.

- Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
 - (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
 (tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
 - (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
 (tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
- Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą technika.

Zasady bezpieczeństwa

Uwaga

ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!

Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ) WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.

Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.

Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z niebezpieczeństwem.

Â

Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.

Symbole

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.

Uwaga

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.

Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.



Czyszczenie

- Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
- Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
- Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.



Wyłączyć produkt i komputer.



Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.



Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.



3

 Nie używać detergentów zawierających alkohole, rozpuszczalniki albo środki powierzchniowo czynne.



 Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.



4 Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.



- 5 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
- 6 Włączyć produkt i komputer.

Przechowywanie

Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych nawilżaczy UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.

Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (usługa płatna).

Prąd elektryczny i bezpieczeństwo

 Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.

Ostrzeżenie



- Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.
 - Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.



Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.



Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.

• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.





Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).

• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.

• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.

Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.

• Mogłoby dojść do pożaru.

Uwaga



Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.

• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.



Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła. • Mogłoby dojść do pożaru.



Instalacja

Ostrzeżenie

Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.

- Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami ciała.
- Można stosować tylko zatwierdzone szafki.

Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy ciasnych szafkach.

Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.



Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.

Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.

• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.



Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód zasilający.

- W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
- Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie można całkowicie odciąć zasilania produktu.

Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,

• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.













Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).

- Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
- Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.



Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.

Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.



Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.

• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.

Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.

- Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
- Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na płaskiej i • stabilnej powierzchni.



Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.

Uwaga



- Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
 - Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.



• Może dojść do uszkodzenia ekranu.



Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu nie wystaje.

- Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
- Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.

Produkt należy ustawiać starannie.

Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.



Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych lub ekstremalnych temperatur albo na terenie lotniska czy dworca kolejowego, gdzie produkt powinien działać ciągle i przez dłuższy okres) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.

 Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.



Działanie

Ostrzeżenie





- Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.



- Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
 - Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.



Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.

• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.



W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.





Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).

 Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.

Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.



- Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
 - Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.

• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.



W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.

• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.



Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.

• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.



Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.

• Może dojść do wybuchu lub pożaru.





Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/ wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).

- W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
- Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.



Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.

- W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
- Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.

Uwaga





Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.

 Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub upływem prądu.

Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.



• Może dojść do pogorszenia wzroku.



0

Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.

• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.



Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie wzroku.

Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.

• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.



Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.

• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.



Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.



Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.



Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby nie stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.

 Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.



• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.





- Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
- Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
- Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.



Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.

• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.



Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności.

• Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.







Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostepnym dla dzieci.

• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie skonsultować sie z lekarzem.

Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).

 Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.

Rozdział 02 Przygotowania

Sprawdzanie zawartości

Rozpakowywanie

- Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach.

1

2 Usuń czarne urządzenie blokujące, które znajduje się na dole pudełka.



3 Chwyć za rowki, aby podnieść i zdjąć górną część opakowania.



- 4 Sprawdź zawartość pudełka i zdejmij elementy styropianowe oraz worek foliowy.
 - Wygląd elementów znajdujących się w pudełku może się różnić od elementów pokazanych na ilustracji.





5 Przechowuj pudełko w suchym miejscu, aby można było z niego korzystać przy przenoszeniu produktu w przyszłości.

Sprawdzanie zawartości

Elementy

Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.

- Wygląd elementów znajdujących się w opakowaniu oraz akcesoriów sprzedawanych oddzielnie może się różnić od elementów pokazanych na ilustracji.
- Podstawa nie jest dołączona do produktu. Aby zamontować stojak, można go zakupić osobno.



Elementy sprzedawane osobno

- Poniższe elementy można zakupić w najbliższym punkcie sprzedaży detalicznej.

D-SUB typu RS232C.

lub OUT produktu.









Modem sieciowy

PIM

Elementy monitora

Panel sterowania





Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Przycisk panelu

Przyciski	Opis
	Włączenie urządzenia.
	Naciśnięcie przycisku 🕝, gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyświetlenie menu sterowania.
	Aby wyjść z menu ekranowego, należy nacisnąć przycisk panelu i przytrzymać go przez przynajmniej jedną sekundę.
	Wybór wyższej lub niższej opcji menu. Te przyciski umożliwiają również zmianę wartości opcji.
	Wybór opcji menu po lewej lub prawej stronie.
	Gdy menu sterowania nie jest wyświetlane, naciśnięcie prawego lub lewego przycisku panelu umożliwia dostosowanie głośności.
	Odbiera sygnał z pilota.
Czujnik pilota	Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.

Naciśnięcie przycisku w bloku przycisków panelu, gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyświetlenie menu sterowania (<u>str.19</u>).

Menu sterowania



Przyciski		Opis
		Wybór podłączonego źródła sygnału.
Ð	Źródło	Nacisnąć prawy przycisk panelu, aby wybrać opcję Źródło z menu sterowania. Po wyświetleniu listy źródeł sygnału nacisnąć górny lub dolny przycisk panelu, aby wybrać odpowiednie źródło sygnału. Następnie nacisnąć przycisk panelu.
		Wyświetlenie menu ekranowego.
	MENU	Nacisnąć lewy przycisk panelu, aby wybrać opcję Menu 📼 z menu sterowania. Wyświetli się ekranowe menu sterowania. Nacisnąć prawy przycisk panelu, aby wybrać odpowiednie menu. Naciśnięcie górnego, dolnego, lewego lub prawego przycisku panelu umożliwia wybór opcji menu podrzędnego. Aby zmienić ustawienia, należy wybrać odpowiednie menu, a następnie nacisnąć przycisk panelu.
	Troćć str	Wybór trybu Treść — str. główna .
CONTENT	główna	Nacisnąć górny przycisk panelu, aby wybrać opcję Treść — str. główna 📰 z menu sterowania.
		Wyłączanie urządzenia.
\bigcirc	Wyłącz	Nacisnąć dolny przycisk panelu, aby wybrać opcję Wyłącz z menu sterowania. Następnie nacisnąć przycisk panelu.
っ	Wróć	Wychodzenie z menu sterowania.

Widok z tyłu

 Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.



Gniazdo	Opis
RS232C IN	Do podłączenia do aplikacji MDC za pomocą adaptera stereo RS232C.
RS232C OUT	
IR / AMBIENT SENSOR IN	Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.
AUDIO OUT	Do łączenia monitora z wyjściem audio urządzenia źródłowego.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT / AUDIO IN	Do odbioru dźwięku z komputera przez przewód audio.
USB •	Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
DP IN	Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
HDMI IN 1, HDMI IN 2	Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
DVI IN / MAGICINFO IN	DVI IN: Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla HDMI/DVI.
	MAGICINFO IN: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DP-DVI.
DP OUT	Do podłączenia do innego produktu za pomocą kabla DP.
RGB IN	Do podłączenia do urządzenia źródłowego za pomocą kabla D-SUB.
AV IN / COMPONENT IN	Do podłączenia urządzenia źródłowego za pomocą adaptera AV/złącze komponentowe.
IROUT	Do odbioru sygnału zdalnego sterowania przez zewnętrzną płytę czujnika i wysyłania sygnału przez gniazdo LOOP OUT.
RJ45	Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.

Montaż podstawy z uchwytem na kable



Pilot

Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
 Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.





 Funkcje przycisków pilota mogą się również różnić w zależności od produktu.



Aby włożyć baterie do pilota



Dostosowywanie menu ekranowego za pomocą pilota

7	'as	ie	a	ni	lo	ta
~	.us	'nς	y	P	10	La

Przyciski	Opis	i
MENU	1	Wyświetl menu ekranowe (OSD).
	2	Wybór opcji Obraz, Dźwięk, Sieć, System lub Pomoc techn. w menu ekranowym (OSD).
	3	Zmień ustawienia.
	4	Zatwierdź zmiany.
EXIT	5	Zamknij wyświetlone menu ekranowe (OSD).



Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.

- Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
- [—]Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
- W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.

Podłączanie za pomocą kabla stereo IR (sprzedawanego oddzielnie)

Przed podłączeniem zestawu czujnika zewnętrznego należy wyłączyć urządzenie. Po jego podłączeniu włączyć urządzenie.

Sterowanie więcej niż jednym produktem za pomocą pilota

- Za pomocą odpowiedniego kabla stereo podłączyć port **IR OUT** w
 produkcie do portu **IR / AMBIENT SENSOR IN** na drugim produkcie.
- Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę produktu 1
 zostanie odebrane przez produkty 1 oraz 2.

Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.







IR/AMBIENT SENSOR IN



0

Sterowanie więcej niż jednym produktem za pomocą zestawu czujników zewnętrznych (sprzedawanego oddzielnie)

Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę produktu 1, do którego podłączono zestaw czujników zewnętrznych, zostanie odebrane przez produkty 1 oraz 2.

Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.





IR/AMBIENT SENSOR IN



Przed zainstalowaniem produktu (podręcznik instalacji)





Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub ściany, zgodnie z instrukcją instalacji.

- Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
- W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
- W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w specyfikacji.

Kąt odchylenia i obrotu

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

- Produkt można odchylić maksymalnie o 15° od pionowej powierzchni ściany.
- Aby korzystać z urządzenia w pozycji pionowej (portretowej), należy obrócić je w prawo, tak aby dioda LED była zwrócona w dół.



Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie

A Minimalnie 40 mm

B Temperatura otoczenia: poniżej 35°C

• W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35°C.



Rysunek 1.1 Widok z boku



Rysunek 1.2 Widok z boku

Wymiary



Rysunek 1.3 Widok z boku

Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem

- Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Widok z góry

A Minimalnie 40 mm

B Minimalnie 70 mm

C Minimalnie 50 mm

D Minimalnie 50 mm

6

E Temperatura otoczenia: poniżej 35°C

W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.

Nazwa modelu 1 2 3 4 5 MD65C 1467,4 1431,4 806,5 848,0 56,2

Rysunki mogą nie być przedstawione w odpowiedniej skali. Niektóre wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Przed instalacją elementu należy się zapoznać z jego wymiarami. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie.

Montaż mocowania ściennego



Przygotowanie do montażu mocowania ściennego

W celu przeprowadzenia montażu mocowania ściennego innego producenta należy zastosować pierścień mocujący (1).

Montaż zestawu do montażu ściennego

Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.

Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.

Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.

Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)

Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu mocowania ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów, jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując poważne obrażenia ciała.



- Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi niezbędnymi elementami.
- Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
- W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
- Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji montażu elementu.
- Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni.
- Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.
- Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.

Jednostka: mm

Nazwa modelu	Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A * B) w milimetrach	Śruby standardowe	Liczba szt.
MD65C	400 × 400	M8	4

Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.

Pilot (RS232C)

Połączenie kablowe

Kabel RS232C

Interfeis	RS232C (9-stykowy)
interiejs	13232C (7 Stylowy)
Styk	TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania	9600 b/s
danych	
Bity danych	8 bitów
Parzystość	Brak
Bity stopu	1 bitów
Sterowanie przepływem	Brak
Długość maksymalna	15 m (wyłącznie typ ekranowany)

• Przypisanie styków



Styk	Sygnał
1	Sygnał wykrycia nośnej
2	Odebrane dane
3	Przesłane dane
4	Przygotowanie terminalu danych
5	Masa sygnału
6	Przygotowanie zbioru danych
7	Wysyłanie żądania
8	Sygnał pozwolenia na wysłanie
9	Sygnał RI

Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo



-P1-		-P1-		-P2-		-P2-	
Żeński	Rx	2	>	3	Тх	STEREO	
	Tx	3	<	2	Rx	WTYK	
	Masa	5		5	Masa	(ø 3,5)	

Kabel LAN

• Przypisanie styków



Numer styku	Standardowy kolor	Sygnał	
1	Biały i pomarańczowy	TX+	
2	Pomarańczowy	TX-	
3	Biały i zielony	RX+	
4	Niebieski	NC	
5	Biały i niebieski	NC	
6	Zielony	RX-	
7	Biały i brązowy	NC	
8	Brązowy	NC	

• Złącze: RJ45

Kabel krosowy (PC do PC)

Kabel LAN (PC do HUB)



Sygnał	P1		P2	Sygnał
TX+	1	<>	1	TX+
TX-	2	<>	2	TX-
RX+	3	<>	3	RX+
RX-	6	<>	6	RX-



Sygnał	P1		P2	Sygnał
TX+	1	<>	3	RX+
TX-	2	<>	6	RX-
RX+	3	<>	1	TX+
RX-	6	<>	2	TX-

Podłączanie

• Sposób połączenia 1



• Sposób połączenia 2



• Sposób połączenia 3



Kody sterujące

Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie "pokaż")

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	Suma kontrolna
0xAA	Typ polecenia		0	

Sterowanie (polecenie "ustaw")

Nagłówek	Polecenie	Identyfikator	Długość danych	Dane	Suma kontrolna
0xAA	Typ polecenia		1	Wartość	

Polecenie

Nr	Typ polecenia	Polecenie	Zakres wartości
1	Sterowanie zasilaniem	0x11	0~1
2	Kontrola głośności	0x12	0~100
3	Wybór źródła sygnału	0x14	-
4	Wybór trybu ekranu	0x18	-
5	Wybór rozmiaru ekranu	0x19	0~255
6	Wł./wył. funkcji PIP	0x3C	0~1
7	Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i BNC)	0x3D	0
8	Sterowanie trybem ściany wideo	0x5C	0~1
9	Blokada bezpieczeństwa	0x5D	0~1

Nr	Typ polecenia	Polecenie	Zakres wartości
10	Włączanie funkcji ściany wideo	0x84	0~1
11	Sterowanie funkcją ściany wideo	0x89	-

 Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną oblicza się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się z więcej niż dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy usunąć.

Przykład: włączenie zasilania & ID = 0

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	Dane 1	Suma kontrolna
0xAA	0x11		1	"Power"	
Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	Dane 1	12
0xAA	0x11	-	1	1	-

• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym, bez względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako "0xFE" i przesłać polecenia. Polecenia będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.

Sterowa	nie zasila	aniem						Kontrola	a głośnoś	ci					
 Funkcja Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego. Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁACZONE/WYŁACZONE) 							 Funkcja Głośno Sprawc 	a ść urządzenia Izanie stanu oł	można ustawić	ć przy użyciu z poziom ało	i komputera.				
Nagłówek	Polecenie	Identyfikato	- Długo	ość danych	Suma			Nagłówek	Polecenie	Identyfikato	r Dług	jość danych	Suma		
OxAA	0x11		0		kontrolna			0xAA 0x12	_	0		kontrolna			
• Ustawia	anie trybu zas	ilania (ustaw zas	ilanie na W	ŁĄCZONE/WYŁ	ączone)			• Ustawia	anie głośności	(ustaw poziom	n głośności)				
Nagłówek	Polecenie	ldentyfikato	r Dług	ość danych	Dane	Suma		Nagłówek	Polecenie	ldentyfikato	r Dług	jość danych	Dane	Suma	
0xAA	0x11		1		"Power"	Kontroina		0xAA	0x12	_	1		"Volume"		
" Power ": koc	l zasilania, któ	ry można ustaw	ć dla urząd	zenia.				" Volume ": ko	od głośności, k	tóry można ust	awić dla pro	oduktu. (0-100)			
1: zasilanie W	[/] ŁĄCZONE							 ACK (p) 	otwierdzenie p	oozytywne)					
0: zasilanie W • ACK (po	YŁĄCZONE otwierdzenie	pozytywne)						Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
Nagłówek	Polecenie	Identyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna					negatywne)			
				pozytywne/ negatywne)				0xAA	0xFF		3	"A"	0x12	"Volume"	-
0xAA	0xFF		3	"A"	0x11	"Power"	_	" Volume ": ko • NAK (p	od głośności, k otwierdzenie r	tóry można ust negatywne)	awić dla pro	oduktu. (0-100)			
"Power": koc	l zasilania, któ	ry można ustaw	ć dla urząd	zenia.				Nagłówek	Polecenie	Identyfikator	Długość	ACK/NAK	r-CMD	Wartość1	Suma
• NAK (p	otwierdzenie	negatywne)						J		,	danych	(potwierdzer	nie		kontrolna
Nagłówek	Polecenie	Identyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzeni	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna			_		pozytywne/ negatywne)			
				pozytywne/ negatywne)				0xAA	0xFF		3	"N"	0x12	"ERR"	
OxAA	0xFF		3	"N"	0x11	"ERR"	_	" ERR " : kod v	vskazujący na o	charakter błędu	J.				

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Wybór źródła sygnału

• Funkcja

Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.

• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	Suma kontrolna
0xAA	0x14		0	

• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	Dane	Suma kontrolna
0xAA	0x14		1	"Input Source"	

"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.

0x14	PC
0x18	DVI
0x0C	Źródło sygnału
0x08	Komponentowe
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x30	RF (TV)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

- Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set. Należy użyć poleceń "Pokaż".
- Ten model nie obsługuje portów HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 oraz HDMI2_PC.
- Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
- Opcje RF(TV) i DTV są dostępne jedynie w przypadku modeli obsługujących tryb TV.
- ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	OxFF	_	3	"A"	0x14	"Input Source"	-

"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF		3	"N"	0x14	"ERR"	

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Wybór trybu ekranu

• Funkcja

Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.

Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo.

Umożliwiają to jedynie modele obsługujące tryb TV.

• Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)

Nagłówek	Polecenie	e Ident	yfikator	Długość danych	Suma kontroli	าล	
0xAA	0x18		-	0			
• Ustawi	anie rozmiari	u obrazu (ustaw	rozmiar oł	orazu)			
Nagłówek	Polecenie	e Ident	yfikator	Długość danych	Dane	Suma kontrol	na
0xAA	0x18		-	1	"Screen Mode"	_	
"Screen Mo	de ": Kod, któi	y ustawia stan	produktu				
0x01	16:9						
0x04	Powiększ	renie					
0x31	Szerokie	powiększenie					
0x0B	4:3						
• ACK (p	otwierdzenie	pozytywne)					
Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdz pozytywne negatywne	r-CN renie e/ e)	ЛD Wa	rtość 1
0xAA	0xFF	_	3	A″	0x1	8 "Sc	reen

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF	-	3	"N"	0x18	"ERR"	_

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Wybór rozmiaru ekranu

- Funkcja
 Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
- Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)

Nagłówek	Polecenie	Identy	/fikator	Długość danych	Suma kontrolna		
0xAA	0x19			0			
• ACK (po	twierdzenie	pozytywne)					
Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	 ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne) 	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF	-	3	"A"	0x19	"Screen Size"	_

"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Suma kontrolna

Mode"

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF	_	3	"N"	0x19	"ERR"	_

Wł./wył. funkcji PIPFunkcja

Tryb PIP dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.

Dostępne jedynie w przypadku modeli wyposażonych w funkcję PIP.

Tryb nie może być obsługiwany, jeśli funkcja **Ściana wideo** jest ustawiona jako **Włączone**. Funkcja ta nie jest dostępna w trybie **MagicInfo**.

• Sprawdzanie, czy funkcja PIP jest włączona czy też wyłączona (pokaż stan funkcji PIP)

Nagłówek	Polecenie	ldentyf	ikator	Długość danych	Suma kontrolna			d
0xAA	0x3C		_	0				Nagłć
• Ustawia	anie funkcji Pl	P (WŁĄCZ/WYŁA	ĄCZ funkcj	ię PIP)				0xAA
Nagłówek	Polecenie	ldentyfi	kator (Długość danych	Dane	Suma	a rolna	
0xAA	0x3C			1	"PIP"			
" PIP ": Kod uż: 1: PIP WŁĄCZ 0: PIP WYŁĄC • ACK (po	ywany do wła ONY ZONY otwierdzenie	ączania i wyłącza pozytywne)	inia funkcj	i PIP w produkcie				• A Nagłó
Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna	
0xAA	0xFF	-	3	"A"	0x3C	"PIP"	_	Nagłó
"PIP": Kod uży • NAK (po Nagłówek	vwany do włą otwierdzenie Polecenie	czania i wyłącza negatywne) Identyfikator	nia funkcji Długość danych	PIP w produkcie ACK/NAK (potwierdzenie	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna	-
				pozytywne/ negatywne)				" ERR " :
		-						

0xAA 0xFF 3 "A" 0x3C "**PIP**"

Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i BNC)

• Funkcja

Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego za pomocą komputera.

- Sprawdzanie stanu sterowania dopasowywaniem automatycznym (pokaż stan funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym)
 Brak
- Ustawianie funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym (ustaw funkcję sterowania dopasowywaniem automatycznym)

0.010.000							
Nagłówek Polecenie		ldentyf	ikator	Długość danych	Dane	Suma kontrolna	
0xAA	AA 0x3D		1		"Auto Adjustment'		
Auto Adjust	t ment " : 0x00	(zawsze)					
• ACK (pc	otwierdzenie p	ozytywne)					
Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF	_	3	"A"	0x3D	"Auto Adjustment"	
• NAK (po	otwierdzenie r	negatywne)					
Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość	ACK/NAK	r-CMD	Wartość1	Suma

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF	-	3	"A"	0x3D	"ERR"	

'**ERR**" : kod wskazujący na charakter błędu.

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Sterowanie trybem ściany wideo

• Funkcja

Tryb **Ściana wideo** można aktywować w produkcie za pomocą komputera. Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją **Ściana wideo**.

• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	Suma
				kontrolna
0xAA	0x5C		0	

• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	Dane	Suma kontrolna
0xAA	0x5C		1	"Video Wall Mode"	_

"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie

1: Pełny

0: Naturalny

ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF	_	3	"A"	0x5C	"Video Wall Mode"	_

"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF	_	3	"A"	0x5C	"ERR"	_

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Blokada bezpieczeństwa

• Funkcja

Do włączania lub wyłączania funkcji **Blokada bezpieczeństwa** w produkcie można używać komputera. Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.

• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)

Nagłówek	Polecenie	Identyfikator	Długość danych	Suma
				kontrolna
0xAA	0x5D		0	

• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	Dane	Suma kontrolna
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu

1: WŁĄCZONY

0: WYŁĄCZONY

• ACK (potwierdzenie pozytywne)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF		3	"A"	0x5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu

• NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF		3	"N"	0x5D	"ERR"	-

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Włączanie funkcji ściany wideo

• Funkcja

Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.

• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona) Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość Suma danych kontrolna 0xAA 0x84 0 • Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo Długość Nagłówek Polecenie Identyfikator Dane Suma danych kontrolna 0x84 V.Wall_On 0xAA 1 • V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu 1: Włączanie ściany wideo 0: Wyłączanie ściany wideo • ACK (potwierdzenie pozytywne) Identyfikator Nagłówek Polecenie Długość ACK/NAK r-CMD Wartość1 Suma danych (potwierdzenie kontrolna pozytywne/ negatywne)

0xFF 3 "A" 0x84 V.Wall_ On

NAK (potwierdzenie negatywne)

Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wartość1	Suma kontrolna
0xAA	0xFF	_	3	"N"	0x84	ERR	-

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Sterowanie funkcją ściany wideo

- Funkcja
 Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
- Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo

Nagłówek	Polecenie	ldentyfika	tor	Dłu	ugość danych	Suma kontro	olna
0xAA	0x89		-	0			
• Ustawiani	funkcji ściany	wideo					
Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Długość danych	-	Wartość1	Wartość2	Suma kontrolna
0xAA	0x89	-	2		Wall_Div	Wall_SNo	

Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu

V.Wall_On : Jak powyżej

0xAA

Ściana wideo — opcja 10x10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wył.	0x00														
1	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
2	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25	0x26	0x27	0x28	0x29	0x2A	0x2B	0x2C	0x2D	0x2E	0x2F
3	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38	0x39	0x3A	0x3B	0x3C	0x3D	0x3E	0x3F
4	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46	0x47	0x48	0x49	0x4A	0x4B	0x4C	0x4D	0x4E	0x4F
5	0x51	0x52	0x53	0x54	0x55	0x56	0x57	0x58	0x59	0x5A	0x5B	0x5C	0x5D	0x5E	0x5F
6	0x61	0x62	0x63	0x64	0x65	0x66	0x67	0x68	0x69	0x6A	0x6B	0x6C	0x6D	0x6E	0x6F
7	0x71	0x72	0x73	0x74	0x75	0x76	0x77	0x78	0x79	0x7A	0x7B	0x7C	0x7D	0x7E	N/A
8	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	N/A	N/A	N/A
9	0x91	0x92	0x93	0x94	0x95	0x96	0x97	0x98	0x99	0x9A	0x9B	N/A	N/A	N/A	N/A
10	0xA1	0xA2	0xA3	0xA4	0xA5	0xA6	0xA7	0xA8	0xA9	0xAA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	0xB1	0xB2	0xB3	0xB4	0xB5	0xB6	0xB7	0xB8	0xB9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	0xC1	0xC2	0xC3	0xC4	0xC5	0xC6	0xC7	0xC8	N/A						
13	0xD1	0xD2	0xD3	0xD4	0xD5	0xD6	0xD7	N/A							
14	0xE1	0xE2	0xE3	0xE4	0xE5	0xE6	0xE7	N/A							
15	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	N/A								

Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu

Ściana wideo — opcja 10x10: (1 ~ 100)

Ustawiony n	umer	Dan	e								
1		0x01									
2		0x02									
99		0x63									
00		0x64									
• ACK (pc	otwierdzenie poz	zytywne)									
Nagłówek	Polecenie	ldentyfikator	Dług dany	ość ch	ACK/NAK (potwierdzenie pozytywne/ negatywne)	r-CMD	Wart	ość1	Wartos	ść2	Suma kontrolna
0xAA	0xFF		4		"A"	0x89	Wall	_Div	Wall_S	No	-
• NAK (po	otwierdzenie neg	gatywne)									
Nagłówek	Polecenie	ldentyfikat	or	Długość danych	ACK/NAK (potwierdz pozytywn negatywn	zenie e/ ie)	r-CMD	War	tość1	Sui kor	ma ntrolna
OxAA	0xFF			3	"N"		0x89	ERR		-	

"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.

Rozdział 03 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Czynności wstępne

Przeczytaj poniższe informacje, zanim podłączysz inne urządzenia do tego produktu. Urządzenia, które można podłączyć do tego projektu to komputery, kamery wideo, głośniki, dekodery telewizji cyfrowej oraz odtwarzacze płyt DVD/Blu-Ray.





Czynności sprawdzające

- Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.
- Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
- Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
- Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie produktu.
- Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały, prawy = czerwony.
- Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.

Łączenie z komputerem PC

- Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
 Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
- Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów. Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
- Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.

Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)



Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy)



Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

W przypadku podłączania komputera do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI należy w polu **Edytuj nazwę** ustawić tryb **DVI PC**, aby uzyskać dostęp do treści audio i wideo przechowywanych na komputerze.



Podłączanie za pomocą kabla HDMI



Podłączanie za pomocą kabla DP

- Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP
 - Aby zwiększyć moc w trybie czuwania, produkt zatrzymuje komunikację DP w przypadku wyłączenia lub przejścia w tryb oszczędzania energii. Jeżeli produkt w trybie dwóch monitorów wyłącza się lub przechodzi w tryb oszczędzania energii, może to oznaczać, że ustawienia monitora się nie zaktualizowały. W związku z tym obraz może nie być wyświetlany poprawnie. Jeśli ten problem wystąpi, należy przed rozpoczęciem korzystania z produktu dla opcji **Maks. oszcz. en.** wybrać ustawienie **Wyłączone**.
 - Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać wyświetlanie ekranu rozruchu systemu BIOS, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. W takim przypadku należy pamiętać, aby przed włączeniem komputera najpierw włączyć produkt.



Zmiana rozdzielczości

— Dostosuj rozdzielczość i częstotliwość odświeżania w Panelu sterowania swojego komputera, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.

– Jakość obrazu ekranów TFT-LCD może się pogorszyć, jeśli nie zostanie wybrana optymalna rozdzielczość.

Zmiana rozdzielczości w systemie Windows XP

Przejść do opcji menu **Panel sterowania** → **Ekran** → **Ustawienia** i zmienić rozdzielczość.



Zmiana rozdzielczości w systemie Windows Vista

Przejść do opcji menu Panel sterowania – Personalizacja – Ustawienia ekranu i zmienić rozdzielczość.



Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 7

Przejść do opcji menu **Panel sterowania** — **Ekran** — **Rozdzielczość ekranu** i zmienić rozdzielczość.



Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 8

Przejść do opcji menu Ustawienia – Panel sterowania – Ekran – Rozdzielczość ekranu i zmienić rozdzielczość.





	44 Corners Panel Inc.		- 80
t II - Sensted -	At Caninal Panel Service 1	+ A interface	
light part trapper t setting			
P Admiliant	· interest manual	B townson but	
42 marine	Ø	B Colomationan	
of Second Long	R2 Palast Property	di hutur Theory	
Charlos antiferenti	Wines.	Chan a more lares	
E land Mar	B. Parities	To fast Pare (Cas)	
E manage types on	in here	-	
La management	Conservation of the local diversion of the lo	BI SAMAN	
Pinnet	III paratus latings	J Marco	
Stream and During Larke	Distance and the	Strength Contractions	
E fatures therein and test	· Inconstruction	D free and the law	
The International States	C Topercontinues	C town	
Street.	Strength and Instead Constraints	4 hand	
B land fair grant	E bring have	1 Line Tarlier	
*	in the second se	(a local data and	
R. ber brook	Witness The Second	Mill Municer, Subartise	
P Waters David	B Hoter labor		





Podłączanie do monitora zewnętrznego

Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.







Łączenie z urządzeniem wideo

- Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
 Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
- Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
 - Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
 - Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.

Podłączanie za pomocą kabla AV



Podłączanie za pomocą kabla komponentowego



Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI

- Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za pomocą kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel audio do gniazd audio produktu oraz urządzenia wideo. W przypadku podłączania urządzenia wideo do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI należy w polu **Edytuj nazwę** ustawić tryb **Urządzenia DVI**, aby uzyskać dostęp do treści audio i wideo przechowywanych na urządzeniu wideo.
- Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.



Podłączanie za pomocą kabla HDMI

Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (do 1080p)

- Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego za pomocą kabla HDMI.
- Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla audio.
 - Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje sygnału wyjściowego HDMI, należy użyć kabli HDMI-DVI i audio.
- Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu HDMI, obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk. Jeśli taki problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego zapytanie o wersję HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
- Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
- Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
- Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem Ethernet.

To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.



HDMI IN 1, HDMI IN 2



Podłączanie do systemu audio

Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.



Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane oddzielnie)

Szczegóły dotyczące podłączania skrzynki sieciowej do urządzeń zawiera instrukcja obsługi dostarczana ze skrzynką sieciową.

MagicInfo

Aby możliwe było używanie funkcji MagicInfo, należy najpierw podłączyć do produktu skrzynkę sieciową (sprzedawana oddzielnie).

- Aby zmienić ustawienia funkcji MagicInfo, należy uruchomić z poziomu pulpitu aplikację "MagicinfoSetupWizard".
- Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji MagicInfo znajdują się na płycie DVD dostarczanej ze skrzynką sieciową.
- Informacje zawarte w niniejszej sekcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia celem poprawy jakości produktu.
- W przypadku pojawienia się problemu wynikającego z zainstalowania systemu operacyjnego innego niż dostarczony ze skrzynką sieciową, przywrócenia poprzedniej wersji systemu operacyjnego bądź zainstalowania oprogramowania niezgodnego z dostarczonym systemem operacyjnym, użytkownik nie będzie mógł skorzystać ze wsparcia technicznego, a wizyta technika serwisowego będzie odpłatna. Nie będzie również możliwa wymiana produktu ani otrzymanie zwrotu kosztów zakupu.



Wybieranie trybu MagicInfo

- 1 Po zainstalowaniu i podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawana osobno) do produktu, włącz produkt.
- 2 Nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie, a następnie wybrać tryb MagicInfo.
- Podłączenie skrzynki sieciowej do portu DVI IN / MAGICINFO IN w produkcie zmieni ustawienie opcji Źródło z DVI na MagicInfo.
- 3 Wybierz domyślną aplikację, która będzie się uruchamiać wraz funkcją MagicInfo.

🙀 MagicInfo Setup Wizard - v.1	.12
Select T	TCP/IP - step 2
Obtain an IP address autom	natically
Use the following IP address	s:
IP address:	192.168.0.102
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192.168.0.1
☐ Obtain DNS server address ↓ Use the following DNS server	s automatically /er address:
Preferred DNS server:	10.44.33.22
Alternate DNS server:	10.33.22.11
< Back(B) Next(N) >	Finish Cancel

Select Language -ste	o 3
ct the language you want to install on the system	n for menus and
yo.	
ent Language : English	
Chinese [Traditional]	~
German	
English	
French	
Italian	
Japanese	
Korean	
Russian	
Swedish	
Turkish	
Chinese [Simplified]	
Portuguese	×
/ 111	>

4 Wprowadź dane adresu IP.

5 Wybierz język. (Ustawieniem domyślnym języka jest opcja **English**).

😽 MagicInfo S	Setup Wizard - v.1.12	
	Select Screen Type - step 4	
	Landscape	
	Portrait	
< Back((B) [Next(N)>] Finish Cancel	



6 Wybierz tryb wyświetlania.

7 Sprawdź skonfigurowane ustawienia.

Jeżeli ikona pliku wykonywalnego się nie pojawiła, należy dwukrotnie kliknąć ikonę funkcji MagicInfo na pulpicie. Ikona pojawi się w prawej dolnej części ekranu.

Plug In Module

Aby móc korzystać z funkcji Plug In Module, należy podłączyć moduł PIM firmy Samsung (sprzedawany oddzielnie).

Podłączane urządzenia innych producentów muszą być zgodne ze standardami Open Pluggable Specification (OPS).

Szczegółowe informacje dotyczące podłączania urządzeń zawiera podręcznik użytkownika dostarczany z modułem PIM.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji MagicInfo dostępnej w module PIM można znaleźć na stronie55.

Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, należy skonfigurować ustawienia sygnału audio HDMI w Panelu sterowania systemu Windows urządzenia OPS. W przypadku urządzeń innych producentów dotyczy to wyłącznie urządzeń zgodnych ze standardem HDMI.

Aby produkt mógł odtwarzać dźwięk z urządzenia OPS nieobsługującego standardu HDMI, należy skonfigurować ustawienia analogowego sygnału audio w Panelu sterowania systemu Windows, klikając kolejno Plug In Module > Edytuj nazwę i ustawiając opcję PC, DVI PC lub DVI jako źródło dźwięku.

Zmiana źródła sygnału

Źródło

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn}. \to \mathsf{Treść} \blue{--} \mathsf{str.} \ \mathsf{główna} \to \mathsf{\acute{Z}ródlo} \to \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$



- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.

Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby wyświetlić ekran wybranego urządzenia.

- Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku **SOURCE** na pilocie.
- Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.

Co to jest Intel[®] WiDi?

Technologia wyświetlania WiDi pozwala bezprzewodowo sparować produkt z laptopem. Działa ona w oparciu o sieć LAN N, która umożliwia przesyłanie wysokiej jakości sygnału w rozdzielczości 720p lub 1080p między urządzeniami bezprzewodowymi.

Funkcja ta przydaje się zwłaszcza przy podłączaniu komputera stacjonarnego lub laptopa do większego ekranu, takiego jak omawiany produkt.

• Aby można było korzystać z funkcji WiDi, laptop musi spełniać wymagania opisane poniżej. (Informacje o zgodności laptopa można uzyskać od jego producenta).

Wymagania systemowe

- Procesor: Intel Core serii i3
- Grafika: Intel HD Graphics
- Adapter sieci bezprzewodowej
 - Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
 - Intel® Centrino® Advanced-N 6200 lub 6230, 6205
 - Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
 - Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
 - Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Oprogramowanie: wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel® Wireless Display
- System operacyjny: Windows 7, wersja 32- lub 64-bitowa

Połączenie WiDi

1	Na ekranie	Źródło	wybrać	opcję	Intel®	WiDi.
---	------------	--------	--------	-------	--------	-------

Na pulpicie komputera uruchomić program Intel® WiDi (2



- Bezpośrednio po uruchomieniu program zaczyna wyszukiwać dostępne adaptery.
- 3 Wybrać adapter odpowiedni dla programu i nacisnąć przycisk "Connect" (Połącz).
- Jeżeli wybrany adapter nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk "Wyszukaj dostępne adaptery".
- Jeżeli wyniki wyszukiwania zawierają więcej niż 2 pozycje, sprawdzić identyfikator podłączanego produktu.
- 4 Wprowadzić kod bezpieczeństwa w programie WiDi na laptopie. Uwaga: kod bezpieczeństwa jest wyświetlany na ekranie wyłącznie przy pierwszym uruchomieniu.
- 5 Nastąpi nawiązanie połączenia z laptopem. Można teraz bezprzewodowo przesyłać dane, korzystając z funkcji WiDi.

Warunki robocze

- Częstotliwość: 2,4 G / 5 G
- Skuteczny zasięg: 0,5-3 m (maks. 10 m) wymagany w celu minimalizacji poziomu zakłóceń elektrycznych
- Działanie: Technologia WiDi wykorzystuje w komunikacji system kodeków kompresji, co może powodować opóźnienia w transmisji lub nieprawidłowe wyświetlanie obrazu na ekranie. Z tego względu zalecane jest korzystanie z portu łączności przewodowej

(np. HDMI lub PC), która zapewnia stabilną, optymalną wydajność.

Rozdział 04 Korzystanie z programu MDC

Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie wieloma

Wake On LAN(WOL):

Ta funkcja umożliwia włączenie produktu przez wysłanie do niego uprzednio ustalonego polecenia z zewnętrznego systemu za pośrednictwem sieci. Należy się upewnić, że sieć umożliwia wymianę danych z komputerem, za pomocą którego polecenie jest wysyłane do produktu. Należy się upewnić, że zainstalowano program umożliwiający generowanie sygnałów Wake on LAN.

$\mathsf{MENU} \longrightarrow \mathsf{System} \to \mathsf{Sterowanie} \text{ wieloma} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Przypisywanie indywidualnego identyfikatora do produktu.

Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie wieloma

Konfiguracja ID

Przypisywanie identyfikatora. (Zakres: 0~99) Nacisnąć przycisk ▲/▼, aby wybrać numer, a następnie przycisk 🖼

Wprowadzenie ID

Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego. Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.

• Połączenie MDC

Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.

- RS232C MDC

Łączy się z programem MDC za pomocą kabla RS232C MDC.

- RJ45 MDC

Łączy się z programem MDC za pomocą kabla RJ45 MDC.

Jeżeli dla opcji Połączenie MDC wybrano ustawienie RJ45 MDC i wyłączono urządzenie, włączona zostanie wyłącznie funkcja WOL. Komunikacja MDC nie będzie dostępna.

Funkcja WOL jest aktywna tylko wtedy, gdy dla opcji Połączenie MDC wybrano ustawienie RJ45 MDC.

Połączenie łańcuchowe interfejsu DisplayPort

Aby wyświetlić wejściowy sygnał wideo **DP IN** na urządzeniu podłączonym do portu wyjściowego **DP OUT**, należy wybrać jeden z dwóch sposobów łączenia: Single Stream Transport (SST) lub Multi Stream Transport (MST).

Klonowanie: w trybie Single Stream Transport (SST) na obydwu podłączonych wyświetlaczach wyświetlany jest ten sam obraz wyjściowy.

W przypadku wybrania trybu **Klonowanie** komputer rozpoznaje obydwa wyświetlacze jako jeden monitor.

Tryb Klonowanie jest aktywny, jeśli źródłem sygnału jest wejście cyfrowe inne niż **DisplayPort**, np. **DVI**, **HDMI1**, **HDMI2** lub **MagicInfo**. **Rozszerzenie**: w tym Multi Stream Transport (MST) na obydwu podłączonych wyświetlaczach wyświetlane są różne obrazy wyjściowe.

W przypadku wybrania trybu **Rozszerzenie** komputer rozpoznaje obydwa wyświetlacze jako odrębne monitory.

Tryb ten działa tylko na komputerach obsługujących złącze DisplayPort 1.2 MST.

W przypadku wyświetlaczy o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) można podłączyć maksymalnie cztery takie wyświetlacze.

Instalacja/dezinstalacja programu MDC

Instalacja

Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także warunki sieciowe.

Jeśli na ekranie głównym nie wyświetli się ekran instalacji oprogramowania, należy skorzystać z pliku wykonywalnego **MDC Unified** w folderze **MDC** na płycie CD.

Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w lokalizacji domyślnej.

Wybrać opcję "**Launch MDC Unified**", a następnie kliknąć przycisk "**Finish**", aby od razu uruchomić program MDC.

- Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu komputerowego lub specyfikacji produktu.
- Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.

- Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
- 2 Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
- 3 Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk "OK".
- 4 Gdy pojawi się ekran "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", należy kliknąć przycisk "Next".
- 5 W wyświetlonym oknie "License Agreement" wybrać opcję "I accept the terms in the license agreement" oraz kliknąć przycisk "Next".
- 6 W wyświetlonym oknie "Customer Information" wypełnić wszystkie pola, a następnie kliknąć przycisk "Next".
- Woknie "Destination Folder" należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a następnie kliknąć przycisk "Next".
- 8 W oknie "Ready to Install the Program" sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu, a następnie kliknąć przycisk "Install".
- **9** Pojawi się informacja o postępie instalacji.
- 10 Kliknąć przycisk "Finish" w wyświetlonym oknie "InstallShield Wizard Complete".
- **11** Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu **MDC Unified**.

Dezinstalacja

- Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję Dodaj/Usuń Programy.
- 2 Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń.

Czym jest MDC?

Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.

Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC

Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja danych)

Kabel szeregowy RS-232C należy podłączyć do portów szeregowych komputera i wyświetlacza.



Połączenie Ethernet

Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Pozostałe wyświetlacze można połączyć ze sobą za pomocą kabla szeregowego RS-232C.

Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN

[—] Przez port **RJ45** na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.



Połączenie z wykorzystaniem krosowanego kabla LAN

Przez port **RS232C IN/OUT** na produkcie można podłączyć wiele urządzeń.



Zarządzanie połączeniami

Do zarządzania połączeniami służy Lista połączeń oraz opcje modyfikacji Listy połączeń.

Lista połączeń — lista połączeń zawiera szczegółowe informacje na temat połączeń, np. ustawienia połączenia (IP/COM, numer portu, adres MAC i typ połączenia), jego stan, ustawienia opcji Set ID Range oraz informacje o wykrytych urządzeniach.

Każde połączenie może obejmować maksymalnie 100 urządzeń połączonych szeregowo w łańcuch. Wszystkie wyświetlacze LFD wykryte w połączeniu są wyświetlane na liście urządzeń. Użytkownik może łączyć je w grupy i wysyłać polecenia do wykrytych urządzeń.

Connection list modification options - dostępne są następujące opcje modyfikacji połączeń: Add, Edit, Delete i Refresh.



User Login

Po uruchomieniu programu wyświetli się okno logowania użytkownika.

Początkowy identyfikator (password: admin) i hasło (Auto Login: admin) mają wartość admin.

- Po pierwszym logowaniu należy zmienić hasło, aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
- Aby zmienić hasło, przejść do menu Home > User Settings.

Po zalogowaniu powiadomienie [User Login : admin] wyświetla się w prawym dolnym rogu okna programu.

Aby logować się automatycznie po ponownym uruchomieniu programu, zaznaczyć pole wyboru Auto Login w oknie User Login.



Auto Set ID

Funkcja **Auto Set ID** przypisuje identyfikatory wszystkim wyświetlaczom LFD połączonym w łańcuch w ramach wybranego połączenia. Połączenie może obejmować maksymalnie 100 wyświetlaczy LFD.

Identyfikatory urządzeń w łańcuchu są przypisywane sekwencyjnie od 1 do 99. Ostatni identyfikator ma wartość 0.

Identyfikator ostatniego, 100., wyświetlacza LFD ma wartość 0.



Klonowanie

Za pomocą funkcji **Klonowanie** można skopiować ustawienia pojedynczego wyświetlacza LFD i przypisać je do wielu wyświetlaczy LFD. Użytkownik może wybrać, czy klonowaniu mają podlegać wybrane czy wszystkie zakładki — służy do tego okno ustawień kopiowania. — Aby usunąć skonfigurowane ustawienia, kliknąć przycisk **Paste Settings**.



Powtarzanie polecenia

Funkcja ta służy do ustalania maksymalnej liczby powtórzeń polecenia aplikacji MDC w przypadku braku odpowiedzi lub niepoprawnej odpowiedzi wyświetlacza LFD. Liczbę powtórzeń można ustawić za pomocą okna ustawień aplikacji MDC.

Wartość ta musi mieścić się w zakresie 1-10. Wartość domyślna to 1.



Rozpoczynanie pracy z aplikacją MDC





1 Aby uruchomić program, należy wybrać polecenie Start \rightarrow Programy \rightarrow Samsung \rightarrow MDC Unified.

Okno logowania wyświetli się po uruchomieniu programu MDC.

Wprowadzić identyfikator użytkownika i hasło.

- Domyślnie identyfikator użytkownika i hasło mają wartość admin.
- Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło.

2 Kliknij opcję Add, aby dodać wyświetlacz.

SET ID Range: wybór zakresu unikalnych identyfikatorów przypisanych do monitora.

- Jeśli ustanowiono połączenie w standardzie RS232C, przejdź do opcji Serial i ustaw COM Port.
- Jeśli ustanowiono połączenie w standardzie Ethernet, wprowadź adres IP wyświetlacza.
Układ ekranu głównego



1 Pasek menu	Zmiana stanu wyświetlacza lub ustawień programu.
2 Urządzenia	Wyświetlanie listy podłączonych urządzeń lub ich grup.
3 Harmonogramy	Wyświetlanie listy ustawionych harmonogramów.
4 Lista urządzeń	Wybieranie urządzenia, którego ustawienia mają być wyregulowane.
5 Modyfikacja listy urządzeń	Dodawanie, edycja, usuwanie urządzeń lub edycja grup.
6 Pomoc	Wyświetlanie tematów pomocy aplikacji.

Menu

Home



Wybrane urządzenia można włączać i wyłączać, regulować ich głośność lub zmieniać źródło sygnału wejściowego. Wybierz wyświetlacze z listy urządzeń, a następnie wybierz kartę **Home**.

Wybierz opcję i zmień odpowiadające jej ustawienie.

Zasilanie

- On: włączanie wybranego wyświetlacza.
- Off: wyłączanie wybranego wyświetlacza.

Input

- Sygnał wejściowy: Zmiana źródła sygnału.
 - Dostępne źródła sygnału różnią się w zależności od modelu podłączonego urządzenia.
 - Źródło sygnału można zmieniać jedynie w przypadku włączonych wyświetlaczy.
- Channel: zmiana kanału.
 - Kanał TV można zmienić za pomocą klawiszy strzałek w górę/w dół.
 - Kanał można zmieniać jedynie wtedy, gdy ustawiono źródło sygnału TV.
 - Wybrać można wyłącznie zarejestrowane programy.
 - Dotyczy wyłącznie modeli obsługujących telewizory.

Volume



Regulacja głośności i wyłączenie dźwięku są możliwe jedynie w przypadku włączonych wyświetlaczy.

Volume

- Regulacja głośności wybranego wyświetlacza.
- Głośność można regulować za pomocą suwaka w zakresie od 0 do 100.

Mute

• Włączanie i wyłączanie opcji Mute dla danego wyświetlacza.

Opcja **Mute** zostanie automatycznie wyłączona, jeśli ustawienie opcji **Volume** zostanie zmienione, gdy opcja **Mute** jest włączona.

Alarm



Fault Device

- To menu zawiera listę urządzeń, które wygenerowały następujące błędy: błąd wentylatora, temperatury, czujnika jasności lub lampy.
- Wybierz wyświetlacz z listy. Przycisk **Repair** stanie się aktywny.
- Kliknij przycisk **Refresh**, aby odświeżyć stan błędu wyświetlacza. Naprawiony wyświetlacz zniknie z listy **Fault Device** List.

Fault Device Alert

- Błąd wyświetlacza zostanie zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail.
- Wypełnij wszystkie wymagane pola. Przyciski Test i OK staną się aktywne.
 Upewnij się, że wypełniono pole Sender, a w polu Recipient wprowadzono co najmniej jednego odbiorcę.

User Login



User Settings

• Dodawanie, usuwanie lub edycja danych logowania.

Logout

- Wylogowanie bieżącego użytkownika zgodnie z poniższym opisem.
- Kliknij opcję Logout. Wyświetli się komunikat "Do you want to log admin out?".
- Kliknij opcję Yes. Wyświetli się okno logowania użytkownika.
- Jeśli logowanie nie jest konieczne, należy kliknąć opcję Close. Program zostanie zamknięty.
 - W przypadku zamykania programu z użyciem opcji **Logout** okno logowania zostanie wyświetlone, nawet jeśli zaznaczono pole wyboru **Auto Login**.

Regulacja ekranu

Własne ustawienia

Picture Mode	Dyn	•
Contrast	100	
Brightness	45	

Ustawienia ekranu (kontrast, jasność itd.) można regulować.

Wybierz wyświetlacze z listy urządzeń, a następnie wybierz kartę Picture.

Wybierz opcję i zmień odpowiadające jej ustawienie.

Picture Mode

• Regulacja ustawień opcji Tryb obrazu dla wybranego urządzenia.

Contrast

• Regulacja kontrastu wybranego urządzenia.

Brightness

• Regulacja jasności wybranego urządzenia.

Kolor

Color	50		Color Tone	Off 🔻
Tint (G/R)		•	Color Temp (K)	10000 🕨
			HDMI Black Level	Normal 👻

- Opcje Color i Tint (G/R) są niedostępne, jeśli jako źródło sygnału wybrano opcję PC.

 Opcje Color, Tint (G/R), Color Tone i Color Temp. nie są dostępne, jeśli wybrano zarówno opcję PC Source, jak i opcję Video Source.

Opcje

Auto Motion Plus	Off 🝷
	Detail
Brightness Sensor	Off 🔻

Color

• Regulacja kolorów wybranego urządzenia.

Tint (G/R)

• Regulacja odcienia wybranego urządzenia.

Color Tone

• Regulacja tonacji kolorystycznej tła wybranego urządzenia.

Color Temp.

- Regulacja temperatury barwowej wybranego urządzenia.
- Opcja ta jest włączona, jeśli dla opcji Color Tone wybrano ustawienie Off.

HDMI Black Level

• Regulacja ustawień opcji HDMI Black Level dla wybranego urządzenia.

Auto Motion Plus

Opcja ta służy do wyświetlania dynamicznych obrazów.

- Off: wyłączanie funkcji Auto Motion Plus.
- Clear: ustawienie poziomu funkcji Auto Motion Plus na wyraźny. Tryb ten przystosowano do wyświetlania żywych obrazów.
- Standard: ustawienie poziomu funkcji Auto Motion Plus na standardowy.
- Smooth: ustawienie poziomu funkcji Auto Motion Plus na płynny. Tryb ten przystosowano do wyświetlania płynnych obrazów.
- Custom: regulacja poziomu wypalania lub migotania ekranu.
- **Demo**: funkcja ta demonstruje technologię **Auto Motion Plus**. Rezultat zmiany trybu można zobaczyć po lewej stronie okna.
- Auto Motion Plus może nie być dostępny w zależności od urządzenia.
- Detail: wyświetlanie szczegółowych informacji na temat wybranego wyświetlacza.

Brightness Sensor

- Włączanie i wyłączanie opcji Brightness Sensor dla wybranego urządzenia.
- Brightness Sensor wykrywa natężenie światła otoczenia i automatycznie dostosowuje do niego jasność ekranu.
 - Brightness Sensor może nie być dostępny w zależności od urządzenia.

IMPEG Noise Filter	Off	•
Smart LED	Off	•
Cinema Black	Off	•

MPEG Noise Filter

Ta opcja pozwala na zredukowanie zakłóceń MPEG i zapewnienie lepszej jakości obrazu.

• Off / Low / Medium / High / Auto

Smart LED

Optymalizacja podświetlenia LED w celu uzyskania maksymalnie wyraźnego obrazu.

Cinema Black

W trybie Movie funkcja ta powoduje przyciemnienie górnego i dolnego obszaru obrazu, zapewniając lepsze wrażenia wizualne.

- Off: wyłączenie funkcji Cinema Black.
- On: regulacja przyciemnienia górnego i dolnego obszaru ekranu w zależności od wyświetlanego obrazu.

Wymiary

			(
Picture Size	16 : 9	-	1
	Detail		

Picture Size

- Dostosowywanie wymiarów ekranu wybranego urządzenia.
- Opcja Detail zostanie wyłączona, jeśli dla opcji Picture Size wybrano ustawienie, które nie obsługuje szczegółowej konfiguracji.
- Przyciski -/+ służą do regulacji ustawienia opcji Zoom.
- Wyświetlany obszar można przesuwać, używając przycisków góra/dół/lewo/prawo.

Detail

• Umożliwia wyświetlenie szczegółowych ustawień wybranego rozmiaru ekranu.

PC Screen Adjustment

- Zgrubną lub dokładną regulację częstotliwości można przeprowadzić za pomocą przycisków -/+ opcji Coarse lub Fine.
- Aby przesunąć ekran, kliknij jeden z czterech obrazków poniżej opcji Position.
- Aby automatycznie ustawić lub dostroić częstotliwość lub przesunąć ekran, kliknij opcję Auto Adjustment.

Funkcje zaawansowane



3D Control

3D Controls							
3D Mode	Off 🗸						
3D L/R Change	L/R Image 🔹						
3D -> 2D	Off 🔹						
3D Auto View	Off 🔹						
3D Optimization	0						
I 3D Expert Pattern	Off 🗸						
-3D Effect							
 Auto 							
 Manual 							
I 3D Perspective	0						
I 3D Depth	5 🕨						
	······						
	OK Cancel						

3D Mode

opcja ta pozwala na wybór formatu źródła obrazu 3D.

3D L/R Change

opcja pozwala na zamianę obrazu lewego z prawym.

$3D\!\rightarrow\!2D$

opcja służy do włączania/wyłączania wyświetlania obrazu tylko dla lewego oka.

3D Auto View

Gdy dla opcji **3D Auto View** zostanie wybrane ustawienie **Message Notice**, po wykryciu przez produkt sygnału 3D wyświetli się okno z komunikatem.

3D Optimization

ta opcja pozwala na kompleksowe ustawienie efektu 3D.

3D Expert Pattern

Wyświetlanie wzoru 3D.

3D Effect

ta opcja pozwala na ustawienie efektów 3D takich jak perspektywa lub głębia obrazu według preferencji użytkownika.

- Auto: opcja służy do automatycznego ustawienia perspektywy i głębi obrazu zgodnie ze źródłem obrazu 3D.
- Manual: opcja pozwala na ręczne ustawienie perspektywy i głębi obrazu.

Advanced Settings

			Advanced	l Settings			x
I Dynamic Contr I Gamma Contro I RGB Only Mod	ast I	Off 0 (Natural) Off	•	Flesh Tone Motion Light LED Motion	ing Plus	0 Off Off	• •
Color Space • Auto • Native • Custom I Color I Red	•	•		•	Blue	Reset	•
White Balance R(IR-Offset IR-Gain	3B Offse 25 25	⊧ ▶	IG-Offset IG-Gain	25) 25)	B-Offs B-Gair	et 25 n 25 Reset	•
					OK	Canc	el

Dynamic Contrast

Ta opcja służy do ustawiania kontrastu ekranu.

Gamma Control

Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.

RGB Only Mode

Wyświetlenie kolorów Red, Green oraz Blue w celu wykonania precyzyjnej regulacji odcienia i nasycenia.

Flesh Tone

Ta opcja pozwala na podkreślenie różowego "Odcienia skóry".

Motion Lighting

Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w ruchu.

LED Motion Plus

Ta opcja pozwala na usunięcie zamazań i zakłóceń obrazu w celu uzyskania większej wyrazistości w scenach z dużą liczbą gwałtownych ruchów.

Color Space

Ta opcja pozwala na dostosowanie zakresu i odmiany koloru (przestrzeni koloru) dostępnych podczas tworzenia obrazów.

- Auto / Native / Custom
 - Aby możliwa była regulacja parametrów Color, Red, Green, Blue oraz Reset, należy ustawić opcję Color Space na Custom.

White Balance

Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.

R-Offset / G-Offset / B-Offset

ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).

• R-Gain / G-Gain / B-Gain

ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).

• Reset

ta opcja służy do przywracania domyślnych ustawień opcji White Balance.

Ustawienia dźwięku

Home	P	icture	Sound	Sy	stem	Tool
Bass	50		ISRS TS XT	Off		
Treble	50					
Balance(L/R)	50/50	•				

- Opcja **Bass** lub **Treble** będzie niedostępna, jeśli nie jest obsługiwana przez wybrane urządzenie.

Ustawienia dźwięku można wyregulować.

Wybierz wyświetlacze z listy urządzeń, a następnie wybierz kartę **Sound**.

Bass

• Dostosowywanie niskich tonów wybranego wyświetlacza.

Treble

• Dostosowywanie wysokich tonów wybranego wyświetlacza.

Balance(L/R)

• Regulacja głośności lewego i prawego głośnika wybranego wyświetlacza.

SRS TS XT

• Włączanie i wyłączanie opcji SRS TS XT dla wybranego urządzenia.

Ustawienia ogólne

Video Wall

ſ	Hom	e	Pic	ture	S	ound	System	Tool
I∨ide	eo Wall			On	•	Scree	en Position	1 🗸
IFor	mat			Full	•			Preview
ІН	01	\$	IV	01	\$			

Wybierz wyświetlacze z listy urządzeń, a następnie wybierz kartę **System**.

Z funkcji Video Wall można korzystać w celu wyświetlania części obrazu lub powtórzenia tego samego obrazu na każdym z kilku podłączonych wyświetlaczy.

Opcja Video Wall jest aktywna wyłącznie, gdy urządzenia połączono w grupę.

Video Wall

• Włączanie/wyłączanie funkcji Video Wall.

Format

• Wybór formatu wyświetlania podzielonego ekranu.





Full



Natural

н

- Wprowadź liczbę urządzeń w poziomie.
- Można ustawić do 15 wyświetlaczy w rzędzie.

Dla opcji **V** można ustawić maksymalnie wartość 6, jeśli dla opcji **H** ustawiono wartość 15.

V

- Wprowadź liczbę urządzeń w pionie.
- Można ustawić do 15 wyświetlaczy w rzędzie.

— Dla opcji **H** można ustawić maksymalnie wartość 6, jeśli dla opcji **V** ustawiono wartość 15.

Screen Position

- Podgląd rozmieszczenia wyświetlaczy (skonfigurowanych za pomocą funkcji dzielenia ekranu) lub zmiana tego rozmieszczenia w razie potrzeby.
- Opcje Screen Position i Preview zostaną aktywowane po włączeniu opcji Video Wall.
- Jeśli wybrano wiele urządzeń, opcja Preview będzie aktywna tylko wtedy, gdy ustawienia opcji H oraz V będą zgodne z rozmieszczeniem wybranych urządzeń.
- Aby zmienić ustawienie opcji Position, wybierz urządzenie i przesuń je do nowej pozycji.

Zakres ustawień podziału ekranu może się różnić w zależności od modelu.

PIP

Home	Picture)	Sound	System	Tool
I PIP Size	Large	•	Channel		*
PIP Source	PC	•			
Sound Select	Sub	•			

 Podstawowe informacje wymagane do regulacji ustawień funkcji PIP wyświetlane są na ekranie menu.

- Opcja PIP zostanie wyłączona, jeśli dla opcji Video Wall zostanie wybrane ustawienie On.
- Należy pamiętać, że opcja Picture Size zostanie wyłączona, jeśli dla funkcji PIP zostanie wybrane ustawienie On.

PIP Size

• Wyświetlanie ustawień funkcji PIP Size dla wybranego wyświetlacza.

PIP Source

• Wybieranie źródła obrazu PIP.

Sound Select

• Wybieranie i włączanie dźwięku z ekranu głównego lub pomocniczego.

Channel

• Kanał można zmienić, jeśli dla opcji PIP Source wybrano ustawienie TV.

Ogólne



User Auto Color

- Automatyczna regulacja kolorów ekranu.
 - Opcja dostępna tylko w trybie PC.

Auto Power

• Ustawianie automatycznego włączenia urządzenia.

Standby Control

• Ustawianie włączania trybu oczekiwania w przypadku niewykrycia źródła sygnału.

Wentylator & temperatura

Sound System	Tool
Fan Control	Man 👻
IFan Speed Setting	0 🕨
Temperature	77 🕨

Konfiguracja ustawień wymaganych od wykrywania prędkości wentylatora i temperatury wewnętrznej celem ochrony urządzenia.

Fan Control

• Wybór metody konfiguracji prędkości wentylatora.

Fan Speed Setting

• Konfiguracja prędkości wentylatora.

Temperature

• Określanie zakresu temperatur do pomiaru temperatury wewnętrznej.

Bezpieczeństwo



Safety Lock

- Blokowanie menu ekranowych.
 - Aby odblokować menu, wybierz dla opcji **Safety Lock** ustawienie **Off**.

Button Lock

- Blokowanie przycisków na urządzeniu.
 - Aby odblokować przyciski, wybierz dla opcji Button Lock ustawienie Off.

Menu ekranowe

Home	Picture	Sound		System	Tool	
Source O	SD	On	Ŧ	IMDC OSD	On	•
I Not Optin	num Mode OSD	On	•			
INo Signa	IOSD	On	•			

Source OSD

• Wskazywanie, czy po zmianie ustawienia opcji Source ma być wyświetlany komunikat.

Not Optimum Mode OSD

• Wskazywanie, czy po wybraniu niekompatybilnego trybu ma być wyświetlany komunikat.

No Signal OSD

• Wskazywanie, czy w przypadku braku sygnału wejściowego ma być wyświetlany komunikat.

MDC OSD

• Wskazywanie, czy po zmianie ustawień z poziomu aplikacji MDC ma być wyświetlany komunikat.

Czas



Clock Set



Zmiana bieżącej godziny urządzenia zgodnie z godziną ustawioną na komputerze. Jeśli dla urządzenia nie ustawiono godziny, wyświetlone zostaną wartości puste.

Timer

_		
Timer1	Timer2	Timer3 Timer4 Timer5 Timer6 Timer
On Timer		
Repeat	Once	 Holiday Apply
I On Time	Off	• 12 ÷ 00 ÷ AM ÷
Volume	10 🕨	I Sources PC -
Off Timer		
I Repeat	Once	 Holiday Apply
I Off Time	Off	• 12 \$ 00 \$ AM \$

On Timer

- Repeat: określanie okresu, w którym mają być stosowane wybrane ustawienia opcji Timer.
 Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
- Holiday Apply: ustawienia funkcji Holiday Management można powiązać z opcją Timer.
- On Time: ustawianie godziny włączenia wybranego urządzenia.
- Volume: ustawianie głośności urządzenia po włączeniu zgodnie z ustawieniem opcji On Time.
- Source: ustawianie źródła sygnału ustawianego po włączeniu urządzenia zgodnie z ustawieniem opcji On Time.

Off Timer

- Repeat: określanie okresu, w którym mają być stosowane wybrane ustawienia opcji Timer.
 Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
- Holiday Apply: ustawienia funkcji Holiday Management można powiązać z opcją Timer.
- Off Time: ustawianie godziny wyłączenia wybranego urządzenia.
 - Pola wyboru służące do wskazywania dni tygodnia, umieszczone poniżej opcji Repeat, będą aktywne wyłącznie po wybraniu ustawienia Manual.

Holiday Management



Ochrona przed wypalaniem powidoków



Funkcja Holiday Management zapobiega uruchamianiu urządzeń zgodnie z ustawieniami funkcji Timer w określonych dniach.

Funkcję Holiday Management można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach funkcji Timer.

• Add: umożliwia określanie urlopów.

Kliknij przycisk Add w oknie Holiday Management.



- Delete : usuwanie urlopów. zaznacz odpowiednie pola wyboru, a następnie kliknij ten przycisk.
- Lista urlopów: wyświetlanie listy ustawionych urlopów.

Pixel Shift



Nieznaczne przesuwanie ekranu w określonych odstępach czasu w celu zapobiegnięcia wypalaniu powidoków.

Screen Saver





Opcje Period (Hour) i Time (Sec) można skonfigurować po wybraniu opcji Repeat.

	Screen	Sav	er	-		X
Timer					nter] 🗸
I Mode					Scroll	•
I Period (Hour)						Ŧ
Time (Sec)						-
I Start Time	12	\$	00	\$	AM	\$
I End Time	12	\$	00	\$	AM	\$
		Ok	<		Can	cel

Opcje Start Time i End Time można skonfigurować po wybraniu opcji Interval.

Funkcja ta zapobiega wypalaniu powidoków, gdy na ekranie wybranego urządzenia przez dłuższy czas wyświetlany jest nieruchomy obraz.

Timer: Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Screen Saver.

- Off
- **Repeat**: Wyświetla wzór zapobiegający zjawisku utrwalania obrazu, wybrany w **Mode**, w określonych odstępach czasu (**Period**).
- Interval: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Mode w określonym okresie (od czasu Start Time do czasu End Time).
- Mode: wybór wyświetlanego wzoru zapobiegającego wypalaniu.
- Period (Hour): określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Screen Saver.
 - Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie **Repeat** dla funkcji **Timer**.
- **Time (Sec)**: określenie czasu aktywności funkcji **Screen Saver**.
 - Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie **Repeat** dla funkcji **Timer**.
- Start Time: służy do ustawiania czasu rozpoczęcia wyświetlania wygaszacza ekranu.
 - Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie **Interval** dla funkcji **Timer**.
- End Time: służy do ustawiania czasu zakończenia wyświetlania wygaszacza ekranu.
 - Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interval dla funkcji Timer.

Safety Screen



Funkcja **Safety Screen** chroni przed wypalaniem powidoków na ekranie wybranego urządzenia w przypadku wyświetlania nieruchomego obrazu przez długi czas.

Lamp Control

	La	mp Contr	ol		x
 Manual Lamp I ∨alue 	100 🔸				
C Lamp Schedule					
1 Setting 1	\$	÷	\$		
Setting 2	\$	÷	\$		•
-O Ambient Light-					
I Reference ID	Ŧ				
				OK	Cancel

Funkcja Lamp Control służy do dostosowywania podświetlenia w celu ograniczenia zużycia energii.

Automatyczna regulacja podświetlenia wybranego urządzenia o określonej porze.

Po zmianie ustawień opcji **Manual Lamp Control**, dla opcji **Auto Lamp Control** automatycznie wybrane zostanie ustawienie **Off**.

Ręczne dostosowywanie podświetlenia dla wybranego wyświetlacza.

Po zmianie ustawień opcji Auto Lamp Control, dla opcji Manual Lamp Control automatycznie wybrane zostanie ustawienie Off.

• Ambient Light: funkcja Ambient Light wykrywa natężenie światła otoczenia i automatycznie dostosowuje do niego jasność ekranu wszystkich wyświetlaczy LFD połączonych szeregowo w łańcuch.

Ticker

	-	Tic	:ker	-	_	×
Ticker Message I Text	Off 🔹					
Time Start Time	12 💠 00 🗘 A	M 🗢	I End Time	12 🛟	:00 💠 AM	•
Position I Horizontal	Left 👻		Vertical	Down	T	
Motion On Oc	Dff		I Direction	Left Slow	•	
Font Options Size Foreground Color Foreground Opacit	Standard White Solid	* *	Background Colo Background Opa	r city	Black Solid Reset	•
					ж	Cancel

Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.

Ticker

Włączanie/wyłączanie funkcji Ticker.

• Off / On

Message

Wprowadź komunikat, który będzie wyświetlany na ekranie.

Timer

wybór czasu rozpoczęcia (Start Time) i zakończenia (End Time) wyświetlania komunikatu (Message).

Position

wybór orientacji wyświetlanego komunikatu (Message): pozioma (Horizontal) lub pionowa (Vertical).

Motion

wskazanie kierunku (Direction) i szybkości (Speed) wyświetlania komunikatu (Message).

Font Options

wskazanie rozmiaru (**Size**), koloru pierwszego planu (**Foreground Color**), przezroczystości pierwszego planu (**Foreground Opacity**), koloru tła (**Background Color**) i przezroczystości tła (**Background Opacity**) komunikatu.

Ustawienia narzędzi

Bezpieczeństwo

Home	Picture	Sou
Panel Control	On	•
Remote Control	Disable	•

Resetowanie



- Panel Control: włączanie lub wyłączanie ekranu wyświetlacza.
- Remote Control: włączanie lub wyłączanie zdalnego sterowania.

- **Reset Picture**: resetowanie ustawień ekranu.
- Reset Sound: resetowanie ustawień dźwięku.
- **Reset System**: resetowanie ustawień systemowych.
- Reset All: równoczesne resetowanie ustawień ekranu, dźwięku i ustawień systemowych.

Edycja kolumny

Options



Konfigurowanie ustawień dla pozycji, które będą wyświetlane na liście wyświetlaczy.

- Language: wybór języka interfejsu programu MDC. Po wybraniu języka należy ponownie uruchomić program MDC, aby wprowadzić zmianę.
- Command Retry Count: określenie liczby ponownych prób w przypadku niepowodzenia wykonywania polecenia.
- Error Status Interval: określenie odstępu czasowego dla wysłania zapytania do wyświetlacza w celu sprawdzenia wystąpienia komunikatu "Fault Device".
- Mail Alert Interval: określenie odstępu czasowego dla powiadomień e-mail w przypadku wystąpienia komunikatu "Fault Device".

Wybieranie pozycji, które mają być wyświetlane na liście urządzeń.

Edit Column



Monitor Window

				Maritiple	Display Control			O X
Home	Picture	5	ound	System	Teol			0
IPanel Control IRemote Control	On Disable	•	Reset Pic	Cture Reset Sound I	Reset System Reset Al	Options Edit Color	m Monitor Inform	ation
• LFD Device		- M	OVE	Center	opy Settings	Paste Settings		64.000
All Connection List	_	-	10	Device Nam	е Туре	Power	Input	Set
All Device List(21)		6	0	ILEDIFON	Ethernet	۲	PC	217.4
Group	Edd							
- Schedule								
All Schedule List					-			
		Mor	dtse Windo	w				*
		Sent : 217,1	: 00:51:58 141.3.58 :	(47 milli seconds AA 36 00 00 36	9			Clear Export
		217.1	red : 00:55	AA FF 00 03 41 FT	onds) 00 3C AA FF 00 03 41	36 00 79		Filter
		-					10.000	Local Division lines

Wyświetli się okno zawierające szczegółowe informacje na temat transferu danych między komputerem a wyświetlaczami.

• Filter



Wyświetlanie informacji o aplikacji.

Information



Inne funkcje

Zmiana wielkości okna

Umieść wskaźnik myszy w rogu okna programu. Wyświetli się strzałka. Przesuń strzałkę, aby dostosować wielkość okna aplikacji.

	Multiple Display Control	
Home Picture	Sound System Tool	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Input On Off	I Volume Fault Device	Fault Device Alert
- LFD Device	Add Edit Move & Copy Delet	e Refresh Refresh
All Device List (00)	ID Type Por	wer Input Setting F
Group Edit		
▼ Schedule		
All Schedule List		

Zarządzanie grupami

Tworzenie grup

	-		Mul	Itiple Display Control	-		_ 0	X
Home Pictur	e	Sound	System	Tool				?
In On Off	put hannel	HDMI2	•	IVolume 100 • Mute	Fault Device (0)	Fault Device Alert		+
➡ LFD Device		Add		Edit Group	×	te	Ref	resh
All Device List (01)	10			_		wer	Input	
Group	it 🔽			Add on the same Level		•	HDMI2	21
				Add on the sub level Delete				
	_			Rename				
▼ Schedule		L						
	_							
All Schedule List								
				111		_	_	,

Edit Group ×
Add on the same level
Add on the sub level
Delete
Rename

Tworzenie grup i zarządzanie listami urządzeń w oparciu o grupy.

— Nie można używać powtarzających się nazw grup.

1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Group** → **Edit** w obszarze listy urządzeń po lewej stronie okna aplikacji.

- 2 W wyświetlonym oknie Edit Group kliknij opcję Add on the same level lub Add on the sub level.
- Add on the same level: tworzenie grupy na tym samym poziomie co wybrana grupa.

⁻ Przycisk Add on the same level jest aktywny, gdy utworzono co najmniej jedną grupę.



- Add on the sub level: tworzenie podgrupy w wybranej grupie.
- 3 Wprowadź nazwę grupy.

Usuwanie grup



- 1 Wybierz nazwę grupy i kliknij przycisk Edit.
- 2 W wyświetlonym oknie Edit Group kliknij opcję Delete.
- 3 Kliknij opcję Yes. Grupa zostanie usunięta.

Zmiana nazw grup

Edit Group	
Add on the same Level	
Add on the sub level	
Delete	
Rename	

- 1 Wybierz nazwę grupy i kliknij przycisk Edit.
- 2 W wyświetlonym oknie Edit Group kliknij opcję Rename.
- 3 Gdy kursor wyświetli się na starej nazwie grupy, wprowadź nową nazwę.

Zarządzanie harmonogramami

		Multiple I	Display Control			- 0 X
Home Picture	Sound	System Tool	n			0
		• Evidence in a	Pault Device	Fault Device Alert		
✓ LFD Device	Add	-E44				and References
- Schedule	Settings	Connection Status	MAC Address	Connection Type	Port SET ID Ran	Detected Devices
All Schedule List						
	-					

Tworzenie harmonogramów

Harmonogramy tworzy i rejestruje się w oparciu o grupy.

1 Kliknij opcję All Schedule List w obszarze harmonogramów po lewej stronie okna aplikacji. Przycisk Add w środkowej części okna stanie się aktywny.



	Select Group	×
▲ Group		
	OK	Cancel

- 2 Kliknij przycisk Add. Wyświetli się okno Add Schedule.
- 3 Kliknij przycisk Add poniżej opcji Device Group, a następnie wybierz grupę, dla której ma być dodany harmonogram.

- 4 Określić ustawienia w obszarach **Date&Time/Action** i kliknąć przycisk **OK**. Harmonogram zostanie dodany, a w oknie listy urządzeń pojawi się lista harmonogramów.
 - Device Group: wybór grupy.
 - Date&Time
 - **Instant Execution**: natychmiastowe wykonanie harmonogramu.
 - Timer: wskazanie daty, godziny i przedziału czasowego wykonania harmonogramu.
 - Action: wybór funkcji, która uruchomi się w wybranym czasie i w wybranym odstępie czasowym.

Modyfikacja harmonogramu

Aby zmodyfikować harmonogram, wybierz harmonogram, a następnie kliknij opcję Edit.

Usuwanie harmonogramu

Aby usunąć harmonogram, wybierz harmonogram, a następnie kliknij opcję Delete.

Instrukcja rozwiązywania problemów

 Program może czasami działać nieprawidłowo w wyniku problemów z komunikacją między komputerem a wyświetlaczem lub z powodu fal elektromagnetycznych emitowanych przez pobliskie urządzenia elektroniczne.

Problem Rozwiązanie			
Wyświetlacz, który chcę ustawić, nie pojawia się w informaciach	1 Sprawdź kabel RS232C (upewnij się, że kabel jest poprawnie podłączony do właściwego portu szeregowego).		
systemowych.	2 Sprawdzić, czy nie jest podłączony inny wyświetlacz o takim samym numerze ID. Po podłączeniu dwóch wyświetlaczy		
	o tym samym numerze ID urządzenia mogą nie być rozpoznawane z powodu konfliktu danych.		
	3 Upewnić się, że identyfikator wyświetlacza to liczba od 0 do 99. (Zmienić identyfikator za pomocą menu Display).		
	W przypadku wyświetlaczy obsługujących identyfikatory w przedziale liczbowym od 0 do 99 ID powinno być ustawione w tym przedziale liczbowym.		
Wyświetlacz, który chcę ustawić, nie pojawia sie w innych tabelach	Sprawdź, czy wyświetlacz jest włączony. (Sprawdź stan zasilania w informacjach systemowych).		
informacyjnych sterowania.	Upewnij się, że wybrane zostało to źródło sygnału, do którego wyświetlacz jest podłączony.		
Nieustannie pojawia się poniższy	Sprawdź, czy wybrany został odpowiedni wyświetlacz.		
komunikat.			
Wyświetlacze włączają się lub wyłączają o różnych porach mimo zdefiniowania opcji On Time lub Off Time.	Dostosuj ustawienie godziny w komputerze, aby zsynchronizować godziny na podłączonych wyświetlaczach.		
Pilot nie działa.	Pilot może nie działać, jeśli zostanie odłączony kabel RS-232C lub program zostanie nieprawidłowo zamknięty w sytuacji, gdy dla opcji Remote Control wybrano ustawienie Disable . Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie uruchomić program i wybrać dla opcji Remote Control ustawienie Enable .		

Sposób wyświetlania właściwości wyświetlacza podczas używania kilku wyświetlaczy równocześnie

- 1 Jeżeli nie zostanie wybrany żaden wyświetlacz: zostaną wyświetlone dane domyślne.
- 2 Jeżeli zostanie wybrany jeden wyświetlacz: pojawią się ustawienia tego wyświetlacza.
- 3 Jeżeli wybrane zostaną dwa wyświetlacze (np. ID 1 i ID 3): ustawienia dla pozycji ID 1 pojawią się przed ustawieniami dla pozycji ID 3.
- 4 Jeżeli zostanie zaznaczona opcja All+Select i wybrane zostaną wszystkie wyświetlacze: zostaną wyświetlone ustawienia domyślne.

Rozdział 05 Regulacja ekranu

Konfiguracja ustawień Obraz (Podświetlenie, Tonacja kolorów itp.)

Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu

Tryb obrazu

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Obraz} \to \mathsf{Tryb} \ \mathsf{obrazu} \to \mathsf{ENTER} \boxdot$

Wybrać tryb obrazu (**Tryb obrazu**) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.

W zależności od wybranego źródła sygnału w menu **Tryb obrazu** wyświetlane będą różne opcje.

Obraz	
Tryb obrazu	Informacja
· Podświetlenie	60
• Kontrast	
· Jasność	
· Ostrość	—— 50
• Kolor	50
· Odcień (Z/C)	Z 50 — C 50
	▼

Jeśli źródłem sygnału jest PC, DVI lub DisplayPort

- Informacja: ten tryb zmniejsza zmęczenie oczu i jest odpowiedni do wyświetlania informacji publicznie.
- Reklama: ten tryb jest odpowiedni do wyświetlania treści wideo oraz reklam zewnętrznych i wewnętrznych.

Jeśli źródłem sygnału jest AV, Component, HDMI1, HDMI2

- Dynamiczny: ten tryb jest odpowiedni do stosowania w jasnym świetle otoczenia.
- Standardowy: ten tryb jest odpowiedni dla każdego środowiska.
- Naturalny: pozwala na zmniejszenie zmęczenia oczu.
- Film: ten tryb zmniejsza zmęczenie oczu.

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Obraz} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$



- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.

Źródło sygnału	Tryb obrazu	Opcje regulacji obrazu
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1 (przy połączeniu z komputerem), HDMI2 (przy połączeniu z komputerem)	Informacja	Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość
	Reklama	Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość / Kolor
AV, Component, HDMI1, HDMI2	Dynamiczny, Standardowy, Naturalny, Film	Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)

Po wykonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor lub Odcień (Z/C) menu ekranowe (OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.

 Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego produktu.

Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.

Regulacja ekranu

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Obraz} \to \mathsf{Regulacja\ ekranu} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Regulacja ekranu	
Rozmiar obrazu	Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja	
· Rozmiar ekranu 4:3	16:9
Regul. ekranu komputera	
Wybór rozdzielczości	Wyłączone

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.

Rozmiar obrazu

W zależności od wybranego źródła sygnału w menu Regulacja ekranu wyświetlane będą różne opcje.

- 16:9: ustawienie trybu 16:9 dla proporcji obrazu.
- Powiększenie1: służy do umiarkowanego powiększenia obrazu. opcja powoduje odcięcie górnej i bocznych części obrazu.
- Powiększenie2: służy do większego powiększenia obrazu.
- Smart View 1: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 50%.
 - Opcja Smart View 1 jest aktywna jedynie w trybie HDMI1, HDMI2.
- Smart View 2: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 25%.
 - [—] Opcja **Smart View 2** jest aktywna jedynie w trybie **HDMI1**, **HDMI2**.
- **Dost szer**: służy do powiększenia proporcji obrazu i dopasowania ich do wielkości ekranu.
- **4:3**: ustawienie trybu podstawowego (**4:3**) proporcji obrazu.
 - Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.

Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować retencję obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.

- Dopas. do ekranu: jeśli doprowadzane są sygnały HDMI1, HDMI2 (720p/1080i/1080p) lub Component (1080i/1080p), opcja ta pozwala na wyświetlenie pełnego obrazu bez obcinania żadnej jego części.
- Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
- Oryginalna proporcja: jeśli źródło sygnału jest ustawione na PC, DVI, HDMI1 (połączenie z komputerem), HDMI2 (połączenie z komputerem) lub DisplayPort, obraz wideo będzie wyświetlany z zachowaniem oryginalnych proporcji.

Dostępność portów zależy od modelu.

Dostępne rozmiary obrazu według źródła sygnału.

Źródło sygnału	Rozmiar obrazu
AV, Component (480i, 480p)	16:9, Powiększenie1, Powiększenie2, 4:3, Użytkownika
Component (1080i, 1080p)	16:9, Dost szer, Dopas. do ekranu, 4:3 , Użytkownika
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Smart View 1, Smart View 2, Dost szer, 4:3 , Dopas. do ekranu, Użytkownika
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)	16:9, Powiększenie1, Powiększenie2, Smart View 1, Smart View 2, 4:3, Użytkownika
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1(przy połączeniu z komputerem), HDMI2 (przy połączeniu z komputerem)	16:9, 4:3, Oryginalna proporcja

Pozycja

Regulacja ekranu	
Rozmiar obrazu	Powiększenie1
• Pozycja	
· Rozmiar ekranu 4:3	16:9
Regul. ekranu komputera	
Wybór rozdzielczości	Wyłączone

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Regulacja pozycji obrazu. Funkcja **Pozycja** jest dostępna tylko, jeśli opcja **Rozmiar obrazu** jest ustawiona na **Powiększenie1**, **Powiększenie2**, **Dost szer, Dopas. do ekranu** lub **Użytkownika**.

- W celu użycia funkcji **Pozycja** po wybraniu ustawienia **Powiększenie1**, **Powiększenie2**, **Dost szer** lub **Dopas. do ekranu** należy wykonać następujące czynności.
- 1 Nacisnąć przycisk ▼, aby wybrać funkcję Pozycja. Nacisnąć przycisk 🖼.
- 2 Nacisnąć przycisk ▲ lub przycisk ▼, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
- 3 Nacisnąć przycisk ⊡.

- Aby skorzystać z funkcji **Powiększenie/Pozycja** po wybraniu opcji **Dopas. do ekranu** w trybie **HDMI1**, **HDMI2** (1080i/1080p) lub **Component** (1080i/1080p) lub **Użytkownika** należy wykonać następujące czynności.
- 1 Nacisnąć przycisk ▼, aby wybrać funkcję Powiększenie/Pozycja. Nacisnąć przycisk 🕑.
- 2 Wybrać funkcję **Powiększenie** lub **Pozycja**. Nacisnąć przycisk 🖼.
- 3 Za pomocą przycisków $\Lambda/\nabla/\langle/\rangle$ przesunąć obraz.
- 4 Nacisnąć przycisk ♂.
 - Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję **Resetuj** na ekranie **Powiększenie/Pozycja**. Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.

Powiększenie/Pozycja

Regulacja ekranu	
Rozmiar obrazu	Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja	
· Rozmiar ekranu 4:3	16:9
Regul. ekranu komputera	
Wybór rozdzielczości	Wyłączone

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Rozmiar ekranu 4:3

Regulacja ekranu	
Rozmiar obrazu	Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja	
• Rozmiar ekranu 4:3	16:9
Regul. ekranu komputera	
Wybór rozdzielczości	Wyłączone

Dostępne tylko wtedy, gdy dla rozmiaru obrazu wybrano ustawienie **Auto Wide**. Można określić żądany rozmiar obrazu: rozmiar 4:3 WSS (Wide Screen Service) lub rozmiar oryginalny. Każdy kraj europejski ma osobne wymagania w odniesieniu do rozmiaru obrazu.

• 16:9 / Rozciąganie w poziomie / Powiększenie / 4:3

Opcja dostępna tylko w trybie PC.

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Regul. ekranu komputera



Ziarnisty / Przecyzyjne

pozwala na usunięcie bądź redukcję zakłóceń obrazu.

Jeśli zakłócenia nie zostaną usunięte za pomocą funkcji precyzyjnego dostrajania, wówczas aby możliwie jak najlepiej ustawić częstotliwość, należy skorzystać z funkcji **Ziarnisty** (**Ziarnisty**) i ponownie przeprowadzić operację precyzyjnego dostrajania. Po zredukowaniu zakłóceń należy ponownie wyregulować położenie obrazu tak, aby znajdował się na środku ekranu.

Pozycja

Ta opcja służy do ustawiania położenia ekranu komputera, jeśli nie jest wyśrodkowany lub jeśli nie jest dopasowany do ekranu produktu.

Aby wyregulować położenie obrazu w pionie, należy nacisnąć przycisk ▲ lub ▼. Aby wyregulować położenie obrazu w poziomie, należy nacisnąć przycisk ◀ lub ►.

Reset obrazu

ta opcja służy do przywrócenia domyślnych ustawień obrazu.

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

⁻ Opcja dostępna tylko w trybie **PC**.

Wybór rozdzielczości

Regulacja ekranu	
Rozmiar obrazu	Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja	
· Rozmiar ekranu 4:3	16:9
Regul. ekranu komputera	
Wybór rozdzielczości	Wyłączone

Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo nawet wtedy, gdy rozdzielczość karty graficznej jest jedną z przedstawionych rozdzielczości, przy użyciu tego menu wybierz w produkcie taką samą rozdzielczość, co w komputerze. Pozwoli to uzyskać optymalną jakość obrazu.

Dostępne rozdzielczości: Wyłączone / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768

Opcja dostępna tylko w trybie PC.

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Autodopasowanie

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Obraz} \to \mathsf{Autodopasowanie} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$



- Opcja dostępna tylko w trybie **PC**.

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ta opcja służy do regulacji częstotliwości/położenia oraz automatycznego dostrajania ustawień.

Obrót

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Obraz} \to \mathsf{Obrót} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Obraz	
Obrót	Portret
· Proporcje obrazu	Pełny ekran
▼	

Zmiana orientacji ekranu produktu.

- Pejzaż: wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).
- Portret: wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Proporcje obrazu

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Obraz} \to \mathsf{Proporcje} \ \mathsf{obrazu} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$



- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.

- Pełny ekran: wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.
- Oryginał: wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
- Dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji **Obrót** wybrano ustawienie **Portret**.

Ustawienia zaawansowane

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Obraz} \to \mathsf{Ustawienia} \ \mathsf{zaawansowane} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Ustawienia zaawansowane		
Kontrast dyn.	Śred.	
Tonacja czerni	Wyłączone	
Odcień skóry	0	
Tylko tryb RGB	Wyłączone	
Przestrzeń kolorów	Oryginalna	
Balans bieli		
Balans bieli — 10p	Wyłączone	
~		

Źródło sygnału	Tryb obrazu	Ustawienia zaawansowane
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1 (przy połaczeniu z	Informacja	Balans bieli / Gamma
komputerem), HDMI2 (przy połączeniu z komputerem)	Reklama	Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry / Przestrzeń kolorów / Balans bieli / Gamma
AV, Component, HDMI1, HDMI2	Naturalny, Dynamiczny	Niedostępne
AV	Standardowy	Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry / Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów / Balans bieli / Gamma / Oświetl. dynamiczne
	Film	Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry / Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów / Balans bieli / Balans bieli — 10p / Gamma
Component, HDMI1, HDMI2	Standardowy	Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry / Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów / Balans bieli / Gamma / Wzorce zaawansow. / Oświetl. dynamiczne
	Film	Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry / Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów / Balans bieli / Balans bieli — 10p / Gamma / Wzorce zaawansow.

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.



- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Kontrast dyn.

Ta opcja służy do ustawiania kontrastu ekranu.

• Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys.

Tonacja czerni

Aby ustawić głębię ekranu, należy wybrać poziom czerni.

• Wyłączone / Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza

Odcień skóry

Podkreślenie koloru różowego w trybie Odcień skóry.

Tylko tryb RGB

Wyświetlenie kolorów Czerwony, Zielony oraz Niebieski w celu wykonania precyzyjnej regulacji odcienia i nasycenia.

• Wyłączone / Czerwony / Zielony / Niebieski

Przestrzeń kolorów

Ta opcja pozwala na dostosowanie zakresu i odmiany koloru (przestrzeni koloru) dostępnych podczas tworzenia obrazów.

- Auto / Oryginalna / Użytkownika
 - Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj, należy ustawić opcję Przestrzeń kolorów na Użytkownika.
| Ustawienia zaawansowane | |
|-------------------------|-----------|
| Balans bieli | |
| Balans bieli — 10p | Wyłączone |
| Gamma | 0 |
| Wzorce zaawansow. | Wyłączone |
| Oświetl. dynamiczne | Wyłączone |

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Balans bieli

Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.

- Przes. C/Przes. Z/Przes. N: ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).
- Wzm. C/Wzm. Z/Wzm. N: ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).
- Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień parametru Balans bieli.

Balans bieli — 10p

Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 10-punktowych odstępach, poprzez dostosowanie jasności kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.

• Wyłączone / Włączone

Czas wygaszania: wybór odstępu, który ma zostać ustawiony.

Czerwony: opcja pozwala na ustawienie poziomu czerwieni.

Zielony: opcja pozwala na ustawienie poziomu zieleni.

Niebieski: opcja pozwala na ustawienie poziomu koloru niebieskiego.

Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień parametru Balans bieli — 10p.

- Funkcja dostępna, gdy opcja **Tryb obrazu** jest ustawiona na **Film**, a wejście zewnętrzna jest skonfigurowane do obsługi wszystkich sygnałów wejściowych.
- Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Gamma

Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.

Ustawienia zaawansowane	
Balans bieli	
Balans bieli — 10p	Wyłączone
Gamma	0
Wzorce zaawansow.	Wyłączone
Oświetl. dynamiczne	Wyłączone

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wzorce zaawansow.

Funkcja Wzorce zaawansow. służy do kalibracji obrazu.

Jeżeli zniknie menu ekranowe (OSD) lub zostanie otwarte menu inne niż **Obraz**, produkt zapisze kalibrację, a ekran **Wzorce zaawansow.** zniknie.

- Wyłączone: wyłączenie funkcji Wzorce zaawansow.
- Wzorzec1: ten ekran kontrolny pokazuje efekty ustawień wyświetlania odcieni szarości i czerni.
- Wzorzec2: ten ekran kontrolny pokazuje efekty ustawień wyświetlania kolorów.
- Aby osiągnąć zamierzony efekt, po wyborze opcji **Wzorzec1** lub **Wzorzec2** można dostosować każde z ustawień zaawansowanych.
- Podczas wykonywania funkcji Wzorce zaawansow. sygnał audio nie jest wysyłany.
- Dostępne tylko w trybach Component, HDMI1, HDMI2.

Oświetl. dynamiczne

Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w ruchu.

• Wyłączone / Włączone

Opcje obrazu

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Obraz} \to \mathsf{Opcje} \ \mathsf{obrazu} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Opcje obrazu	
Tonacja kolorów	Standardowy
Temp. kolorów	10000K
Filtr zakłóceń cyfr.	Wyłączone
Red. zakłóceń MPEG	Wyłączone
Poziom czerni HDMI	Normalny
Tryb Film	Wyłączone
Motion Plus	Wyłączone
•	

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wybrać opcję za pomocą przycisków ze strzałkami ▲ i ▼, a następnie nacisnąć przycisk E. Aby zmienić ustawienie, użyć przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk ⊡.

Źródło sygnału	Tryb obrazu	Opcje obrazu
PC, DVI	Informacja	Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Poziom czerni HDMI / Dynamiczne podświetlenie
	Reklama	Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Filtr zakłóceń cyfr. / Red. zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI / Motion Plus / Dynamiczne podświetlenie
HDMI1 (przy połączeniu z komputerem), HDMI2 (przy połączeniu z komputerem)	Informacja	Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Poziom czerni HDMI / Dynamiczne podświetlenie
	Reklama	Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Filtr zakłóceń cyfr. / Red. zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI / Motion Plus / Dynamiczne podświetlenie
DisplayPort	Informacja	Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Dynamiczne podświetlenie
	Reklama	Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Filtr zakłóceń cyfr. / Red. zakłóceń MPEG / Motion Plus / Dynamiczne podświetlenie
HDMI1, HDMI2	Dynamiczny, Standardowy, Naturalny, Film	Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Filtr zakłóceń cyfr. / Red. zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI / Motion Plus / Dynamiczne podświetlenie
AV, Component, HDMI1 (1080i), HDMI2 (1080i)	Dynamiczny, Standardowy, Naturalny, Film	Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Filtr zakłóceń cyfr. / Red. zakłóceń MPEG / Tryb Film / Motion Plus / Dynamiczne podświetlenie

Opcje obrazu

Tonacja kolorów	Standardowy
Temp. kolorów	10000K
Filtr zakłóceń cyfr.	Wyłączone
Red. zakłóceń MPEG	Wyłączone
▼	

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Tonacja kolorów

Jeśli źródłem sygnału jest PC, DVI, DisplayPort lub HDMI1 (połączenie z komputerem), HDMI2 (połączenie z komputerem).

• Wyłączone / Chłodno / Standardowy / Ciep.

Jeśli źródłem sygnału jest AV, Component, HDMI1 lub HDMI2.

- Wyłączone / Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2
 - Opcja Ciepły 1 lub Ciepły 2 zostanie wyłączona, gdy dla trybu Tryb obrazu zostanie wybrana opcja Dynamiczny.

 Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego produktu.

Temp. kolorów

Regulacja temperatury kolorów (Czerwony/Zielony/Niebieski). (Zakres: 3000K–15000K)

Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Tonacja kolorów wybrano ustawienie Wyłączone.

Filtr zakłóceń cyfr.

Jeśli sygnał docierający do produktu jest słabej jakości, można aktywować funkcję **Filtr zakłóceń cyfr.** pozwalającą na zredukowanie zakłóceń i efektu podwójnego obrazu, które mogą pojawiać się na ekranie.

• Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Auto

- Jeżeli sygnał jest słaby, to aby uzyskać możliwie najlepszy obraz, należy spróbować zmienić ustawienia wszystkich opcji.

Red. zakłóceń MPEG

Ta opcja pozwala na zredukowanie zakłóceń MPEG i zapewnienie lepszej jakości obrazu.

• Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Auto

Opcje obrazu	
Poziom czerni HDMI	Normalny
Tryb Film	Wyłączone
Motion Plus	Wyłączone
Dynamiczne podświetlenie	Wyłączone

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Poziom czerni HDMI

Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.

• Normalny / Nisk.

Dostępne tylko w trybach HDMI1, HDMI2 i DVI (synchronizacja AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Tryb Film

Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.

Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał sygnały ze wszystkich źródeł oraz ustawiał optymalną jakość obrazu.

• Wyłączone / Auto1 / Auto2

Dostępne w trybach AV, Component, HDMI1(1080i) lub HDMI2(1080i).

Motion Plus

Ta opcja pozwala na usunięcie zamazań i zakłóceń obrazu w celu uzyskania większej wyrazistości w scenach z dużą liczbą gwałtownych ruchów.

Nazwy menu mogą się różnić, w zależności od kraju.

Wyłączone: wyłącza funkcję Motion Plus.

Wyraźny: ustawia funkcję Motion Plus w trybie Wyraźny (wyostrzone ruchome obrazy).

Standardowy: ustawia funkcję Motion Plus w trybie Standardowy.

Płynny: ustawia funkcję Motion Plus w trybie Płynny (naturalnie wyglądające ruchome obrazy).

Użytkownika: umożliwia redukcję powidoków i niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.

Demo: demonstruje działanie funkcji **Motion Plus** (gdy dla opcji **Motion Plus** wybrano ustawienie **Włączone**, obraz zostanie wyświetlony po lewej stronie ekranu).

- Redukcja rozmycia: pozwala na redukcję powidoków według preferencji użytkownika.
- Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
- Redukcja drgań: pozwala na redukcję niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
 - Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
- Resetuj: przywraca domyślne ustawienia funkcji Motion Plus.
 - Przy zastosowaniu tej opcji kolory na ekranie mogą się różnić od ustawionych.
 - Opcja wyłączona, jeśli dla opcji PIP wybrano ustawienie Włączone.

Normalny
Wyłączone
Wyłączone
Wyłączone

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Dynamiczne podświetlenie

Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.

- Wyłączone / Włączone
- Ustawienie Dynamiczne podświetlenie nie jest dostępne, gdy źródło sygnału jest ustawione jako PC, AV Component przy funkcji Ściana wideo ustawionej jako Włączone.

Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Obraz} \to \mathsf{Resetowanie} \ \mathsf{obrazu} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Resetowanie obrazu



⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Rozdział 06 Ustawienia dźwięku

Konfiguracja ustawień dźwięku (Dźwięk) produktu.

Tryb dźwięku

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{D}\acute{z}więk \to \mathsf{Tryb}\ \mathsf{d}\acute{z}więku \to \mathsf{ENTER}\ \ref{eq:started}$

Standardowy

Możliwość wybrania trybu odtwarzanie dźwięku dopasowanego do preferencji użytkownika.

- Standardowy: opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.
- Muzyka: opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.
- Film: opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.
- Wyraźny głos: opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.
- Wzmocnienie: opcja pozwala na zwiększenie intensywności dźwięków o wysokiej częstotliwości, umożliwiając lepszą słyszalność osobom upośledzonym słuchowo.
- Jeśli dla opcji Wybór głośników wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Tryb dźwięku jest wyłączona.

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Efekt dźwiękowy

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{D}\acute{\mathsf{z}} \mathsf{w} i \varrho \mathsf{k} \to \mathsf{E} \mathsf{f} \mathsf{e} \mathsf{k} \mathsf{t} \, \mathsf{d} \acute{\mathsf{z}} \mathsf{w} i \varrho \mathsf{k} \mathsf{o} \mathsf{w} \mathsf{y} \to \mathsf{E} \mathsf{N} \mathsf{T} \mathsf{E} \mathsf{R} \blacksquare \mathsf{F}$

itandardowy

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Konfiguracja preferowanego efektu dźwiękowego dla dźwięku wyjściowego.

[—] Jeśli dla opcji **Wybór głośników** wybrano ustawienie **Zewnętrzne**, wówczas funkcja **Efekt dźwiękowy** jest wyłączona.

Dostępne tylko, jeśli dla funkcji **Tryb dźwięku** wybrano ustawienie **Standardowy**.

• Virtual Surround (Wyłączone / Włączone)

Ta funkcja zapewnia realistyczny dźwięk przestrzenny typowy dla głośników 5.1-kanałowych z zastosowaniem dwóch głośników w technologii HTRF (funkcja propagacji dźwięku wokół głowy).

• Dialog Clarity (Wyłączone / Włączone)

Ta funkcja umożliwia zwiększenie intensywności głosu w stosunku do muzyki tła lub efektów dźwiękowych, co sprawia, że dialogi są lepiej słyszalne.

Korektor

Funkcja Korektor pozwala dostosowywać ustawienia dźwięku dla poszczególnych głośników.

- Balans L/P: ta opcja pozwala na regulację balansu między prawym i lewym głośnikiem.
- 100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz (regulacja szerokości pasma): regulacja poziomu określonych częstotliwości szerokości pasma.
- Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień korektora.

Ustawienia głośnika

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{D}\acute{z}więk \to \mathsf{U}stawienia\ głośnika \to \mathsf{ENTER}\ \textcircled{=}$

Standardowy

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wybór głośników (Zewnętrzne / Wewnętrzne)

Podczas słuchania dźwięku filmu lub programu przez głośniki zewnętrzne może wystąpić echo wywołane różnicą w prędkości dekodowania dźwięku między głośnikami produktu i głośnikami podłączonymi do odbiornika audio. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, należy w produkcie wybrać ustawienie **Zewnętrzne**.

- Jeśli dla funkcji Wybór głośników wybrano ustawienie Zewnętrzne, głośniki produktu zostaną wyłączone. Dźwięk słychać jedynie z głośników zewnętrznych. Jeśli dla funkcji Wybór głośników wybrano ustawienie Wewnętrzne włączone będą głośniki produktu oraz głośniki zewnętrzne. Dźwięk słychać z obu zestawów głośników.
- Jeżeli sygnał wideo nie jest przesyłany, to głośniki produktu i głośniki zewnętrzne są wyciszone.

Głośność automatyczna (Wyłączone / Normalny / W nocy)

Poziom głośności może być różny dla poszczególnych kanałów.

Funkcja ta w sposób automatyczny koryguje poziom głośności po wybraniu innego kanału.

- Opcja Normalny koryguje poziom głośności dla każdego kanału tak, że przy zmianie kanału głośność pozostaje taka sama.
- Opcja W nocy koryguje i obniża poziom głośności dla poszczególnych kanałów wszystkie kanały są więc odtwarzane ciszej. Opcja W nocy jest szczególnie przydatna w nocy, gdy poziom głośności nie powinien być wysoki.
- Aby możliwe było sterowanie głośnością podłączonego urządzenia źródłowego, dla funkcji **Głośność automatyczna** należy wybrać ustawienie **Wyłączone**. Regulacja głośności podłączonego urządzenia źródłowego może nie być możliwe, jeśli dla funkcji **Głośność automatyczna** wybrano ustawienie **Normalny** lub **W nocy**.

Zeruj dźwięk

Ta opcja służy do przywrócenia fabrycznych ustawień dźwięku.

 $\mathsf{MENU} \longrightarrow \mathsf{D}\mathsf{z}\mathsf{więk} \to \mathsf{Zeruj}\,\mathsf{d}\mathsf{z}\mathsf{więk} \to \mathsf{ENTER}\, \textcircled{P}$



⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Rozdział 07 Sieć

Ustawienia sieci

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \underline{\mathsf{Siec}} \to \underline{\mathsf{Ustawienia\ sieci}} \to \underline{\mathsf{ENTER}} \blacksquare$



- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Podłączanie do sieci przewodowej

Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.

• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia. Przedstawia to poniższy schemat.



 Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN, połączonego z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem. Połączenie wymaga zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.



• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez połączenie portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego gniazda sieciowego przy użyciu kabla LAN.

Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.



W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Modemy i routery obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do połączenia urządzenia z Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera nazw domen (DNS), co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.

Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na ekranie Cable Setup podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę podsieci, adres bramy i serwera DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.

W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows, dane te można również odczytać z komputera.

– Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących protokół DHCP.

Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów IP.

Ustawienia sieci przewodowej

Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak możliwość aktualizacji oprogramowania.

Automatyczne ustawienia sieci Ustawienia sieci

Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN. Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.

Jak automatycznie skonfigurować połączenie

- 1 Przejść do ekranu Ustawienia sieci. Wybrać polecenie Uruchom, nacisnąć przycisk 🖼, a następnie ponownie przycisk 🖼.
- 2 Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.

Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat "Połączenie z siecią przewodową i Internetem nawiązane.".

- Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.
- Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego automatycznie lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy skorzystać z informacji zamieszczonych w kolejnym punkcie poświęconym ręcznemu konfigurowaniu

sieci (Ustawienia sieci).

W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.

W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.

Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego

Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows, należy postępować w następujący sposób.

- 1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
- 2 W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
- **3** W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę **Support**.
- 4 W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia sieciowego.

Jak ręcznie skonfigurować połączenie

- 1 Przejść do ekranu Ustawienia sieci. Wybrać polecenie Uruchom, nacisnąć przycisk 🖼, a następnie ponownie przycisk 🖃.
- 2 Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć przycisk Stop. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
- 3 Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
- 4 Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk 🖃, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.

Po wybraniu dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.

- 5 Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk 🕑. Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
- 6 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat "**Połączenie z siecią przewodową i Internetem nawiązane.**".

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

Podłączenie produktu do sieci bezprzewodowej wymaga routera lub modemu bezprzewodowego i bezprzewodowej karty sieciowej Samsung (WIS10ABGN, WIS12ABGNX), którą należy podłączyć do portu USB, znajdującego się na bocznym lub tylnym panelu produktu. Przedstawia to poniższa ilustracja.



Bezprzewodowa karta sieciowa Samsung jest sprzedawana oddzielnie i dostępna w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, serwisach handlu elektronicznego i w serwisie Samsungparts.com. Bezprzewodowa karta sieciowa Samsung obsługuje protokół komunikacyjny IEEE 802.11a/b/g/n. Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z płynnym odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.

- Należy użyć bezprzewodowej karty sieciowej Samsung (WIS10ABGN, WIS12ABGNX) w celu połączenia z siecią bezprzewodową.
- Bezprzewodowa karta sieciowa Samsung i przedłużacz USB są sprzedawane oddzielnie i dostępne w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, serwisach handlu elektronicznego i w serwisie Samsungparts.com.
- Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne urządzenie, korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia typu IP Sharer, może to spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
- Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w trybie 802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania wybrano opcję WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów firmy Samsung zgodnie z nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.
- Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią jest możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button Configuration, PBC) lub numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych trybów protokół WPS automatycznie określa identyfikator SSID i klucz WPA.
- Korzystanie z niezatwierdzonego routera, modemu lub sprzętu może uniemożliwić połączenie urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowej karty sieciowej Samsung.
- Przed podłączeniem bezprzewodowej karty sieciowej Samsung należy się upewnić, że urządzenie jest włączone.
- Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby. Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci), konfiguracja ręczna, WPS(PBC)
- Bezprzewodowa karta sieciowa Samsung podłączona do urządzenia za pośrednictwem koncentratora USB lub przedłużacza USB innego niż dostarczony z urządzeniem, może nie zostać rozpoznana przez urządzenie.

Ustawienia sieci bezprzewodowej

Opcja Konfiguracja sieci — automatyczna

Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający, który wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci wysłały zaszyfrowany kod zabezpieczający nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa). Klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa to hasło – zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o określonej długości – które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jeżeli użytkownik korzysta się z tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać to hasło podczas procesu automatycznej lub ręcznej konfiguracji sieci.

Jak automatycznie skonfigurować połączenie

- 1 Przejść do ekranu Ustawienia sieci. Wybrać polecenie Uruchom i nacisnąć przycisk 🖼.
- 2 Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
- 3 Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk 🗗.
 - Jeśli router bezprzewodowy ma być ukryty (niewidoczny), należy wybrać opcję Dodawanie sieci i wprowadzić prawidłowe dane w postaci nazwy sieci (Nazwa sieci) oraz klucza zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa), aby nawiązać połączenie.
- 4 Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz klucz zabezp., należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.
- 5 Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa, należy go wprowadzić (Klucz bezpieczeństwa lub PIN).
- 6 Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Dalej, a następnie nacisnąć przycisk 🕑. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.

7 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat "Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku.".

Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu.

Opcja Konfiguracja sieci — ręczna

W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.

W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.

Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego

Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows, należy postępować w następujący sposób.

- 1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
- 2 W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
- 3 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
- 4 W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia sieciowego.

Jak ręcznie skonfigurować połączenie

- 1 Przejść do ekranu Ustawienia sieci. Wybrać polecenie Uruchom i nacisnąć przycisk 🕑.
- 2 Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
- 3 Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk I.
 - Jeśli router bezprzewodowy ma być ukryty (niewidoczny), należy wybrać opcję Dodawanie sieci i wprowadzić prawidłowe dane w postaci nazwy sieci (Nazwa sieci) oraz klucza zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa), aby nawiązać połączenie.
- 4 Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz klucz zabezp., należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.
- 5 Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa, należy go wprowadzić (Klucz bezpieczeństwa lub PIN).
- 6 Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Dalej, a następnie nacisnąć przycisk 🖼. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
- 7 Wybrać polecenie **Stop** podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego. Spowoduje to zatrzymanie komunikacji.
- 8 Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
- 9 Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk 🖙, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.

Po wybraniu dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.

- 10 Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk 🖪. Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
- 1 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat "Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku.".

WPS(PBC)

Konfiguracja za pomocą opcji WPS(PBC)

Jeżeli router jest wyposażony w przycisk **WPS(PBC)**, należy postępować w następujący sposób.

- 1 Przejść do ekranu **Ustawienia sieci**.
- 2 Wybrać polecenie WPS(PBC), nacisnąć przycisk 🖼, a następnie ponownie przycisk 🖼.
- **3** W ciągu 2 minut nacisnąć przycisk **WPS(PBC)** na routerze. Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
- 4 Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.

Stan sieci

Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \underline{\mathsf{Siec}} \to \underline{\mathsf{Stan \ sieci}} \to \underline{\mathsf{ENTER}} \blacksquare$



W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Sieć Wi-Fi Direct

 Aby możliwe było użycie tej funkcji, urządzenie przenośne powinno obsługiwać standard Sieć Wi-Fi Direct.

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \operatorname{Siec} \to \operatorname{Siec} \operatorname{Wi-Fi} \operatorname{Direct} \to \operatorname{ENTER} \blacksquare$

Umożliwia połączenie produktu z przenośnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Dzięki tej funkcji można podłączać przenośne urządzenia bezprzewodowe bezpośrednio do produktu z pominięciem routera.

Aby podłączyć do produktu urządzenie przenośne przy użyciu funkcji Sieć Wi-Fi Direct, należy postępować w następujący sposób:

- 1 Przejść do ekranu Sieć Wi-Fi Direct. Produkt rozpocznie wyszukiwanie urządzeń.
- 2 Włączyć funkcję Sieć Wi-Fi Direct w urządzeniu. Wybierz właściwe urządzenie Wi-Fi.
- PBC (konfiguracja przez naciśnięcie przycisku): W ciągu 2 minut nacisnąć na urządzeniu Wi-Fi przycisk **WPS(PBC)**. Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
- PIN: wprowadzić wyświetlony kod PIN na urządzeniu.

W celu odłączenia urządzenia podłączonego urządzenia Wi-Fi należy je wybrać, a następnie wybrać opcję **Rozłączono**.

Soft AP

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \underline{\mathsf{Siec}} \to \underline{\mathsf{Soft}} \mathsf{AP} \to \underline{\mathsf{ENTER}} \boxdot$

Przy użyciu tej funkcji można połączyć produkt z urządzeniami przenośnymi, które nie obsługują funkcji Sieć Wi-Fi Direct. Ustaw opcje podłączania urządzeń Wi-Fi.

Soft AP

Włączanie i wyłączanie funkcji **Soft AP**. Gdy funkcja**Soft AP** jest ustawiona na **Włączone**, urządzenia mobilne mogą odnaleźć nazwę produktu na liście połączeń Wi-Fi.

• Klucz bezpieczeństwa

Wprowadzić ręcznie klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa, używając pilota.

- B Pokaż klucz zabezp.: pokazuje klucz zabezpieczeń. To, czy klucz zabezpieczeń zostanie pokazany, wskazywane jest przez pole wyboru znajdujące się u góry.
- A Usuń: usuwa wprowadzony klucz zabezpieczeń, po jednej cyfrze za każdym naciśnięciem.
- C Przestrz.: wstawia spację między znakami podczas wprowadzania klucza zabezpieczeń.
- 🕥 Wróć: powoduje powrót do poprzedniego ekranu bez wprowadzenia klucza zabezpieczeń.
- Klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa powinien składać się z więcej niż 8 cyfr.
- Wprowadź wygenerowany klucz zabezpieczeń w urządzeniu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- Jeśli sieć nie działa prawidłowo, sprawdź jeszcze raz klucz zabezpieczeń. Niepoprawny klucz zabezpieczeń może spowodować nieprawidłowe działanie.

Ustawienia fun. AllShare

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Siec} \to \mathsf{Ustawienia} \ \mathsf{fun.} \ \mathsf{AllShare} \to \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

Ta opcja służy do wyświetlenia listy telefonów komórkowych lub podłączonych urządzeń, które ustawiono tak, aby mogły korzystać z funkcji AllShare Play produktu.

- Zezwól/Odmów: służy do umożliwiania lub blokowania korzystania z urządzeń.
- Usuń z listy: opcja pozwala na usunięcie urządzeń z listy.
 - Ta opcja powoduje tylko usunięcie nazwy urządzenia z listy. Jeżeli usunięte urządzenie zostanie włączone i będzie próbowało połączyć się z produktem, może ponownie pojawić się na liście.

Korzystanie z funkcji AllShare Play

Na ekranie pojawia się okno ostrzeżenia, że produkt odtworzy pliki multimedialne (wideo, zdjęcia, muzyka) wysłane z telefonu komórkowego. Zawartość zostanie odtworzona automatycznie 3 sekundy po pojawieniu się okna ostrzeżenia. Jeżeli w momencie pojawienia się okna ostrzeżenia zostanie naciśnięty przycisk **RETURN** lub **EXIT** materiał nie zostanie odtworzony.

- Kiedy urządzenie po raz pierwszy próbuje uzyskać dostęp do produktu, na ekranie pojawia się okno podręczne z ostrzeżeniem. Nacisnąć przycisk I, aby wybrać funkcję Zezwól. Telefon uzyska swobodny dostęp do produktu i możliwość korzystania z funkcji AllShare Play do odtwarzania zawartości.
- Aby wyłączyć transmisję plików multimedialnych z telefonu komórkowego, należy wybrać opcję Odmów dla funkcji Ustawienia fun. AllShare.
- Produkt może nie odtwarzać zawartości plików, w zależności od ich rozdzielczości i formatu.
- Przyciski 🕑 oraz 📣 mogą nie działać, w zależności od zawartości plików multimedialnych.
- Funkcją AllShare Play można sterować, korzystając z urządzenia mobilnego. Szczegółowe informacje znaleźć można w podręczniku użytkownika określonego urządzenia mobilnego.

Nazwa urz.

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Siec} \to \mathsf{Nazwa} \text{ urz.} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.

Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.

Rozdział 08 System

Sterowanie wieloma

Sterowanie wielomaKonfiguracja ID00Wprowadzenie ID--Połączenie MDCRS232C MDCPołączenie łańcuchowe interfejsu DisplayPortKlonowanie

 $\mathsf{MENU} \longrightarrow \mathsf{System} \to \mathsf{Sterowanie} \text{ wieloma} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie wieloma

Konfiguracja ID

Przypisywanie identyfikatora. (Zakres: 0~99) Nacisnąć przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer, a następnie przycisk 🖼.

Wprowadzenie ID

Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego. Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.

Połączenie MDC

Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.

- RS232C MDC: komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
- **RJ45 MDC**: komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
- Połączenie łańcuchowe interfejsu DisplayPort

Aby wyświetlić wejściowy sygnał wideo **DP IN** na urządzeniu podłączonym do portu wyjściowego **DP OUT**, należy wybrać jeden z dwóch sposobów łączenia: Single Stream Transport (SST) lub Multi Stream Transport (MST).

Klonowanie: w trybie Single Stream Transport (SST) na obydwu podłączonych wyświetlaczach wyświetlany jest ten sam obraz wyjściowy.

- W przypadku wybrania trybu Klonowanie komputer rozpoznaje obydwa wyświetlacze jako jeden monitor.
- Tryb Klonowanie jest aktywny, jeśli źródłem sygnału jest wejście cyfrowe inne niż DisplayPort, np. DVI, HDMI1, HDMI2 lub MagicInfo.

Rozszerzenie: w tym Multi Stream Transport (MST) na obydwu podłączonych wyświetlaczach wyświetlane są różne obrazy wyjściowe.

- W przypadku wybrania trybu Rozszerzenie komputer rozpoznaje obydwa wyświetlacze jako odrębne monitory.
- Tryb ten działa tylko na komputerach obsługujących złącze DisplayPort 1.2 MST.
- W przypadku wyświetlaczy o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) można podłączyć maksymalnie cztery takie wyświetlacze.

Czas

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \textbf{System} \to \textbf{Czas} \to \texttt{ENTER} \blacksquare$

Czas	
Ustawienie zegara	
Auto. wyłączanie	Wyłączone
Włącznik czasowy	
Wyłącznik czasowy	
Zarządzanie świętami	

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji **Ustawienie zegara** i **Auto. wyłączanie**. Można również zaprogramować automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia o określonej porze za pomocą funkcji **Wył. czasowy**.

Ustawienie zegara

Aby korzystać z różnorodnych funkcji zegara, należy ustawić godzinę.

• Ustawienie zegara

Ustawianie daty **Data** i godziny **Czas**.

Wybrać funkcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk 🖃.

Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przechodzić z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po zakończeniu nacisnąć przycisk 🖼.

Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.

Auto. wyłączanie

Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.

(Wyłączone / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)

Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk I. Aby anulować Auto. wyłączanie, wybrać ustawienie Wyłączone.



- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Włącznik czasowy

Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję **Włącznik** czasowy.

Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.

Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić bieżący czas.

(Włącznik czasowy1 ~ Włącznik czasowy7)

Przed skorzystaniem z funkcji Włącznik czasowy należy ustawić zegar.

Ustawienia: Wybrać ustawienie Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon~Pią, Pon~Sob, Sob~Nie lub Ręcznie. Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.

Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.

- Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
- **Głośność**: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
- Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
- Muzyka/Zdjęcia (przy wybraniu dla opcji Źródło ustawienia USB): Wybierz folder w urządzeniu USB zawierający muzykę lub zdjęcia do odtworzenia po automatycznym włączeniu produktu.
 - Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB.
- Jeżeli urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku muzycznego lub nie zostanie wybrany folder zawierający plik muzyczny, funkcja Włącznika może nie działać poprawnie.
- Jeżeli w pamięci USB jest tylko jedno zdjęcie, pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
- Jeśli nazwa folderu jest zbyt długa, nie można go wybrać.
- Każdemu urządzeniu USB przypisywany jest oddzielny folder. Jeżeli korzysta się z więcej niż jednego urządzenia USB tego samego typu, należy każdemu urządzeniu nadać inną nazwę.
- Zaleca się, aby przy korzystaniu z funkcji **Włącznik czasowy**, używać pamięci USB i czytnika kart pamięci. Funkcja **Włącznik** czasowy może nie działać z urządzeniami USB z wbudowaną baterią, odtwarzaczami MP3 lub przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi niektórych producentów, co wynika z faktu, że rozpoznanie tych urządzeń może produktowi zajmować zbyt wiele czasu.



- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wyłącznik czasowy

Ustawianie wyłącznika czasowego (**Wyłącznik czasowy**) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (**Wyłącznik czasowy1** ~ **Wyłącznik czasowy7**)

Przed skorzystaniem z funkcji Wyłącznik czasowy należy ustawić zegar.

• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon~Pią, Pon~Sob, Sob~Nie lub Ręcznie. Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.

Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.

• **Czas**: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.

Zarządzanie świętami

W okresie oznaczonym jako urlop funkcja Wył. czasowy będzie nieaktywna.

Dodaj: dodawanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.

Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków ▲/▼, a następnie nacisnąć przycisk **Zapisz**.

Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.

- Uruchom: pozwala określić datę początku urlopu.
- Koniec: pozwala określić datę końca urlopu.
- Usuń: usuwanie wszystkich okresów z listy urlopów.

Wybrać funkcję **Usuń**. Pojawi się komunikat **"Usunąć wszystkie święta?**".

Wybrać funkcję **Tak**. Wszystkie okresy znajdujące się na liście zostaną usunięte.

- Zastosuj: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie będą aktywne w dni wolne od pracy.
 - Nacisnąć przycisk I, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają zostać aktywowane.
 - Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.

Język menu

$\mathsf{MENU} \longrightarrow \mathsf{System} \to \mathsf{Jezyk} \ \mathsf{menu} \to \mathsf{ENTER} \, \fbox{}$



Ustawianie języka menu.

Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Obróć menu

 $\mathsf{MENU} \longrightarrow \mathsf{System} \to \mathsf{Obr}\acute{\mathsf{o}}\acute{\mathsf{c}} \operatorname{menu} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

System	
Czas	
Język menu	Polski
Obróć menu	Pejzaż
Rozwiązanie Eco	
▼	

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Konfiguracja ekranu menu.

- Pejzaż: wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).
- Portret: wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.
 - Opcja dostępna w trybach PC/DVI/HDMI1/HDMI2/DisplayPort/MagicInfo.

Rozwiązanie Eco

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Rozwiązanie} \ \mathsf{Eco} \to \mathsf{ENTER} \ \fbox$

Rozwiązanie Eco	
Oszczędz. Energii	Wyłączone
Czujnik Eco	Wyłączone
Tr. got. br. sygn.	Wyłączone
Aut. wył. zasil.	Wyłączone

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Oszczędz. Energii

Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.

Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.

Aby ponownie włączyć ekran, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż służący do regulacji głośności.

• Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Wyłącz obraz

Czujnik Eco

Aby zwiększyć oszczędność energii, obraz będzie automatycznie dostosowywał się do oświetlenia w pokoju.

- Wyłączone / Włączone
- Regulacja ustawienia **Podświetlenie** w ramach opcji **Obraz** przy włączonej funkcji **Czujnik Eco** spowoduje dezaktywację ustawienia **Wyłączone**.

Min. podświetlenie

Jeśli dla funkcji **Czujnik Eco** wybrano ustawienie **Włączone**, możliwa jest ręczna regulacja minimalnej jasności ekranu. Ustawienie **Min. podświetlenie** oznacza najciemniejszy tryb podświetlenia. Upewnić się, że ustawienie **Min. podświetlenie** ma mniejszą wartość niż ustawienie **Podświetlenie**.

Jeżeli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, jasność ekranu może się zmieniać (ekran może stawać się trochę jaśniejszy lub trochę ciemniejszy), w zależności od intensywności światła w otoczeniu.

Tr. got. br. sygn.

Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.

- Wyłączone / 15 min / 30 min / 60 min
- Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie oszczędzania energii.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.

Aut. wył. zasil.

Aby uniknąć przegrzania produktu, zostanie on automatycznie wyłączony, jeżeli przez 4 godziny nie naciśnie się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu produktu.

• Wyłączone / Włączone

Zabezpieczenia

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Zabezpieczenia} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Zabezpieczenia		
Blokada bezpieczeństwa	Wyłączone	
Blokada przycisków	Wyłączone	
Zmień kod PIN		

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Po każdym włączeniu funkcji **Zabezpieczenia** wyświetlony zostanie ekran wprowadzania kodu PIN. Domyślne kod PIN ma wartość "0-0-0-0" (hasło domyślne: 0 - 0 - 0).

Blokada bezpieczeństwa

Włącza bądź wyłącza funkcję blokady bezpieczeństwa.

• Wyłączone / Włączone

Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku **LOCK** na pilocie, zostaną zablokowane przez funkcję **Blokada bezpieczeństwa**.

Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć przycisk LOCK, a następnie wprowadzić hasło (hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0).

Blokada przycisków

To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.

Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą pilota.

• Wyłączone / Włączone

Zmień kod PIN

Wyświetli się ekran Zmień kod PIN.

Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu **Wprowadź nowy PIN**. Ponownie wprowadzić te same 4 cyfry w polu **Potwierdź nowy kod PIN**.

Kiedy zniknie okno potwierdzenia, należy nacisnąć przycisk Zamknij. Produkt zapamiętał nowy kod PIN.

PIP

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{PIP} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$



– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

- Informacje na temat dźwięku w trybie PIP znajdują się w instrukcjach dotyczących ustawienia Wybór dźwięku.
- W przypadku wyłączenia produktu podczas aktywnego trybu PIP tryb PIP pozostanie aktywny także po ponownym włączeniu urządzenia.
- Obraz na ekranie PIP może wyświetlać się w sposób nieco nienaturalny, jeżeli na głównym ekranie wyświetlana jest gra lub karaoke.

Ustawienia trybu PIP

Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie wewnętrznym PIP.

Obraz główny		Okno wewnętrzne	
PC		AV	
AV		PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort, MagicInfo	
HDN	111, HDMI2, DVI, DisplayPort, MagicInfo	AV	
•	PIP (Wyłączone/Włączone): służy do aktywowan	iia lub dezaktywowania funkcji PIP.	
•	Źródło: wybór źródła obrazu w okienku.		
•	Rozmiar (,,,,,,): służy do wyboru rozmiaru okna wewnętrznego.		
•	Pozycja (,,,): służy do wyboru położenia okna wewnętrznego.		
-	— W trybie (III , III , III) nie można wybrać op	ocji Pozycja .	

Wybór dźwięku (Dźwięk główny/Dźwięk PIP): możliwość wyboru, czy odtwarzany ma być dźwięk właściwy dla obrazu Dźwięk główny lub obrazu Dźwięk PIP.

Czas autom. ochrony

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Czas} \text{ autom. ochrony} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

System		
Czas autom. ochrony	Wyłączone	
Ochr. przed wypalan.		
Pasek informacyjny	Wyłączone	
Ściana wideo		
Ustawienia autoprzełącz. źródła		
~		

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje wygaszacz ekranu. Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.

• Wyłączone / 2 godziny / 4 godziny / 8 godz / 10 godz

Ochr. przed wypalan.

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Ochr.} \ \mathsf{przed} \ \mathsf{wypalan.} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Wyłączone
Wyłączone
Wyłączone
Wyłączone

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu **Przesunięcie pikselowe**.

Funkcja Przesunięcie pikselowe nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.

Ustawienie **Przesunięcie pikselowe Czas** pozwala na zaprogramowanie w minutach odstępu czasu pomiędzy przesunięciami obrazu.

Przesunięcie pikselowe

Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.

- Przesunięcie pikselowe (Wyłączone / Włączone)
 - Opcje Poziomy, Pionowo oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane zostanie ustawienie Włączone.
- Poziomy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.
- Pionowo: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.
- Czas: służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.

Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.

	Dostępne ustawienia	Ustawienia optymalne
Poziomy (piksele)	0~4	4
P <mark>ionowo</mark> (piksele)	0~4	4
Czas (minuty)	1 min~4 min	4 min

Wartość opcji **Przesunięcie pikselowe** może się różnić w zależności od wielkości produktu (w calach) i trybu.

Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie **4:3** przez dłuższy okres może spowodować retencję obrazu. Nie oznacza to defektu produktu.

Funkcja ta nie jest dostępna w trybie **Dopas. do ekranu**.

Ochr. przed wypalan.	
Przesunięcie pikselowe	Wyłączone
Wył. czasowy	Wyłączone
Wyświetl natychmiast	Wyłączone
Wyszarzenie boków	Wyłączone

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wył. czasowy

Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji **Ochr. przed wypalan.** Funkcja **Przesunięcie pikselowe** zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.

Wył. czasowy

- Wyłączone
- **Powtórz**: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji **Tryb** w określonych odstępach czasu.
- Czas wygaszania: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonym okresie (od czasu Czas rozpoczęcia. do czasu Godz. zakończ.).
 - Ta opcja jest dostępna jedynie po skonfigurowaniu funkcji **Ustawienie zegara**.
 - Opcje Tryb, Okres, Czas, Czas rozpoczęcia. i Godz. zakończ. są dostępne jedynie, jeśli dla funkcji Wył. czasowy wybrano ustawienie Powtórz lub Czas wygaszania.
- Tryb: wybór wyświetlanego wzoru zapobiegającego wypalaniu.
 - Piksel: piksele na ekranie są wyświetlane na przemian z kolorem czarnym.
 - Przesuwany pasek: pionowy pasek przesuwa się z lewej strony na prawą.
 - **Zmiana odcienia**: cały ekran staje się jaśniejszy, po czym ciemnieje.
 - Wzory **Przesuwany pasek** oraz **Zmiana odcienia** pojawiają się tylko raz niezależnie od ustawione czasu lub okresu powtórzeń.
- Okres: określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochr. przed wypalan.
 - Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy.
- Czas: określenie czasu aktywności funkcji Ochr. przed wypalan.
 - Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie **Piksel** dla funkcji **Tryb**.
- Czas rozpoczęcia.: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.
 - Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Czas wygaszania dla funkcji Wył. czasowy.
- Godz. zakończ.: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.

Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Czas wygaszania dla funkcji Wył. czasowy.

Ochr. przed wypalan.	
Przesunięcie pikselowe	Wyłączone
Wył. czasowy	Wyłączone
Wyświetl natychmiast	Wyłączone
Wyszarzenie boków	Wyłączone

Wyświetl natychmiast

Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.

• Wyłączone / Piksel / Przesuwany pasek / Zmiana odcienia

Wyszarzenie boków

Jeżeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, należy wyregulować jasność białych krawędzi, aby uchronić ekran przed uszkodzeniem.

• Wyłączone / Jasne / Ciemna

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Pasek informacyjny

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Pasek} \text{ informacyjny} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

System	
Czas autom. ochrony	Wyłączone
Ochr. przed wypalan.	
Pasek informacyjny	Wyłączone
Ściana wideo	
Ustawienia autoprzełącz. źródła	
•	

Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.

- Wyłączone / Włączone
 - Opcje Wiad., Czas, Pozycja, Ruch oraz Opcje czcionek tylko, jeśli dla funkcji Pasek informacyjny wybrano ustawienie Włączone.
- Wiad.: wprowadzanie komunikatu, który będzie wyświetlany na ekranie.
- Czas: ustawienie czasów Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ., w których wyświetlany będzie komunikat (Wiad.).
- Pozycja: wybór orientacji wyświetlania komunikatu (Wiad.). Dostępne są opcje Poziomy i Pionowo.
 - Poziomy (Lewy / Środkowv / Z prawej)
 - Pionowo (Góra / Średnia / Do dołu)
- Ruch: ustawienie kierunku (Kierunek) oraz prędkości (Szybkość) wyświetlanie komunikatu (Wiad.).
 - Ruch (Wyłączone / Włączone)
 - Kierunek (Lewy / Z prawej / Góra / Do dołu)
 - Szybkość (Wolna / Normalny / Szybka)

Opcje Kierunek i Szybkość są aktywne tylko, jeśli dla funkcji Ruch wybrano ustawienie Włączone.

• Opcje czcionek: określenie rozmiaru (Rozmiar) i koloru tekstu (Kolor 1 pl.) dla komunikatu.

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ściana wideo

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Sciana\ wideo} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Ściana wideo	
Ściana wideo	Włączone
• Format	Pełny
· Poziomy	1
· Pionowo	1
· Położenie obrazu	

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

- Opcja Ściana wideo jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji PIP wybrano ustawienie Wyłączone.
- Jeżeli podłączono więcej niż cztery wyświetlacze (poziomo i pionowo), zaleca się ustawienie rozdzielczości XGA (1024 × 768) lub wyższej, aby uniknąć wyświetlania ciemnego obrazu z powodu obniżenia kontrastu lub intensywności kolorów.

Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.

Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.

Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.

Ściana wideo

Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji **Ściana wideo**. Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję **Włączone**.

Format

Wybierz format wyświetlania obrazów na wielu wyświetlaczach równocześnie.

- Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie.
- Naturalny: wyświetlanie obrazów w oryginalnej rozdzielczości bez powiększania ani zmniejszania.
- Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.

Poziomy

Funkcja automatycznie dzieli ekran zgodnie z ustawioną ilością poziomych wyświetlaczy.

Wprowadź liczbę wyświetlaczy ustawionych poziomo.

Ekran poziomy zostanie podzielony automatycznie zgodnie z wprowadzoną liczbą.

W ustawieniu poziomym można przypisać do 15 wyświetlaczy.

Ekran można podzielić na maks. 100 ekranów wewnętrznych (łącznie w linii poziomej i pionowej). Jeśli na przykład ustawienie poziome zostanie ograniczone do 15 wyświetlaczy, pionowo można będzie ustawić maksymalnie 6 wyświetlaczy. Z kolei jeśli ustawienie pionowe zostanie ograniczone do 15 wyświetlaczy, poziomo można będzie ustawić maksymalnie 6 wyświetlaczy.

[—] Opcja **Poziomy** jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji **Ściana wideo** wybrano ustawienie **Włączone**.

Ściana wideo

Ściana wideo	Włączone
• Format	Pełny
· Poziomy	1
· Pionowo	1
· Położenie obrazu	

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Pionowo

Funkcja ta automatycznie dzieli ekran zgodnie z podaną liczbą pionowo ustawionych wyświetlaczy.

Wprowadź liczbę ustawionych pionowo wyświetlaczy.

Ekran zostanie automatycznie podzielony w pionie w zależności od podanej liczby wyświetlaczy.

Pionowo można ustawić maksymalnie 15 wyświetlaczy.

- Ekran można podzielić na maks. 100 ekranów wewnętrznych (łącznie w linii poziomej i pionowej). Jeśli na przykład ustawienie poziome zostanie ograniczone do 15 wyświetlaczy, pionowo można będzie ustawić maksymalnie 6 wyświetlaczy. Z kolei jeśli ustawienie pionowe zostanie ograniczone do 15 wyświetlaczy, poziomo można będzie ustawić maksymalnie 6 wyświetlaczy.
- Opcja Pionowo jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.

Położenie obrazu

Można indywidualnie dostosować układ podzielonych ekranów, przesuwając za pomocą funkcji **Położenie obrazu** wyświetlacze oznaczone numerem.

Wybrać funkcję **Położenie obrazu**, aby zapoznać się z układem wyświetlaczy (oznaczonych numerem) zgodnym z ustawieniem **Poziomy** lub **Pionowo**. Aby dostosować układ wyświetlaczy, należy przesunąć numer wybranego wyświetlacza za pomocą przycisków strzałek na pilocie, a następnie nacisnąć przycisk **G**.

— Funkcja **Położenie obrazu** pozwala rozmieścić maksymalnie 100 wyświetlaczy.

Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.

Okno Położenie obrazu jest wyświetlane, jedynie jeśli skonfigurowano ustawienia Poziomy i Pionowo.

Ustawienia autoprzełącz. źródła

$\mathsf{MENUIII} \to \mathsf{System} \to \mathsf{Ustawienia} \text{ autoprzełącz. } \acute{\mathsf{zrodla}} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Ustawienia autoprzełącz. źródła	
Autoprzeł. źródła	Włączone
· Źródło główne	Wszystkie

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja **Autoprzeł. źródła** jest ustawiona jako **Włączone**, a poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.

Autoprzeł. źródła

Jeśli dla funkcji **Autoprzeł. źródła** wybrano ustawienie **Włączone**, urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać aktywne źródło obrazu wideo.

Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło główne.

W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło pomocnicze.

Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi wyszukiwanie aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą się, wyświetlacz powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.

Jeśli opcja Źródło główne jest ustawiona na Wszystkie, wyświetlacz wykona dwukrotne wyszukiwanie aktywnego źródła obrazu wideo dwukrotnie, jedno po drugim, powracając do pierwszego źródła w sekwencji w przypadku braku sygnału.

Przywracanie źródła gł.

Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.

— Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie.

Źródło główne

Określanie źródła głównego (Źródło główne) dla automatycznego źródła sygnału.

Źródło pomocnicze

Określanie źródła głównego (Źródło pomocnicze) dla automatycznego źródła sygnału.

Ogólne

 $\mathsf{MENU} \longrightarrow \mathsf{System} \to \mathsf{OgoIne} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Ogólne	
Maks. oszcz. en.	Włączone
Tryb gry	Wyłączone
BD Wise	Włączone
Przezroczystość menu	Śred.
Reagowanie dźwiękiem	Nisk.
Autozasilanie	Wyłączone
Ster. trybem gotowości	Auto
▼	

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Maks. oszcz. en.

Ta funkcja powoduje wyłączenie produktu w celu zredukowania zużycia energii, jeżeli komputer przez określony czas pozostaje w stanie bezczynności.

Wyłączone / Włączone

Funkcja dostępna tylko w trybach PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort.

Tryb gry

Jeżeli do produktu podłączy się konsolę gier, na przykład PlayStation™ lub Xbox™, bardziej realistyczne efekty uzyskuje się po wyborze trybu gry.

- Wyłączone / Włączone
- Środki ostrożności i ograniczenia dotyczące trybu Tryb gry
 Aby odłączyć konsolę gier i podłączyć inne urządzenie zewnętrzne należy w menu konfiguracji wybrać dla trybu Tryb gry ustawienie Wyłączone.
- Tryb Tryb gry nie jest dostępny, jeśli źródło sygnału jest ustawione jako PC, DVI lub DisplayPort.
- Gdy dla trybu **Tryb gry** wybrano ustawienie **Włączone** Dla trybu **Tryb obrazu** wybrane jest ustawienie **Standardowy** a dla trybu **Tryb dźwięku** ustawienie **Film**.

BD Wise

Funkcja **BD Wise** pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD, Blu-ray i kino domowe, które ją obsługują. Po wybraniu dla funkcji **BD Wise** ustawienia **Włączone** tryb obrazy jest automatycznie przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.

- Wyłączone / Włączone
- Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących funkcję BD Wise.
- Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise.

Przezroczystość menu

Dostosowanie przeźroczystości okna menu.

• Wys. / Śred. / Nisk.

Nisk. Wyłączone Auto
Wyłączone Auto
Auto
Wyłączone
0 Sek.
77

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Reagowanie dźwiękiem

Podczas obsługi produkt emituje zwrotne sygnały dźwiękowe.

Funkcja **Reagowanie dźwiękiem** jest aktywna domyślnie. Należy wyłączyć funkcję **Reagowanie dźwiękiem** lub wyregulować głośność.

Funkcja ta jest aktywna domyślnie. Można wyregulować głośność lub włączyć wyciszenie.

Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys.

Autozasilanie

W przypadku uaktywnienia tej opcji urządzenie będzie się włączać automatycznie w momencie podłączenia kabla zasilającego.

• Wyłączone / Włączone

Ster. trybem gotowości

Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.

• Auto

W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii. Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat **Brak sygnału**.

Włączone

W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.

Wyłączone

Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.

- Opcja Ster. trybem gotowości jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Źródło wybrano ustawienie PC, DVI, HDMI1, HDMI2 lub DisplayPort.
- Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego jest wyświetlany komunikat Brak sygnału, należy sprawdzić połączenie kablowe.

Nisk.
Wyłączone
Auto
Wyłączone
0 Sek.
77

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Harmonogram lampy

W trybie MDC ta opcja służy do dostosowania w zdefiniowanym czasie parametrów lampy do wartości określonych przez użytkownika.

• Wyłączone / Włączone

Wyświetlacz OSD

Ta opcja służy do wyświetlania pozycji menu na ekranie lub ukrywania ich.

OSD źródła / Brak sygnału OSD / MDC OSD

Regulacja po włączeniu

Istnieje możliwość określenia czasu rozgrzewania ekranu po włączeniu przycisku zasilania. (Zakres: 0 – 50 sekund)

Zbyt krótki okres rozgrzewania ekranu grozi uszkodzeniem urządzenia wskutek przepięcia.

Sterowanie temperaturą

Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest prawidłowy. Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77°C.

Zalecana temperatura urządzenia wynosi między 75 a 80°C (przy temperaturze otoczenia rzędu 40°C).

Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura będzie nadal rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

 $\mathsf{MENUIII} \to \mathsf{System} \to \mathsf{Anynet} + (\mathsf{HDMI-CEC}) \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Włączone
Tak

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

- Funkcje Anynet+ nie działają z urządzeniami innych producentów.
- Instrukcje dotyczące sposobu podłączania urządzeń zewnętrznych obsługujących funkcje Anynet+ znajdują się w podręcznikach obsługi poszczególnych urządzeń.
- Można podłączyć tylko jeden odbiornik (kino domowe).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie za pomocą pilota produktu marki Samsung wszystkimi obsługującymi tę funkcję urządzeniami marki Samsung podłączonymi do produktu. Z systemu Anynet+ można korzystać jedynie przy podłączeniu do urządzeń marki Samsung, które wyposażono w tę funkcję. Aby się upewnić, czy określony produkt marki Samsung wyposażono w tę funkcję, należy sprawdzić, czy znajduje się na nim logo Anynet+.

- Urządzeniami Anynet+ można sterować tylko za pomocą pilota produktu, a nie przyciskami na produkcie.
- W niektórych warunkach pilot produktu może nie działać. Jeżeli tak się zdarzy, należy ponownie wybrać urządzenie **Anynet+**.
- Funkcja Anynet+ działa wtedy, gdy urządzenie AV obsługujące funkcję Anynet+ jest włączone lub w trybie gotowości.
- W trybie **PIP** funkcje **Anynet+** są dostępne wyłącznie po podłączeniu urządzenia AV jako głównego wyświetlacza. Funkcja ta jest niedostępna, jeśli urządzenie AV podłączono jako dodatkowe urządzenie wyświetlające.
- Funkcja Anynet+ może obsługiwać do 12 urządzeń AV. Należy pamiętać, że można podłączyć najwyżej 3 urządzenia takiego samego typu.

Menu Anynet+

Menu Anynet+ się zmienia w zależności od typu i stanu podłączonych do produktu urządzeń Anynet+.

Menu Anynet+	Opis
Oglądaj PC	Zmiana trybu Anynet+ na tryb PC .
Lista urządzeń	Ta opcja służy do wyświetlenia urządzeń Anynet+.
MENU (nazwa_urządzenia)	Ta opcja służy do wyświetlenia menu podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie pojawi się menu płyty.
Narz. (nazwa_urządzenia)	Ta opcja służy do wyświetlenia narzędzi podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetlone zostaną narzędzia odtwarzacza.
	To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.
Menu tytułu (nazwa_urządzenia)	Ta opcja służy do wyświetlenia menu tytułów podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetli się menu tytułów filmu znajdującego się w odtwarzaczu.
	To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.

Anynet+ (HDMI-CEC)	
Anynet+ (HDMI-CEC)	Włączone
Wył. automatycznie	Tak

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Wył. automatycznie

Ta opcja służy do automatycznego ustawienia urządzenia Anynet+ jako Wyłączone w momencie wyłączenia produktu.

- Nie / Tak
- Jeśli dla funkcji **Wył. automatycznie** wybrano ustawienie **Tak**, działające urządzenia zewnętrzne będą się wyłączały razem z produktem.
- Ta opcja może być niedostępna w niektórych urządzeniach.

Przełączanie pomiędzy urządzeniami Anynet+

- 1 Nacisnąć przycisk TOOLS, wybrać opcję Anynet+ (HDMI-CEC), a następnie nacisnąć przycisk 🖃.
- 2 Wybrać opcję Lista urządzeń, a następnie nacisnąć przycisk 🖼.

Jeżeli nie można znaleźć wyszukiwanego urządzenia, to aby odświeżyć listę, należy wybrać opcję Odśwież.

- 3 Wybrać urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk 🖼. Można się przełączyć na wybrane urządzenie.
- Menu Lista urządzeń pojawi się tylko, jeśli dla funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrane zostanie ustawienie Włączone w menu System.
- Przełączanie na wybrane urządzenie może potrwać do 2 minut. Kiedy trwa operacja przełączania, nie ma możliwości jej anulowania.
- Jeżeli urządzenie Anynet+ wybrano, naciskając przycisk **SOURCE**, a następnie wybierając źródło wejściowe, nie ma możliwości skorzystania z funkcji Anynet+.
- Upewnić się, że wybrano urządzenie Anynet+ za pomocą opcji Lista urządzeń.

Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+

Problem	Rozwiązanie problemu
Funkcja Anynet+ nie działa.	 Należy sprawdzić, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie urządzenia Anynet+.
	Należy sprawdzić, czy kabel zasilania urządzenia Anynet+ jest prawidłowo podłączony.
	Należy sprawdzić podłączenie kabli Wideo/Audio/HDMI urządzenia Anynet+.
	• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu konfiguracji funkcji Anynet+.
	Należy sprawdzić, czy pilot jest kompatybilny z systemem Anynet+.
	Funkcja Anynet+ może nie działać w niektórych sytuacjach (konfiguracja początkowa).
	 Jeżeli odłączono, a potem ponownie podłączono kabel HDMI, należy ponownie wyszukać urządzeń lub wyłączyć i włączyć produkt.
	Należy sprawdzić, czy funkcja Anynet+ urządzenia Anynet+ jest włączona.
Chcę uruchomić funkcję Anynet+.	 Sprawdzić, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do produktu oraz sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI- CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu Anynet+ Ustawienia.
	 Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Anynet+ i wybrać określone menu.
Chcę wyłączyć funkcję Anynet+.	Wybrać opcję Oglądaj PC w menu Anynet+.
	Nacisnąć na pilocie produktu przycisk SOURCE i wybrać urządzenie bez funkcji Anynet+.
Na ekranie wyświetli się	• Podczas konfiguracji funkcji Anynet+ lub przełączania w tryb wyświetlania nie można korzystać z pilota.
komunikat "Rozłączanie	• Z pilota można korzystać, kiedy produkt zakończy konfigurację funkcji Anynet+ lub przełączanie w tryb Anynet+.
połączenia z urządzeniem	
Anynet +".	
Urządzenie Anynet+ nie odtwarza.	Podczas wykonywania konfiguracji wstępnej funkcja odtwarzania jest niedostępna.

Problem	Rozwiązanie problemu
Podłączone urządzenie nie jest wyświetlane.	 Należy sprawdzić, czy urządzenie obsługuje funkcje Anynet+. Należy sprawdzić, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłaczony.
	 Nalezy sprawdzić, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony. Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu Anynet+ Ustawienia.
	Należy jeszcze raz wyszukać urządzenia Anynet+.
	 Funkcja Anynet+ wymaga podłączenia urządzenia za pomocą kabla HDMI. Należy się upewnić, czy urządzenie podłączono do produktu kablem HDMI.
	Niektóre rodzaje kabli HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.
	 Jeżeli połączenie się zakończyło z powodu awarii zasilania lub odłączenia kabla HDMI, należy ponownie przeprowadzić wyszukiwanie urządzeń.

Wideo DivX[®] na żąd.

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Wideo} \ \mathsf{DivX^{\circ}} \ \mathsf{na} \ \mathsf{\dot{z}}\mathsf{a}\mathsf{d}. \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$



- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Tryb odtwarzania

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Tryb} \ \mathsf{odtwarzania} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$



Ta opcja pozwala na wyświetlenie autoryzowanego kodu rejestracji produktu.

Po połączeniu ze stroną internetową DivX® i rejestracji z użyciem tego kodu można pobrać ze strony plik rejestracyjny VOD (wideo na żądanie).

Więcej informacji na temat DivX® VOD można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://vod.divx.com.

Wybrać funkcję Tryb odtwarzania.

Zmiana Tryb odtwarzania spowoduje zmianę funkcji w systemie Treść — str. główna.

- MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
- Zmiana trybu **Tryb odtwarzania** spowoduje automatyczne zrestartowanie produktu i wprowadzenie zmian.
- Zmiana trybu **Tryb odtwarzania** spowoduje zresetowanie poprzednich ustawień skonfigurowanych w trybie **Tryb** odtwarzania.

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Magic Clone

 $\mathsf{MENU} \longrightarrow \mathsf{System} \to \mathsf{Magic}\,\mathsf{Clone} \to \mathsf{ENTER}\, \textcircled{}$

Clone to USB	
Clone From USB	

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Eksportowanie ustawień produktu na urządzenie USB lub wczytywanie ustawień z urządzenia USB. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.

- Clone to USB: kopiowanie ustawień produktu na urządzenie USB.
- Clone From USB: przypisywanie ustawień zapisanych na urządzeniu USB do produktu.
 - Po zakończeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.
 - Funkcja może nie działać prawidłowo, jeśli urządzenie USB zawiera pliki inne niż konfiguracyjne.
 - Przed uruchomieniem funkcji należy upewnić się, że urządzenie USB działa prawidłowo.
 - Funkcja jest dostępna w przypadku produktów o tych samych kodzie modelu (Kod modelu) oraz wersji oprogramowania (Wersja oprogramowania).

Przejść do polecenia **Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung** i znaleźć parametry **Kod modelu** i **Wersja oprogramowania** właściwe dla produktu.

Resetuj system

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Resetuj} \ \mathsf{system} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$



⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.

Zeruj wszystko

Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Zeruj} \ \mathsf{wszystko} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$



- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Zasilanie modułu PC

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{System} \to \mathsf{Zasilanie} \ \mathsf{modulu} \ \mathsf{PC} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$



Moduł PC można włączyć/wyłączyć niezależnie od wyświetlacza LFD.

Zsynchr. wł. zasil.

Aby włączyć moduł PC bez włączania monitora LFD, należy wybrać opcję Wyłączone.

• Wyłączone / Włączone

Zsynchr. wył. zasil.

Aby wyłączyć monitor LFD bez wyłączania modułu PC, należy wybrać opcję Wyłączone.

• Wyłączone / Włączone

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

⁻ Moduł PC: skrzynki usług sieciowych lub moduł PIM.

Rozdział 09 Pomoc techn.

Aktualizacja oprogramowania

 Obecna wersja: wersja oprogramowania obecnie zainstalowania w produkcie.

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn.} \to \mathsf{Aktualizacja} \ \mathsf{oprogramowania} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.

- Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.
- Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia, aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.

Przez USB

- 1 Odwiedzić stronę http://www.samsung.com.
- 2 Pobrać najnowszy plik exe archiwum USB z aktualizacją oprogramowania.
- 3 Rozpakować plik archiwum na komputerze. Powinien się utworzyć pojedynczy folder o nazwie takiej samej jak pobrany plik exe.
- 4 Skopiować folder do urządzenia USB.
- 5 Włączyć produkt, a następnie umieścić urządzenie USB w porcie USB produktu.
- 6 W menu produktu wybrać polecenie Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania.
- 7 Wybrać funkcję Przez USB.

 Należy uważać, aby nie odłączyć urządzenia USB, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona.

159

Kontakt z firmą Samsung

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn.} \to \mathsf{Kontakt} \ \mathsf{z} \ \mathsf{firm} \mathsf{q} \ \mathsf{Samsung} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją oprogramowania.

Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i oprogramowania.

Należy skontaktować się z firmą Samsung (Kontakt z firmą Samsung) oraz odszukać kod modelu (Kod modelu) oraz wersję oprogramowania (Wersja oprogramowania).

Treść — str. główna

$\mathsf{MENUIII} \to \mathsf{Pomoc techn.} \to \mathsf{Treść} - \mathsf{str. główna} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Pomoc techn.
Treść — str. główna

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

MagicInfo Lite

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn} . \to \mathsf{Tresc} - \mathsf{str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{MagicInfo} \ \mathsf{Lite} \to \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

Funkcja MagicInfo Lite jest także dostępna po naciśnięciu przycisku MagicInfo Lite/S na pilocie.

Aby uruchomić program MagicInfo Lite, należy wybrać opcję MagicInfo Lite dla trybu Tryb odtwarzania w menu System.

Program Odtwarzacz MagicInfo Lite umożliwia odtwarzanie zawartości (obraz, wideo, pliki dokumentów) w wybranym czasie.

Można odtwarzać materiały zapisane w pamięci wewnętrznej lub w pamięci USB. Po podłączeniu się do sieci można również odtwarzać materiały za pomocą programu **MagicInfo Lite Server**.

Szczegółowe informacje na temat menu MagicInfo Lite znajdują się na stronie 179.

MagicInfo Premium S

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn.} \to \mathsf{Tresc} \ \mathsf{--str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{MagicInfo} \ \mathsf{Premium} \ \mathsf{S} \to \mathsf{ENTER} \ \textbf{--str.}$

- Funkcja MagicInfo Premium S jest także dostępna po naciśnięciu przycisku MagicInfo Lite/S na pilocie.
- Aby uruchomić program MagicInfo Premium S, należy wybrać opcję MagicInfo Premium S dla trybu Tryb odtwarzania w menu System.
- Aby korzystać z programu MagicInfo Premium S, konieczne jest wykupienie licencji.

Program Odtwarzacz MagicInfo Premium S służy do edycji i odtwarzania plików i szablonów takich jak obrazy, pliki wideo oraz dokumenty.

Możliwe jest odtwarzanie plików i szablonów z pamięci USB oraz pamięci wewnętrznej. Istnieje także możliwość odtwarzania plików i szablonów z serwera **MagicInfo Premium Server** po podłączaniu urządzenia do sieci.

Szczegółowe informacje na temat menu MagicInfo Premium S znajdują się na stronie 202.

MagicInfo Videowall S

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn.} \to \mathsf{Tre}\acute{\mathsf{s}}\acute{\mathsf{c}} - \mathsf{str.} \ \mathsf{g}\acute{\mathsf{o}}\mathsf{wna} \to \mathsf{MagicInfo} \ \mathsf{Videowall} \ \mathsf{S} \to \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

- Funkcja MagicInfo Videowall S jest także dostępna po naciśnięciu przycisku MagicInfo Lite/S na pilocie.
- Aby uruchomić program MagicInfo Videowall S, należy wybrać opcję MagicInfo Videowall S dla trybu Tryb odtwarzania w menu System.

Aby korzystać z programu MagicInfo Videowall S, konieczne jest wykupienie licencji.

Program Odtwarz. MagicInfo Videowall S umożliwia odtwarzanie zawartości w wybranym czasie. Oprócz plików obrazów i wideo odtwarzać można zawartość typu VideoWall utworzoną w programie MagicInfo VideoWall Author.

Zawartość można odtwarzać wyłącznie za pomocą aplikacji VideoWall Console poprzez sieć.

Szczegółowe informacje na temat menu MagicInfo Videowall S znajdują się na stronie 229.

AllShare Play

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn} . \to \mathsf{Tresc} - \mathsf{str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{ENTER} \ \fbox{}$

Możliwość odtwarzania filmów, zdjęć i plików muzycznych zapisanych na pamięci USB klasy MSC.

Szczegółowe informacje na temat menu AllShare Play znajdują się na <u>stronie 163</u>.

Źródło

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn} . \to \mathsf{Tresc} \multimap \mathsf{str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{Zrodlo} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybrać źródło z menu Źródło, aby wyświetlić ekran wybranego urządzenia.

Edytuj nazwę

Czasami ekran może być wyświetlany nieprawidłowo, chyba że nazwa urządzenia źródłowego zostanie określona w menu Edytuj nazwę.

Ponadto, aby uzyskać optymalną jakość obrazu, najlepiej jest zmienić nazwę urządzenia źródłowego w menu Edytuj nazwę.

Lista może obejmować następujące urządzenia źródłowe. Urządzenia Źródło wyświetlane po lewej stronie listy są zależne od wybranego źródła.
Magnetowid / DVD / Dekoder kabl. / Dekoder sat. / Przys. PVR / Odbiornik AV / Gra / Kamera / PC / DVI PC / Urządzenia DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

– Dostępność ustawień w menu **Obraz** zależy od aktualnie podłączonego źródła oraz ustawień wykonanych w menu Edytuj nazwę.

- Podłączając komputer PC do złącza HDMI należy ustawić w polu Edytuj nazwę tryb PC. W pozostałych przypadkach w polu Edytuj nazwę należy ustawić tryb urządzeń AV.
- Przy podłączeniu komputera do portu HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI, należy wybrać dla produktu tryb PC w menu Edytuj nazwę.
- Przy podłączeniu komputera do portu HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla produktu tryb DVI PC w menu Edytuj nazwę.
- Przy podłączeniu urządzeń AV do portu HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla produktu tryb Urządzenia DVI w menu Edytuj nazwę.

Informacja

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn.} \to \mathsf{Tre\acute{s}c} - \mathsf{str.} \ \mathsf{g}\acute{\mathsf{o}wna} \to \acute{\mathsf{Z}}\acute{\mathsf{r}od}\acute{\mathsf{l}o} \to \mathsf{TOOLS} \to \mathsf{Informacja} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Ta opcja służy do wyświetlenia szczegółowych informacji na temat wybranego urządzenia zewnętrznego.

 Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.

Rozdział 10 AllShare Play

Możliwość odtwarzania filmów, zdjęć i plików muzycznych zapisanych na pamięci USB klasy MSC.

Co to jest AllShare Play?

Funkcja **AllShare Play** jest także dostępna po naciśnięciu przycisku **CONTENET(HOME)** na pilocie. Oglądaj lub odtwarzaj zdjęcia, wideo lub pliki muzyczne zapisane w urządzeniu pamięciowym. Połącz smartfon z komputerem, korzystając z sieci bezprzewodowej. Możliwość odtwarzania różnorodnej zawartości za pomocą następujących usług udostępnionych przez funkcję **AllShare Play**:

- Korzystając z pamięci wewnętrznej i urządzenia USB: Wyświetlaj filmy i zdjęcia lub odtwarzaj pliki muzyczne z urządzenia USB. Kopiuj pliki do pamięci wewnętrznej.
- Łącząc się z komputerem poprzez sieć: Wyświetlaj filmy i zdjęcia lub odtwarzaj pliki muzyczne zapisane w komputerze podłączonym do sieci.

Przed użyciem funkcji AllShare Play w odniesieniu do urządzenia USB należy przeczytać poniższe informacje

Uwaga

- Przed podłączeniem urządzenia do produktu należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych na wypadek ich uszkodzenia lub utraty.
 Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzone lub utracone dane.
- Nie należy odłączać urządzenia USB od produktu w trakcie trwania odczytu danych.
- Urządzenie USB podłączone poprzez przedłużacz USB może nie zostać rozpoznane, a zapisane na nim pliki mogą nie nadawać się do odczytu.
- Jeżeli produkt nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB, pliki zapisane na tym urządzeniu mogły zostać uszkodzone lub mogą nie nadawać się do odtwarzania.
 W takiej sytuacji należy podłączyć urządzenie USB do komputera, sformatować je i sprawdzić poprawność połączenia przy ponownym wykorzystaniu.
- Dyski twarde USB o pojemności większej niż 2TB nie są obsługiwane.

Urządzenia kompatybilne z funkcją AllShare Play

- Niektóre rodzaje urządzeń USB, aparatów cyfrowych i urządzeń dźwiękowych mogą być niezgodne z tym produktem.
- Funkcja AllShare Play jest kompatybilna jedynie z urządzeniami USB MSC.
- Skrót MSC oznacza urządzenia typu Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Przykładami urządzeń klasy MSC są pamięci USB, czytniki kart pamięci i dyski twarde USB. (nie są obsługiwane koncentratory USB).
 Urządzenia MSC należy podłączać bezpośrednio do portu USB w produkcie.
- Jeśli podłączone są dwa urządzenia typu PTP (Picture Transfer Protocol), w danej chwili można używać tylko jednego z nich.
- Przy większej liczbie podłączonych urządzeń MSC niektóre z nich mogą nie zostać rozpoznane. Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania (ponad 500 mA lub 5 V) mogą nie być obsługiwane.
- Jeśli po podłączeniu urządzenia USB lub w trakcie korzystania z niego pojawia się komunikat ostrzegający o przegrzaniu, urządzenie to może zostać nierozpoznane lub może działać nieprawidłowo.
- Jeśli do produktu nie został przesłany żaden sygnał w czasie określonym przez parametr **Czas autom. ochrony**, zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.
- Tryb oszczędzania energii w niektórych dyskach twardych może zostać automatycznie dezaktywowany po ich podłączeniu do produktu.

System i formaty plików

- Funkcja AllShare Play może nie działać prawidłowo w przypadku nielicencjonowanych plików multimedialnych.
- Protokół MTP (Media Transfer Protocol) nie jest obsługiwany.
- Obsługiwane systemy plików to FAT16, FAT32 i NTFS (tylko do odczytu).
- Funkcja **AllShare Play** obsługuje pliki w formacie JPEG (tryb sekwencyjny). Funkcja ta nie obsługuje progresywnego formatu JPEG.
- Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego wyświetlenie.
- Maksymalna obsługiwana rozdzielczość obrazu JPEG wynosi 15360 × 8640 pikseli.
- Jeśli plik jest niekompatybilny lub uszkodzony, wyświetli się komunikat Nieobsł. form. pliku.
- W przypadku sortowania plików w trybie podglądu folderów, w każdym folderze można wyświetlić co najwyżej 1000 plików.
- Jeżeli urządzenie USB zawiera 8000 lub więcej plików i folderów, niektóre z nich mogą się nie otwierać.
- Nie można odtwarzać plików MP3 z zabezpieczeniem DRM pobranych z płatnych witryn internetowych.
 Cyfrowe zarządzanie prawami (DRM) to system ochrony praw autorskich do treści rozpowszechnianych poprzez Internet i inne media cyfrowe, umożliwiający bezpieczną dystrybucję danych i/lub przeciwdziałający nielegalnemu wprowadzaniu ich do obiegu.

Korzystanie z urządzenia USB

Podłączanie urządzenia USB

Zaleca się korzystanie z dysku twardego USB posiadającego własny zasilacz.

- Włączyć produkt.
- 2 Należy podłączyć urządzenie USB zawierające pliki ze zdjęciami, muzyką i/lub filmami do portu USB znajdującego się na tylnym lub bocznym panelu produktu.
- Po prawidłowym podłączeniu urządzenia USB pojawi się komunikat Brak podł. urz.. Wybrać rodzaj odtwarzanej treści. Dostępne są opcje Wideo, Zdjęcia oraz Muzyka.
- Gdy podłączono tylko jedno urządzenie USB, zapisane w nim pliki wyświetlą się automatycznie.
- Aby wyświetlić listę zawartości zapisanej na urządzeniu USB, podłącz to urządzenie do portu USB w produkcie.

Usuwanie urządzenia USB

Usuwanie urządzenia USB z listy Źródło

1 Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło, korzystając z menu ekranowego (OSD).

 $MENU \blacksquare \rightarrow Pomoc \ techn. \rightarrow Treść - str. \ główna \rightarrow Źródło \rightarrow ENTER \blacksquare$

- 2 Wybierz urządzenie USB i naciśnij przycisk **TOOLS** na pilocie. Wyświetli się opcja Narz.
- 3 Wybrać polecenie Bezpiecznie odłącz USB i zaczekać na odłączenie urządzenia USB. Urządzenie USB jest teraz rozłączone.

Usuwanie funkcji AllShare Play z ekranu

Przejść do strony **AllShare Play**.

$\mathsf{MENUIII} \to \mathsf{Pomoc techn.} \to \mathsf{Tresc} \longrightarrow \mathsf{str. glowna} \to \mathsf{AllShare Play} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

- 2 Wybrać wszystkie opcje z wyjątkiem Moja I. i nacisnąć przycisk 🖼 na pilocie.
- **3** Wybierz urządzenie USB i naciśnij przycisk **TOOLS** na pilocie. Wyświetli się opcja **Narz.**
- 4 Wybrać polecenie Bezpiecznie odłącz USB i zaczekać na odłączenie urządzenia USB. Urządzenie USB jest teraz rozłączone.

Zaleca się usuwanie urządzenia USB za pomocą funkcji **Bezpiecznie odłącz USB**.

Połączenie z komputerem PC poprzez sieć

Tryb AllShare Play oferuje możliwość wyświetlania filmów i zdjęć lub odtwarzania plików muzycznych zapisanych w komputerze podłączonym do sieci.

- Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania sieci zawiera sekcja Ustawienia sieci.
- Aby wyświetlić zawartość zapisaną w komputerze, należy podłączyć produkt oraz komputer do tego samego routera bezprzewodowego i odwiedzić stronę http:// www.samsung.com/sec, aby pobrać program AllShare PC.
- Upewnij się, że produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci.
 Wszystkie adresy IP składają się z czterech części rozdzielonych kropkami.

(Przykładowy adres. IP: 111.222.333.444) Gdy produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci, ich adresy IP powinny być takie same, z wyjątkiem czwartej części adresu. (np. 111.222.333.***)

Przy połączeniu z komputerem za pośrednictwem sieci nie są obsługiwane następujące funkcje AllShare Play:

- Funkcje Podkład muzyczny wł. i Ustawienie podkładu muzycznego.
- Funkcja sortująca pliki w folderze Wideo, Zdjęcia lub Muzyka zgodnie z ustawieniem domyślnym.
 Przycisk d lub b w trakcie odtwarzania filmu
- Pliki DivX® z ochroną DRM nie są obsługiwane.
- Ustaw zaporę firewall Windows w komputerze w taki sposób, aby zezwolić na uruchamianie programu AllShare.
- W trybie AllShare Play realizowanym przez połączenie sieciowe dostępne funkcje mogą ulec ograniczeniu, zależnie od serwera:
 - Możliwe są różne metody sortowania.
 - Funkcja Szukanie scen może nie być obsługiwana.
 - W przypadku wielu użytkowników może nie być obsługiwana funkcja wznowienia odtwarzania filmu.
 (Funkcja zapamięta tylko ten punkt, w którym ostatni użytkownik przerwał oglądanie filmu).
 - Funkcja szukania może nie działać, zależnie od zawartości.
- Podczas oglądania filmu przez połączenie sieciowe może wystąpić zacinanie się odtwarzanego pliku.

Korzystanie z funkcji programu AllShare Play

Po podłączeniu tego produktu i urządzenia źródłowego, takiego jak telefon komórkowy lub komputer, do tej samej sieci, można odtwarzać zawartość multimedialną zapisaną w tym urządzeniu – filmy, zdjęcia i utwory muzyczne.

Aby dowiedzieć się więcej, należy odwiedzić stronę http://www.samsung.com lub skontaktować się z biurem obsługi klienta firmy Samsung Electronics.

Użycie urządzenia przenośnego może wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użytkownika urządzenia przenośnego.

- Połączenie produktu firmy Samsung z siecią za pomocą funkcji AllShare Play umożliwia dostęp do następujących specjalnych funkcji udostępnianych przez technologię firmy Samsung:
- odtwarzanie różnych formatów wideo (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV itd.)
- funkcja miniatur wideo,
- Funkcja zakładek (służy do wznowienia odtwarzania pliku wideo od miejsca, w którym zakończyło się oglądanie poprzednim razem)
- Automatyczne dzielenie na rozdziały (wyszukiwanie scen)
- zarządzanie materiałem cyfrowym,
- kompatybilność z różnymi formatami napisów (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT),
- wyszukiwanie za pomocą nazw plików,
- i wielu innych.
- Jeśli plik wideo jest odtwarzany za pomocą połączenia z serwerem innym niż udostępniony przez firmę Samsung Electronics, mogą wystąpić problemy z kompatybilnością.
- Aby móc korzystać z funkcji programu AllShare Play, należy odwiedzić witrynę http://www.samsung.com i pobrać program AllShare.

Korzystanie z podstawowych funkcji AllShare Play

 $\begin{array}{l} \mathsf{MENUIII} \to \mathsf{Pomoc \ techn.} \to \mathsf{Treść} \longrightarrow \mathsf{str. \ główna} \to \mathsf{AllShare \ Play} \to \\ \mathsf{ENTER} \ \fbox{} \end{array}$

Octatnio odtw. Cutatnio odtw. Videos Tutaj będą wyświetlone ostatnio odtwarzane pliki. Octatnio odtw. Tutaj będą wyświetlone ostatnio odtwarzane pliki. Zdjęcia Tutaj będą wyświetlone zaktualizowane pliki. Muzyka Lista odt. Nie utworzono list odtwarzania. Utwórz listą odtw., ałwy mieć zaybki i łatwy dostęp do zawartości.	NIISI	💫 AllShare Play / Moja I. /					
Videos Nowości Tutaj będą wyświetlone zaktualizowane piłki. Tutaj będą wyświetlone zaktualizowane piłki. Zdjęcia Lista odt. Muzyka Nie utworzono list odtwarzania. Utwórz listę odtw. aby mieć szybiel i latwy dostęp do zawartości.		Moja I.	Ostatnio odtw. Tutaj będą wyświetlone ostatnio odtwarzane pliki.				
No. Zdjęcia Jużsta odt. Lista odt. Muzyka Nie utworzono list odtworzania. Utwórz listę odtw. aby mieć szybki i latwy dostęp do zawartości.		Videos	Nowości Tutaj będą wyświetłone zaktualizowane pliki.				
Muzyka Nie utworzono list odtwarzania. Utworz list odtwarzania. Utworz list odtwarzania.	D	Zdjęcia	let sét				
	9	Muzyka	Nie utworzono list odtwarzania. Utworz listę odtw., aby mieć szybki i latwy dostęp do zawartości.				

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Sortowanie list plików

Aby posortować pliki, należy nacisnąć przycisk D na pilocie i określić kryteria sortowania.

Kryteria sortowania	Działanie	Wideo	Zdjęcia	Muzyka
Widok folderów	Wyświetla cały folder. Wybierając folder, można wyświetlić nazwę pliku i jego miniaturę.	~	\checkmark	\checkmark
Tytuł	Sortuje i wyświetla tytuły plików według symbolu, numeru, w porządku alfabetycznym i specjalnym.	~	~	~
Najpóźniejsza data	Sortuje i wyświetla pliki w porządku malejącym według daty.	\checkmark	~	
Najwcześn. data	Sortuje i wyświetla pliki w porządku rosnącym według daty.	~	\checkmark	
Miesiąc	Sortuje i wyświetla pliki zdjęć według miesiąca.		\checkmark	
Wykonawca	Sortuje pliki muzyczne według artystów, w porządku alfabetycznym.			~
Album	Sortuje pliki muzyczne według albumów, w porządku alfabetycznym.			~
Gatunek	Sortuje pliki muzyczne według gatunku.			\checkmark

Odtwarzanie wybranych plików

- 1 Wybrać pliki z listy **Wideo**, **Zdjęcia** lub **Muzyka**.
- 2 Nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie i wybrać opcję Odtwórz wybrane.

Opcja ta nie pojawi się, jeśli któryś z folderów będzie podświetlony przez kursor.

- **3** Wybrać pliki i nacisnąć przycisk **Odtwórz**.
 - Obok wybranych plików pojawi się symbol \checkmark .
 - Aby wybrać wszystkie pliki w bieżącym folderze, nacisnąć przycisk Zaznacz wszystkie.
 - Aby usunąć zaznaczenie z wszystkich plików, nacisnąć przycisk Odznacz wsz.

Kopiowanie plików

- 1 Wybrać pliki z listy Wideo, Zdjęcia lub Muzyka.
- 2 Wybierz urządzenie pamięci.
- **Pamięć wewnętrzna**: kopiowanie plików z lokalizacji **Pamięć wewnętrzna** na urządzenie pamięci **Urządzenia USB**.
- Urządzenia USB: kopiowanie plików z urządzenia pamięci Urządzenia USB do lokalizacji Pamięć wewnętrzna.
- 3 Nacisnąć przycisk **TOOLS** na pilocie i wybrać opcję **Wyślij**.

Opcja ta nie pojawi się, jeśli któryś z folderów będzie podświetlony przez kursor.

- 4 Wybrać pliki i nacisnąć przycisk Wyślij.
 - −Obok wybranych plików pojawi się symbol 🗸.
 - Aby wybrać wszystkie pliki w bieżącym folderze, nacisnąć przycisk Zaznacz wszystkie.
 - Aby usunąć zaznaczenie z wszystkich plików, nacisnąć przycisk Odznacz wsz.

Tworzenie listy odtwarzania Lista odt.

- 1 Wybrać pliki z listy Wideo, Zdjęcia lub Muzyka.
- 2 Nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie i wybrać opcję Dod. do listy.

Opcja ta nie pojawi się, jeśli któryś z folderów będzie podświetlony przez kursor.

3 Wybrać pliki i nacisnąć przycisk **Dodaj**.

Wyświetli się strona **Dod. do listy**.

- -Obok wybranych plików pojawi się symbol \checkmark .
- Aby wybrać wszystkie pliki w bieżącym folderze, nacisnąć przycisk Zaznacz wszystkie.
- Aby usunąć zaznaczenie z wszystkich plików, nacisnąć przycisk Odznacz wsz.
- 4 Wybrać funkcję Utw. nową. Wyświetli się strona Utwórz nową listę odtwarz.
- 5 Wprowadzić nazwę listy odtwarzania, używając pilota i wybrać polecenie Gotowe.
- 6 Lista odtwarzania została utworzona.

Aby rozpocząć odtwarzanie utworzonej listy, wybrać polecenie **Odtwórz**. Aby wrócić do listy plików, wybrać polecenie **OK**.

7 Utworzona lista odtwarzania Lista odt. będzie wyświetlana w lokalizacji Moja I.

Moja I.

$\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn}. \to \mathsf{Tres\acute{c}} - \mathsf{str.} \ \mathsf{gl\acute{o}wna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Moja} \ \mathsf{I}. \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Wygodniejszy i szybszy dostęp do wybranej zawartości.

Aby odtwarzać pliki, należy je wskazać lub wybrać listę Lista odt. i nacisnąć przycisk 🖼.

- Ostatnio odtw.: wyświetlanie ostatnio odtwarzanych filmów, zdjęć i plików muzycznych. Ten tryb jest odpowiedni do ponownego odtworzenia plików odtworzonych już wcześniej.
- Nowości: wyświetlenie nowych filmów, zdjęć lub plików muzycznych dodanych do komputera lub urządzenia USB. Ten tryb jest odpowiedni do odtworzenia nowych, ostatnio dodanych plików.
- Lista odt.: wyświetlenie plików z listy Lista odt. zapisanych w komputerze lub na urządzeniu pamięci USB. Aby odtworzyć listę Lista odt., należy wybrać odpowiednią listę Lista odt.

Opcje Moja I.

Nazwa opcji	Działanie	Ostatnio odtw.	Nowości	Lista odt.	
Odtwórz	Odtwarzanie wybranego pliku lub listy Lista odt.	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Usuń	Usuwanie wybranego pliku.	\checkmark			
Usuń	Usuwanie wybranej listy Lista odt. .			~	
Edytuj l. odtw.	Edycja wybranej listy Lista odt.			\checkmark	
Informacja	Wyświetlenie informacji o wybranym pliku lub liście Lista odt.	\checkmark	\checkmark	\checkmark	

Wideo

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn}. \to \mathsf{Tres\acute{c}} - \mathsf{str.} \ \mathsf{gl\acute{o}wna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Wideo} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Odtwarzanie wideo

- 1 Wybierz pamięć wewnętrzną lub urządzenie USB. Wybierz pliki z listy plików.
- 2 Nacisnąć przycisk 🕑 lub przycisk 🕨 (Odtwórz).
- U góry ekranu pojawi się nazwa pliku i czas odtwarzania.
- Jeżeli nie jest dostępna informacja o czasie odtwarzania, czas odtwarzania oraz pasek postępu nie zostaną wyświetlone.
- Podczas odtwarzania wideo można przeprowadzać wyszukiwanie za pomocą przycisków ◀ i ►.
- Podczas odtwarzania można korzystać z przycisków
 (REW przewijanie do tyłu),
 (FF przewijanie do przodu),
 (Pauza),
 (Stop) oraz
 (Odtwórz) znajdujących się w dolnej części pilota.
 (
 3 /
 2 /
 1 /
 2 /
 3)
- Aby zakończyć odtwarzanie filmu, należy nacisnąć przycisk **RETURN**

Korzystanie z funkcji ciągłego odtwarzania (Wznów odtwarzanie)

Jeżeli odtwarzanie filmu zostanie przerwane, można je wznowić później od punktu, gdzie zakończyło się oglądanie.

- **1** Wybierz plik z listy plików.
- 2 Nacisnąć przycisk ► (Odtwórz) lub przycisk ◄.
- 3 Rozpocznie się odtwarzanie filmu od punktu, w którym oglądanie zostało przerwane.

Opcja Wznów jest dostępna tylko wtedy, gdy odtwarza się ponownie film, którego oglądanie wcześniej przerwano.

 Funkcja Wznów nie obsługuje wielu użytkowników. (Funkcja zapamięta tylko punkt, w którym ostatni użytkownik przerwał oglądanie filmu).

[—] Nacisnąć przycisk 🔳, aby wstrzymać odtwarzanie.

Zdjęcia

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn}. \to \mathsf{Treść} \ - \ \mathsf{str.} \ \mathsf{główna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Zdjęcia} \to \mathsf{ENTER} \ \textcircled{\texttt{H}}$

Wyświetlanie zdjęć lub pokazu slajdów

- 1 Wybierz pamięć wewnętrzną lub urządzenie USB. Wybierz plik z listy plików.
- 2 Nacisnąć przycisk ⊡.
- Aby wyświetlać zdjęcia ręcznie, po jednym, należy naciskać przyciski ze strzałkami.
- Aby rozpocząć pokaz slajdów, po wyborze pliku nacisnąć przycisk ▶ (Odtwórz).
- Podczas pokazu slajdów, produkt wyświetli po kolei wszystkie pliki z listy, zaczynając od wybranego przez użytkownika.
- Jeśli wybierzesz niewłaściwy podkład muzycznych, muzyki nie można zmienić dopóki nie zostaną załadowane dane BGM (Podkład muzyczny).
- Podczas pokazu slajdów nacisnąć przycisk TOOLS, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji takich jak: Idź do listy zdjęć, Zatrzymaj pokaz slajdów,
 Pręd. pokazu slaj., Ef. pok. slajdów, Podkład muzyczny wł./Podkład muzyczny wył., Ustawienie podkładu muzycznego, Tryb obrazu, Tryb dźwięku,
 Powiększenie, Obróć oraz Informacja.
- Podczas pokazu slajdów można korzystać z przycisków 🔳 (Pauza), 🔳 (Stop) oraz 🕨 (Odtwórz) znajdujących się w dolnej części pilota.
- Po naciśnięciu przycisku 🔳 (Stop) lub RETURN pokaz slajdów zatrzyma się i wyświetli się ponownie ekran główny odtwarzania plików zdjęciowych.

Muzyka

 $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn}. \to \mathsf{Tresc} \ \mathsf{--str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Muzyka} \to \mathsf{ENTER} \ \texttt{--str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Muzyka} \to \mathsf{ENTER} \ \texttt{--str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Muzyka} \to \mathsf{ENTER} \ \texttt{--str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Muzyka} \to \mathsf{ENTER} \ \texttt{--str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Muzyka} \to \mathsf{ENTER} \ \texttt{--str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Muzyka} \to \mathsf{ENTER} \ \texttt{--str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Muzyka} \to \mathsf{ENTER} \ \texttt{--str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{Muzyka} \to \mathsf{ENTER} \ \texttt{--str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{AllShare} \ \mathsf{Play} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{AllShare} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{AllShare} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{AllShare} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{AllShare} \to \mathsf{AllShare} \to \mathsf{AllShare} \ \mathsf{AllShare} \to \mathsf{AllS$

Odtwarzanie muzyki Muzyka

- 1 Wybierz pamięć wewnętrzną lub urządzenie USB. Wybierz pliki z listy plików.
- 2 Nacisnąć przycisk 🖼 lub przycisk ▶ (Odtwórz).
- Podczas odtwarzania muzyki, można przeprowadzić wyszukiwanie za pomocą przycisków (REW przewijanie do tyłu) i) (FF przewijanie do przodu).
 Jeżeli podczas odtwarzania plików MP3 dźwięk nie jest prawidłowy, należy zmienić ustawienia Korektor w menu Dźwięk. (Problemy z dźwiękiem może spowodować przemodulowany plik MP3).

Opcje menu odtwarzania Wideo/Zdjęcia/Muzyka

- Naciśnięcie przycisku INFO podczas wyboru nazwy urządzenia, spowoduje wyświetlenie informacji o wybranym urządzeniu.
- Naciśnięcie przycisku INFO podczas wyboru nazwy pliku, spowoduje wyświetlenie informacji o wybranym pliku.

Podczas odtwarzania plików wideo lub wyświetlania zdjęć, można nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić opcje menu.

Nazwa opcji	Działanie	Wideo	Zdjęcia	Muzyka	
Widok	Sortowanie plików muzycznych zgodnie z ustawieniami Widok folderów, Tytuł, Wykonawca, Album lub Gatunek.			\checkmark	
Odtwórz wybrane	Wybór i odtwarzanie plików z listy plików muzycznych.			\checkmark	
ldź do listy wideo	Powrót do listy plików wideo.	\checkmark			
ldź do listy zdjęć	Powrót do listy plików ze zdjęciami.		\checkmark		
Przejdź do listy odtwarzania	Przejść do lokalizacji Moja I. .			\checkmark	
Odtwórz od początku	Odtwórz ponownie i od początku aktualnie odtwarzany film.	\checkmark			
Szukanie scen	Z funkcji Szukanie scen można korzystać podczas odtwarzania, aby wyświetlić lub rozpocząć oglądanie filmu od wybranej sceny.	~			
Wyszuk. tytułu	Przejście bezpośrednio do innego tytułu.	\checkmark			
Wyszuk. czasu	Przeszukanie filmu przez przesuwanie w odstępach 1-minutowych za pomocą przycisków ◀ i ▶.	\checkmark			
Tryb powtarzania	Powtarzanie odtwarzania plików filmowych lub muzycznych.	\checkmark			
Rozmiar obrazu	Ustawianie rozmiaru obrazu według własnych preferencji.	\checkmark			

Nazwa opcji	Działanie	Wideo	Zdjęcia	Muzyka
Tryb obrazu	Możliwość zmiany trybu Tryb obrazu .	\checkmark	\checkmark	
Tryb dźwięku	Możliwość zmiany trybu Tryb dźwięku .	 ✓ 	\checkmark	
Jęz. ścieżki dźw.	Oglądanie wideo w jednym z obsługiwanych języków.	\checkmark		
	Funkcja ta jest dostępna tylko podczas odtwarzania plików strumieniowych obsługujących wiele formatów audio.			
Napisy	Wyświetlanie napisów. Jeżeli plik z napisami zawiera kilka wersji językowych, można wybrać określony język.	~		
Ustawienia napisów	Wyświetlenie ustawień Ustawienia napisów . Funkcja służy do ustawienia opcji napisów.	~		
Pokaz slajdów / Zatrzymaj	Uruchomienie lub zatrzymanie pokazu slajdów.		\checkmark	
pokaz slajdów	Można również użyć przycisków ▶ lub 💷 na pilocie.			
Pręd. pokazu slaj.	Wybór prędkości wyświetlania pokazu slajdów. Można również użyć przycisków ◀ lub ► na pilocie.		~	
Ef. pok. slajdów	Ustawienie różnych efektów pokazu slajdów.		\checkmark	
Podkład muzyczny wł. / Podkład muzyczny wył.	Włączanie i wyłączanie podkładu muzycznego.		\checkmark	
Ustawienie podkładu muzycznego	Ustawienie i wybór podkładu muzycznego podczas wyświetlania zdjęcia lub pokazu slajdów.		~	
Powiększenie	Powiększenie obrazów w trybie pełnoekranowym.		\checkmark	
Obróć	Obracanie obrazów.		\checkmark	
Informacja	Wyświetlanie informacji o pliku.	\checkmark	\checkmark	\checkmark

Obsługiwane formaty napisów i plików odtwarzanych w trybie AllShare

Napisy

Zewnętrzne	Wewnętrzne
Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi (.ttxt)SAMI (.smi)	• Xsub Kontener: AVI
SubRip (.srt)SubViewer (.sub)	SubStation Alpha Kontener: MKV
 Micro DVD (.sub lub .txt) SubStation Alpha (.ssa) 	Advanced SubStation Alpha Kontener: MKV
 Advanced SubStation Alpha (.ass) Powerdivy (.psb) 	SubRip Kontener: MKV
	 Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi Kontener: MP4

Obsługiwane rozdzielczości obrazu

Rozszerzenie pliku	Тур	Rozdzielczość
*.jpg, *.jpeg	JPEG	15360 × 8640
*.png	PNG	1920 × 1080
*.bmp	BMP	1920 × 1080
*.mpo	MPO	15360×8640

Obsługiwane formaty plików muzycznych

Rozszerzenie pliku	Тур	Kodek	Uwagi
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcja Seek (szukaj – przejdź do) nie jest obsługiwana. Obsługuje maksymalnie 2 kanały

Obsługiwane formaty wideo

Obsługuje tylko Spec. BD MVC.

- Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.
- Dźwięk lub wideo mogą nie działać, jeżeli standardowa szybkość przesyłania danych/wyświetlania zawartości jest wyższa niż kompatybilne prędkości podane w tabeli powyżej.
- Jeżeli wystąpi błąd w tablicy indeksowej, funkcja wyszukiwania (przeskakiwania) nie będzie obsługiwana.
- Podczas oglądania filmu przez połączenie sieciowe odtwarzany film może się czasowo zatrzymywać.
- Jeżeli szybkość przesyłania danych wideo jest większa niż 10 Mb/s, menu może się pojawiać z pewnym opóźnieniem.
- Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.

Dekoder wideo	Dekoder audio		
Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1	Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1 kanałowe.		
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.	Kodowanie bezstratne WMA nie jest obsługiwane.		
Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:	Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.		
• Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek	Jeżeli kodek Vorbis występuje tylko w kontenerze Webm, obsługuje maksymalnie		
Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek	2 kanały.		
Standardy powyżej GMC 2 nie są obsługiwane.			

Rozszerzenie pliku	Kontener	Kodek wideo	Rozdzielczość	Szybkość przesyłania danych (klatki na sekundę)	Szybkość przesyłania danych (Mb/s)	Kodek audio
*.avi	AVI	DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x	1920 × 1080	6~30	30	AC3
*.mkv	MKV					LPCM
*.asf	ASF					ADMPCM
*.wmv	MP4	MPEG-4 SP / ASP				(IMA, MS)
*.mp4	3GP					AAC
*.mov	VRO	H.264 BP / MP / HP				HE-AAC
*.3gp	VOB					WMA
*.vro	PS	Motion IPEC				DD+
*.mpg	TS	Motion of Ed				MPEG(MP3)
*.mpeg						DTS Core
*.ts		Window Media Video v9				G.711(ALaw, µ-La
*.tp						
*.trp		MPEG-2				
*.mov						
*.flv		MPEG_1				
*.vob						
*.svi		VP6	640×480		4	
*.m2ts			1920 × 1080	24/25/30	40	_
*.mts			1920 × 1000	24/23/30	+0	
*.divx						
*.webm	WebM	VP8		6~30	8	Vorbis

Rozdział 11 MagicInfo Lite

 Aby uruchomić program Magiclnfo Lite, należy wybrać opcję Magiclnfo Lite dla trybu Tryb odtwarzania w menu System.

Formaty plików obsługiwane przez program Odtwarzacz MagicInfo Lite

Przed użyciem programu Odtwarzacz MagicInfo Lite należy zapoznać się z treścią poniższych informacji

- System plików obsługuje tryby FAT16, FAT32 i NTFS.
- Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą wyświetlane.
 Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
- Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.
- Sprawdź obsługiwane wersje plików.
 - Obsługiwane są pliki programu Flash w wersji 10.1 i wcześniejszych
 - Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97-2007 i wcześniejszych
- Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.

Rozszerzenie pliku	Kontener	Kodek wideo	Rozdzielczość	Szybkość przesyłania danych (klatki na sekundę)	Szybkość przesyłania danych (Mb/s)	Kodek audio
*.avi	AVI	DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x MPEG-4 SP / ASP H.264 BP / MP / HP	1920 × 1080	6~30	30	AC3
*.mkv	MKV					LPCM
*.asf	ASF					AAC
*.wmv	MP4					HE-AAC
*.mp4	3GP					WMA
*.mov	VRO					DD+
[•] .3gp	VOB					MPEG(MP3)
•.vro	PS					DTS Core
*.mpg	TS	Motion JPEG				G.711(ALaw, μ-Law)
[*] .mpeg						
•.ts		Window Media Video v9				
'.tp						
*.trp		MPEG-2				
*.flv						
*.vob						
*.svi		MPEG-1				
*.m2ts						
*.mts		VP6	640 × 480		4	
*.divx						

Zawartość
Filmy wideo 3D nie sa obsługiwane	
 Filmy wideo 30 me są obsługiwane. Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie są obsługiwane. Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania. Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze. Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem. Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1 H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane. Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6: Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane. Obsługuje tylko Spec. BD MVC. 	 Format zgodnych plików obrazów: Jpeg Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15,360 × 8,640 Obsługiwane efekty obrazów: 13 efektów (Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie, Plusk, Fala po kropli, Wiatrak, Losowy wzrost, Poczwórny wir) WB.

ash	Power Point
 Funkcja zgodna z programem Flash w wersji 10.1 Animacje w technologii Flash Format zgodnych plików: SWF Zalecana rozdzielczość: 960 × 540 	 Formaty zgodnych plików Rozszerzenie: ppt, pptx Wersja: Office 97 ~ Office 2007 Funkcje nieobsługiwane
 Uwaga Nie można zagwarantować wydajności porównywalnej z programem Flash Player zainstalowanym w systemie operacyjnym Windows Podczas tworzenia plików Flash wymagana jest ich optymalizacja Filmy wideo w technologii Flash Format zgodnych plików: FLV Wideo Kodek: H.264 BP Rozdzielczość: 1920 × 1080 Dźwięk Kodek: H.264 BP Uwaga 	 Efekty animacji Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D) Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są obsługiwane) Word Art Wyrównanie Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania grupy elementów Office 2007 Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane. Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów. Umieszczanie obiektów Otwieranie zaszyfrowanych plików
Format plików F4V nie jest obsługiwany Format kompresji Screen Video nie jest obsługiwany	Niektóre elementy nie są obsługiwane – Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne

• Formaty zgodnych plików • Formaty zgodnych plików - Rozszerzenie: pdf - Rozszerzenie: .doc, .docx - Wersja: Office 97 ~ Office 2007 • Funkcje nieobsługiwane - Zawartość poniżej jednego piksela nie jest obsługiwana z powodu • Funkcje nieobsługiwane pogarszania wydajności mechanizmu. - Efekt tła strony - Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są obsługiwane. - Niektóre style akapitów - Zawartość z obróconym tekstem nie jest obsługiwana. – Word Art - Efekty cienia 3D nie są obsługiwane. - Wyrównanie Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania grupy elementów - Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D) - Office 2007 Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane. Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów. - Wykresy - Znaki o szerokości połówkowej - Odstępy między literami - Tekst pionowy Niektóre elementy nie są obsługiwane - Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne

183

PDF

WORD

Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez serwer

1 Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.



- 2 Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
- **3** Z górnego paska menu wybrać opcję **Device**.



- **4** Wybrać opcję **Lite** z menu po lewej stronie.
- 5 Z podmenu opcji Lite wybrać opcję Unapproved.



6 Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń Lite.

7 Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.



- Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
- Device Group: wybrać, aby określić grupę.
- Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
- Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o identyfikatorze urządzenia.
- 8 Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.



- **9** Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
- Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Lite Server>.
- W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi się ponownie w celu zresetowania ustawień.

Ustawianie bieżącej godziny

Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.

Przejść do zakładek **Device** \rightarrow **Time**.



- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.
- Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
- Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.
- Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
- Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.) zawiera <lnstrukcja obsługi serwera MagicInfo Lite>.

MagicInfo Lite

- $\mathsf{MENU} \boxplus \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn.} \to \mathsf{Tresc} \longrightarrow \mathsf{str.} \ \mathsf{glowna} \to \mathsf{MagicInfo} \ \mathsf{Lite} \to \mathsf{ENTER} \blacksquare$
- Aby uruchomić program MagicInfo Lite, należy wybrać opcję MagicInfo Lite dla trybu Tryb odtwarzania w menu System.
- Nacisnąć przycisk **MagicInfo Lite/S** na pilocie.

Odtwarzacz MagicInfo Lite

Harmon. sieciowy

Na ekranie menu funkcji **MagicInfo Lite** można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z serwerem (zatwierdzenie). Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji **Harmon. sieciowy**, należy na pilocie nacisnąć przycisk **INFO**.

1 Wybrać opcję Odtwarzacz MagicInfo Lite w menu MagicInfo Lite.



2 Wybrać opcję Harmon. sieciowy w menu Odtwarzacz MagicInfo Lite.



Harmon. lokalny

Odtwarzacz MagicInfo Lite				
Harmon. sieciowy	Harmon. sieciowy			
Harmon. lokalny	Harmon. lokalny			
Aut. od. z pam. we	w.			
Automat. odtw. z U	Automat. odtw. z USB			
Tryb	Serwer	USB	1	
Harmon. lokalny Połączono Połączono				
	n Wróć			

Wybrać opcję **Menedżer harmonogramu lokalnego** \rightarrow kliknąć przycisk **Utwórz**, aby utworzyć harmonogram \rightarrow wybrać harmonogram do uruchomienia

- 1 Wybrać opcję Harmon. lokalny na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Lite.
 - Uruchomić harmonogramy utworzone w trybie Menedżer harmonogramu lokalnego.
 - To menu jest nieaktywne, jeśli w trybie **Menedżer harmonogramu lokalnego** nie uruchomiono wcześniej żadnego harmonogramu.

- To menu będzie dostępne wyłącznie wtedy, gdy w lokalizacji Pamięć wewnętrzna znajduje się przynajmniej jeden odtwarzalny plik (za wyjątkiem plików muzycznych).
- 1 Wybrać opcję Aut. od. z pam. wew. na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Lite.
- Ta opcja pozwala na odtworzenie w porządku alfabetycznym zawartości skopiowanej do lokalizacji Pamięć wewnętrzna.

Aut. od. z pam. wew.

	Odtwarzacz MagicInfo Lite			
Harmon. sieciowy				
Harmon. lokalny				
	Aut. od. z pam. we	w.		
	Automat. odtw. z USB			
l				
I				
I	Tryb	Serwer	USB	
Harmon. lokalny Połączono Połączono				
				🕥 Wróć

Automat. odtw. z USB

	Odtwarzacz MagicInfo Lite			
	Harmon. sieciowy			
	Harmon. lokalny			
	Aut. od. z pam. we			
	Automat. odtw. z USB			Zamknij
				ľ i
	Tryb	Serwer	USB	
I	Harmon. lokalny Połączono Połączono			
F	• Wróć			

- Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w folderze **MagicInfoSlide** w pamięci USB znajduje się przynajmniej jeden odtwarzalny plik, nie licząc plików muzycznych.
- Upewnij się, że urządzenie USB jest podłączone. Należy najpierw utworzyć w urządzeniu USB folder "MagicInfoSlide" i zapisać w nim materiał.
- 1 Wybrać opcję Automat. odtw. z USB na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Lite.
- Produkt odtworzy zawartość folderu "MagicInfoSlide" automatycznie w porządku alfabetycznym.
- Funkcja Automat. odtw. z USB włączy się automatycznie po podłączeniu pamięci USB, jeśli aktywna jest funkcja Harmon. sieciowy, Harmon. lokalny lub Aut. od. z pam. wew.

Menedżer harmonogramu lokalnego

Konfigurowanie ustawień odtwarzania z poziomu funkcji Harmon. lokalny.

Można również wybrać i odtworzyć materiał z pamięci wewnętrznej lub USB zgodnie z ustawioną sekwencją odtwarzania.

Rejestrowanie funkcji Harmon. lokalny

Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.

MagicInfo Lite			
Odtwarzacz MagicInfo Lite			
Menedżer harmon	ogramu lokalnego		
Menedżer zawarto	ści		
			Zamknij
Iryb	Serwer	USB	
Harmon. lokalny Połączono Połączono			
			🕥 Wróć

2 Wybrać opcję Utwórz na ekranie Menedżer harmonogramu lokalnego.



3 Wybrać opcję Czas, aby ustawić godzinę, o której ma się rozpocząć odtwarzanie materiału.



- Można utworzyć maksymalnie 24 harmonogramy.
- W przypadku utworzenia większej liczby harmonogramów czas rozpoczęcia poszczególnych harmonogramów musi być różny.

(Przykład nieprawidłowego ustawienia: 12:00 am - 12:00 am / 12:00 am - 11:00 pm)

Jeśli do jednego przedziału czasowego zostanie przypisany więcej niż jeden harmonogram Harmon. lokalny, harmonogram B zostanie wykonany przed harmonogramem A (patrz przykład poniżej).
 Na przykład A: 12:00 am – 12:00 am / B: 01:00 pm – 02:00 pm)

4 Wybrać opcję **Content**, aby ustawić materiał, który ma być odtwarzany.



- Można wybrać maksymalnie 99 plików zawartości.

5 Wybrać funkcję Czas trw.



Określ kolejność i czas trwania odtwarzania plików z zawartością.

• Zmiana kolejności odtwarzania

Wybrać plik multimedialny i zmienić kolejność za pomocą przycisków Góra oraz Dół.

• Czas trw.

Ustaw czas trwania odtwarzania zawartości.

- Opcji Czas trw. nie można wykorzystywać w przypadku plików wideo.
- Czas określony parametrem Czas trw. musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Nacisnąć przycisk **Zapisz**, aby zapisać ustawienia.

6 Wybrać funkcję Zapisz. Wybierz miejsce zapisu materiałów.



7 Upewnić się, że harmonogram dodano do narzędzia Menedżer harmonogramu lokalnego.



Modyfikowanie harmonogramu Harmon. lokalny

[—] Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram Harmon. lokalny.

1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.



2 Zaznacz harmonogram lokalny do edycji.



3 Wybrać funkcję **Edytuj**.

	Edyt	uj	
Czas	12:00 am~ 12:00 pm	Usuń	
Content	Menu1.jpg Menu2		
			Zapisz
Czas	: am~: pm		
Content	Brak pozycji		Anuluj
Czas			
Content			
			🔊 Wróć

4 Zmień szczegóły harmonogramu lokalnego. Następnie wybierz opcję Zapisz.

Usuwanie harmonogramu Harmon. lokalny

— Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram Harmon. lokalny.

1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.



2 Zaznacz harmonogram lokalny do usunięcia.



3 Następnie wybierz opcję **Usuń**.

Uruchamianie harmonogramu Harmon. lokalny

[—] Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram **Harmon. lokalny**.

1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.



2 Zaznacz harmonogram lokalny do uruchomienia. Następnie wybierz opcję Uruchom.



Zatrzymywanie Harmon. lokalny

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po uprzednim uruchomieniu harmonogramu. Wybranie opcji Stop zmieni tryb uruchamiania z Harmon. lokalny na Harmon. sieciowy.
- 1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.



2 Wybrać funkcję Stop.



Przeglądanie informacji o harmonogramie Harmon. lokalny

1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.

	MagicInfo Lite			
	Odtwarzacz MagicInfo Lite			
	Menedżer harmon	ogramu lokalnego		
ľ	Menedżer zawarto	sci		
I	Ustawienia			
I				
I				
I	Tryb	Serwer	USB	
I	Harmon. lokalny Połączono Połączono			
_				
Ĺ	n Wróć			

2 Zaznacz harmonogram lokalny do sprawdzenia.



3 Wyświetlą się jego szczegóły.



Kopiowanie harmonogramu Harmon. lokalny

1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.

MagicInfo Lite				
Odtwarz	Odtwarzacz MagicInfo Lite			
Menedż	er harmor	ogramu lokalnego		
Menedż	er zawarto	ości		
Ustawie	Ustawienia			
Ti	ryb	Serwer	USB	
Harmo	Harmon. lokalny Połączono Połączono			
				🕥 Wróć

2 Wybierz pamięć, w której zostaną zapisane kopiowane pliki lokalnego harmonogramu.

Menedżer harmonogramu lokalnego				
Pamięć masowa Pamięć wewnętrzna	Utwórz			
Brak h	Edytuj			
	Usuń			
Wsz.programy 2012.01.01_1834.lsch				
Zamknij				
	🔊 Wróć			

- **Pamięć wewnętrzna**: kopiowanie harmonogramów lokalnych z lokalizacji **Pamięć wewnętrzna** na urządzenie pamięci **USB**.
- USB: kopiowanie harmonogramów lokalnych z urządzenia pamięci USB do lokalizacji Pamięć wewnętrzna.

3 Wybrać harmonogram lokalny i nacisnąć przycisk **Kopiuj**.

Menedżer harmonogramu lokalnego				
Pamięć masowa	Pamięć wewnętrzna	Utwórz		
Brak harmono	gramu odtwarzania	Edytuj		
		Usuń		
₩sz. programy	Wsz. programy			
2012.01.01_1034.isc		Informacje		
		Коріиј		
		Zamknij		
		🕥 Wróć		

4 Pojawi się okno z zapytaniem, czy skopiować pliki do lokalizacji **Pamięć wewnętrzna** lub na urządzenie pamięci **USB**. Wybrać opcję **Tak**, aby skopiować pliki.

Menedżer zawartości

Kopiowanie zawartości

1 Wybrać opcję Menedżer zawartości na ekranie menu MagicInfo Lite.

Odtwarzacz MagicInfo Lite				
Odtwarzacz Magic	Odtwarzacz MagicInfo Lite			
Menedżer harmon				
Menedżer zawarto	ści			
Ustawienia			Zamknij	
Tryb	Serwer	USB		
Harmon. lokalny Połączono Połączono				
🕥 Wróć				

2 Zaznacz materiały do skopiowania.



- Jeśli wybrano materiał w lokalizacji Pamięć wewnętrzna: Materiał z lokalizacji Pamięć wewnętrzna można skopiować do pamięci USB.
- Jeśli wybrano materiał w lokalizacji USB: Materiał z pamięci USB można skopiować do lokalizacji Pamięć wewnętrzna.
 - Wybranie materiału w lokalizacji Pamięć wewnętrzna oraz pamięci USB jednocześnie uniemożliwi wykonanie kopiowania.
- 3 Następnie wybierz opcję Kopiuj.

Usuwanie zawartości

1 Wybrać opcję **Menedżer zawartości** na ekranie menu **MagicInfo Lite**.

	Odtwarzacz MagicInfo Lite					
	Odtwarzacz Magic	Info Lite				
l	Menedżer harmon					
	Menedżer zawarto	ści				
		Zamknij				
I						
I						
I	Tryb					
	Harmon. lokalny					
	🕥 Wróć					

- 2 Zaznacz materiały do usunięcia. Następnie wybierz opcję Usuń.
- Materiały znajdujące się w lokalizacji Pamięć wewnętrzna oraz pamięci USB można usuwać jednocześnie.



Ustawienia

Ustawienia				
Ustawienia sieci serwera				
Domyślny czas trwania treści				
Współczynnik proporcji zawartości				
Efekt obrazu	Efekt obrazu Losowo			
Domyślna zawartość	Brak			
Układ treści	Pejzaż			
Nazwa harmonogramu	YYYYMMDD			
Bezpiecznie odłącz USB				
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		🔊 Wróć		

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ustawienia sieci serwera

Aby uruchomić program MagicInfo Lite, należy uzyskać połączenie z siecią.

Serwer

Wprowadzić ustawienia serwera MagicInfo Lite.

(Np.: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)

- Jeśli opcja SSL jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych będzie zaszyfrowany.
- Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli nie można połączyć się z serwerem przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.

Tryb FTP

Określanie trybu działania FTP.

Aktywny / Pasywny

Domyślna pamięć

Określ lokalizację, w której materiały będą zapisywane (pobierane z serwera).

- Pamięć wewnętrzna: zapis materiałów w pamięci wewnętrznej produktu.
- USB: zapis materiałów w pamięci USB.

W przypadku uruchomienia harmonogramu **Ustawienia sieci**, gdy urządzenie USB nie jest podłączone, uruchomiona zostanie zawartość domyślna.

Domyślny czas trwania treści

Określ czas trwania odtwarzania zawartości.

- Czas przeglądarki obrazów, Czas wyświetlania plików Doc, Czas przeglądarki plików PPT, Czas w PDF Viewer, Czas we Flash Viewer
- Czas ten musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Współczynnik proporcji zawartości

Ustawianie proporcji obrazu według typu odtwarzanej zawartości.

- Proporcja plików DOC, Współczynnik proporcji plików PPT, Współczynnik proporcji plików PDF, Współczynnik proporcji wideo
 - Oryginał: wyświetlanie zawartości w rozmiarze oryginalnym.
 - Pełny ekran: wyświetlanie zawartości w trybie pełnoekranowym.

Efekt obrazu

opcja pozwala na konfigurację efektów zmiany obrazów.

• Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie, Plusk, Fala po kropli, Wiatrak, Losowy wzrost, Poczwórny wir, Losowo, Brak

Domyślna zawartość

Określanie zawartości odtwarzanej domyślnie z chwilą uruchomienia programu MagicInfo Lite.

• W przypadku stawienia Domyślna zawartość obsługiwana jest zawartość o wielkości do 20 MB.

Układ treści

Zmiana orientacji ekranu na poziomą lub pionową.

- Pejzaż / Portret
- [—] Jeśli dla opcji **Układ treści** wybrano ustawienie **Portret**, kodek wideo VP8 nie będzie obsługiwany.

Nazwa harmonogramu

Podczas tworzenia harmonogramu lokalnego ta opcja pozwala na wybór formatu tytułu harmonogramu.

• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY

Bezpiecznie odłącz USB

Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB

Usuń całą zawartość

Usunięcie wszystkich plików multimedialnych z lokalizacji Pamięć wewnętrzna.

Zresetuj ustaw.

Przywrócenie wszystkich wartości w menu **Ustawienia** do ustawień domyślnych aktywnych w momencie zakupu produktu.

Gdy zawartość jest odtwarzana

Wyświetlanie szczegółów odtwarzanej zawartości

Informacja					
Wersja oprogramowania : A-LUBXGDSP-0100.18					
Nazwa urz.	: Monitor				
ldentyfikator urządzenia	:FF-FF-FF-FF-FF-FF				
Tryb	: Harmon. lokalny				
Serwer	: Rozłączono				
USB	: Połączono				
Pobranie harmonogramu	: Brak harmonogramu do pobrania				
Anuluj					

Nacisnąć przycisk **INFO** na pilocie.

- Wersja oprogramowania: pozwala na wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.
- Nazwa urz.: służy do wyświetlania nazwy urządzenia rozpoznawanej przez serwer.
- Identyfikator urządzenia: służy do wyświetlania oryginalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia.
- Tryb: opcja pozwala wyświetlić aktywny tryb roboczy (Harmon. sieciowy, Harmon. lokalny, Aut. od. z pam. wew. lub Automat. odtw. z USB) programu Odtwarzacz MagicInfo Lite
- Serwer: opcja wyświetlająca status połączenia (Połączono, Rozłączono lub Nie zatwierdzono) serwera
- USB: służy do wyświetlania stanu połączenia urządzenia USB
- Pobranie harmonogramu: służy do wyświetlania postępu pobierania harmonogramu sieciowego z serwera

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Zmiana ustawień odtwarzanej treści

	Narz.	
ſ		
	Tryb obrazu	Standardowy
	Tryb dźwięku	Standardowy
	PIP	Wyłączone
	Podkład muzyczny	Wyłączone
	Ustawienie podkładu muzycznego	
	Bezpiecznie odłącz USB	
		🔊 Wróć

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie.

Istnieje możliwość zmiany ustawienia **Tryb obrazu** lub **Tryb dźwięku** lub bezpiecznego usunięcia urządzenia USB (**Bezpiecznie odłącz USB**) podczas odtwarzania materiału przez naciśnięcie przycisku **TOOLS** na pilocie.

- Tryb obrazu (Dynamiczny / Standardowy / Naturalny / Film)
 Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej zawartości.
- Tryb dźwięku (Standardowy / Muzyka / Film / Wyraźny głos / Wzmocnienie)
 Dostosować ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej zawartości.
- PIP (Wyłączone / Włączone) opcja służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji PIP.
- Podkład muzyczny (Wyłączone / Włączone)
 Ta opcja służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji Podkład muzyczny.
- Ustawienie podkładu muzycznego (Losowo / Odtwórz / Anuluj / Usuń zaznaczen.)
 Ustawienie plików muzycznych zapisanych w lokalizacji Pamięć wewnętrzna jako muzyki odtwarzanej w tle Podkład muzyczny.

Aby umożliwić korzystanie z opcji Ustawienie podkładu muzycznego, należy się upewnić, że w pamięci Pamięć wewnętrzna zapisano co najmniej jeden plik MP3.

Bezpiecznie odłącz USB

•

Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB

Rozdział 12 MagicInfo Premium S

 Aby uruchomić program MagicInfo Premium S, należy wybrać opcję MagicInfo Premium S dla trybu Tryb odtwarzania w menu System. Aby korzystać z programu **MagicInfo Premium S**, konieczne jest wykupienie licencji. Aby pobrać oprogramowanie, należy odwiedzić witrynę firmy Samsung pod adresem http://www.samsunglfd.com. Aby nabyć licencję, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.

Formaty plików obsługiwane przez program Odtwarzacz MagicInfo Premium S

Przed użyciem programu Odtwarzacz MagicInfo Premium S należy zapoznać się z treścią poniższych informacji

- System plików obsługuje tryby FAT16, FAT32 i NTFS.
- Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą wyświetlane. Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
- Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.
- Sprawdź obsługiwane wersje plików.
 - Obsługiwane są pliki programu Flash w wersji 10.1 i wcześniejszych
 - Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97-2007 i wcześniejszych
- Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.
- Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych kodeków zawiera strona 180.

Wideo	Dźwięk	Obraz	
 Filmy wideo 3D nie są obsługiwane. Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie są obsługiwane. Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania. Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze. Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem. Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1 H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane. Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6: Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane. Disługuje tylko Spec. BD MVC. Niektóre kodeki mogą nie być obsługiwane w trybie podwójnego odtwarzania podczas odtwarzania dwóch różnych plików wideo. 	 Pliki audio, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania. Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze. Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem. Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5, 1 kanałowe. Kodowanie bezstratne WMA nie jest obsługiwane. Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB. 	 Format zgodnych plików obrazów: Jpeg Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15,360 × 8,640 Obsługiwane efekty obrazów: 8 efektów (Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie) 	

Flash	Power Point	PDF	
 Funkcja zgodna z programem Flash w wersji 10.1 Animacje w technologii Flash Format zgodnych plików: SWF Zalecana rozdzielczość: 960 × 540 Uwaga Nie można zagwarantować wydajności porównywalnej z programem Flash Player zainstalowanym w systemie operacyjnym Windows Podczas tworzenia plików Flash wymagana jest ich optymalizacja Filmy wideo w technologii Flash Format zgodnych plików: FLV Wideo Kodek: H.264 BP Rozdzielczość: 1920 × 1080 Dźwięk Kodek: H.264 BP Uwaga Format plików F4V nie jest obsługiwany Format kompresji Screen Video nie jest obsługiwany 	 Formaty zgodnych plików Rozszerzenie: ppt, pptx Wersja: Office 97 ~ Office 2007 Funkcje nieobsługiwane Efekty animacji Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D) Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są obsługiwane) Word Art Wyrównanie Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania grupy elementów Office 2007 Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane. Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów. Umieszczanie obiektów Znaki o szerokości połówkowej Odstępy między literami Wykresy Tekst pionowy Niektóre elementy nie są obsługiwane Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne 	 Formaty zgodnych plików Rozszerzenie: pdf Funkcje nieobsługiwane Zawartość poniżej jednego piksela nie jest obsługiwana z powodu pogarszania wydajności mechanizmu. Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są obsługiwane. Zawartość z obróconym tekstem nie jest obsługiwana. Efekty cienia 3D nie są obsługiwane (znaki specjalne mogą być wyświetlane nieprawidłowo) 	

NORD	Pliki szablonów	LFD	
 Formaty zgodnych plików Rozszerzenie: .doc, .docx Wersja: Office 97 ~ Office 2007 Funkcje nieobsługiwane Efekt tła strony Niektóre style akapitów Word Art Wyrównanie Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania grupy elementów Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D) Office 2007 Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane. Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów. Wykresy Znaki o szerokości połówkowej Odstępy między literami Tekst pionowy Niektóre elementy nie są obsługiwane Notatki dołaczane do plansz i materiały 	 Funkcje tworzenia/edycji/odtwarzania dostępne są wyłącznie w aplikacji Menedżer szablonów. 	 Obsługiwane w aplikacji Automat. odtw. z USB i Harmon. sieciowy (utworzone na komputerze PC za pomocą narzędzia do authoringu na potrzeby odtwarzacza Premiun S Player) Formaty zgodnych plików Rozszerzenie: .lfd 	

Wiele okien w harmonogramie sieciowym

Ograniczenia związane z odtwarzaniem

- Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
- Jeśli włączono tryb PIP, nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku wideo (Wideo).
- Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash.
- W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.
- Pliki LFD (.lfd) nie są obsługiwane.

Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku

- Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
- Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w głównym oknie wybranym przez użytkownika
 - Sieciowe dane BGM: ustawienia można skonfigurować na 1. etapie tworzenia harmonogramu serwera.
 - Lokalne dane BGM: ustawienia danych BGM można skonfigurować za pomocą narzędzi wyświetlanych po naciśnięciu przycisku TOOLS podczas wyświetlania w odtwarzaczu MagicInfo Premium S.
 - Okno główne wybrane przez użytkownika: ustawienia okna głównego można skonfigurować na 2. etapie tworzenia harmonogramu serwera.

Pliki szablonów i pliki LFD (.lfd)

Ograniczenia

- Scenariusze, które utworzono na komputerze PC za pomocą narzędzia do authoringu i zapisano w pamięci urządzenia USB, nie są obsługiwane.
- Scenariusze, które utworzono na komputerze PC za pomocą narzędzia do authoringu i zapisano w pamięci urządzenia USB wraz z informacjami o harmonogramie, nie są obsługiwane.
- Odtwarzanie jest możliwe wyłącznie z użyciem aplikacji Automat. odtw. z USB.
 Folder MagicInfoSlide w pamięci urządzenia USB musi zawierać plik. lfd.

Ograniczenia związane z odtwarzaniem

- Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
- Jeśli włączono tryb PIP, nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku wideo (Wideo).
- Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash.
- W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.
- Wielu plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany wideo.
- Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku zawartości PIP.

Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku

- Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
- Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w głównym oknie wybranym przez użytkownika

Okno główne wybrane przez użytkownika: Odtwarzany dźwięk można wybrać na 3. etapie tworzenia w aplikacji Menedżer szablonów

Pozostałe okoliczności

Odtwarzanie plików Flash może trwać dłużej na komputerze PC (ograniczenia sprzętowe)

Ograniczenia związane z funkcją PIP

- Funkcja PIP nie jest dostępna w czasie odtwarzania pliku Flash.
- Funkcja nie jest obsługiwana, jeśli wybrano układ Portret. (Należy zauważyć, że funkcja PIP jest obsługiwana, jeśli została skonfigurowana w aplikacji Menedżer szablonów i uwzględniona w pliku .lfd).
- Nie można równocześnie korzystać z funkcji PIP skonfigurowanej w aplikacji Menedżer szablonów lub uwzględnionej w pliku .lfd oraz funkcji PIP skonfigurowanej w produkcie.
- Funkcja PIP działa zawsze w trybie Pejzaż, jeśli skonfigurowano ją w aplikacji Menedżer szablonów lub uwzględniono w pliku .lfd. (Należy zauważyć, że ekranu nie można obrócić, jeśli wybrano układ Portret).

Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez serwer

1 Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.



- 2 Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
- **3** Z górnego paska menu wybrać opcję **Device**.



- **4** Wybrać opcję **Premium** z menu po lewej stronie.
- 5 Z podmenu opcji **Premium** wybrać opcję **Unapproved**.



6 Nacisnąć przycisk **Approve** dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń Premium.

7 Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.



- Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
- Device Group: wybrać ..., aby określić grupę.
- Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
- Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o identyfikatorze urządzenia.
- 8 Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.



- **9** Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
- Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera < Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Premium Server>.
- W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi się ponownie w celu zresetowania ustawień.

Ustawianie bieżącej godziny

Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.

Przejść do zakładek **Device** \rightarrow **Time**.



- 2 Wybierz urządzenie.
- **3** Wybrać opcję **Clock Set** i zsynchronizować czas z czasem serwera.
- Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
- Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.
- Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
- Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.) zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Premium>.

MagicInfo Premium S

$\mathsf{MENU} \blacksquare \to \mathsf{Pomoc} \ \mathsf{techn}. \to \mathsf{Treśc} - \mathsf{str.} \ \mathsf{główna} \to \mathsf{MagicInfo} \ \mathsf{Premium} \ \mathsf{S} \to \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

- Aby uruchomić program MagicInfo Premium S, należy wybrać opcję MagicInfo Premium S dla trybu Tryb odtwarzania w menu System.
- Nacisnąć przycisk MagicInfo Lite/S na pilocie.

Odtwarzacz MagicInfo Premium S

Harmon. sieciowy

Na ekranie menu funkcji **MagicInfo Premium S** można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z serwerem (zatwierdzenie). Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji **Harmon.** sieciowy, należy na pilocie nacisnąć przycisk **INFO**.

1 Wybrać opcję Odtwarzacz MagicInfo Premium S w menu MagicInfo Premium S.



2 Wybrać opcję Harmon. sieciowy w menu Odtwarzacz MagicInfo Premium S.



Harmon. lokalny

Odtwarzacz MagicInfo Premium S					
Harmon. sieciowy	Harmon. sieciowy				
Harmon. lokalny]		
Odtwarzacz szablo	onów				
Aut. od. z pam. we	Zamknij				
Automat. odtw. z l					
Tryb					
Harmon. lokalny					
• •) Wróć					

Wybrać opcję **Menedżer harmonogramu lokalnego** \rightarrow kliknąć przycisk **Utwórz**, aby utworzyć harmonogram \rightarrow wybrać harmonogram do uruchomienia

- 1 Wybrać opcję Harmon. lokalny na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Premium S.
 - Uruchomić harmonogramy utworzone w trybie Menedżer harmonogramu lokalnego.
 - To menu jest nieaktywne, jeśli w trybie **Menedżer harmonogramu lokalnego** nie uruchomiono wcześniej żadnego harmonogramu.

Wybrać opcję **Menedżer szablonów** → kliknąć przycisk **Utwórz**, aby utworzyć szablon → wybrać szablon do uruchomienia

1 Wybrać opcję Odtwarzacz szablonów na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Premium S.

Uruchomić szablony utworzone w trybie Menedżer szablonów.

To menu jest nieaktywne, jeśli w trybie **Menedżer harmonogramu lokalnego** nie uruchomiono wcześniej żadnego harmonogramu.

Odtwarzacz szablonów

	Odtwarzacz MagicInfo Premium S					
F	larmon. sieciowy					
ŀ	larmon. lokalny					
	Odtwarzacz szablo	nów]		
Ą	lut. od. z pam. we	Zamknij				
A	lutomat. odtw. z l					
	Tryb					
	Harmon. lokalny					
	🕥 Wróć					

Aut. od. z pam. wew.

Odtwarzacz MagicInfo Premium S				
Harmon. sieciowy Harmon. lokalny Odtwarzacz szablo Aut. od. z pam. we	Zamknij			
Automat. odtw. z l	Automat. odtw. z USB			
Tryb	Serwer	USB		
Harmon. lokalny	Połączono	Połączono		
♥) Wróć				

Automat. odtw. z USB

Odtwarzacz MagicInfo Premium S					
Harmon. sieciowy	Harmon. sieciowy				
Harmon. lokalny	Harmon. lokalny				
Odtwarzacz szablo					
Aut. od. z pam. we	Aut. od. z pam. wew.				
Automat. odtw. z L	JSB				
Tryb	Serwer	USB			
Harmon. lokalny					
			🕥 Wróć		

- To menu będzie dostępne wyłącznie wtedy, gdy w lokalizacji **Pamięć wewnętrzna** znajduje się przynajmniej jeden odtwarzalny plik (za wyjątkiem plików muzycznych).
- 1 Wybrać opcję Aut. od. z pam. wew. na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Premium S.
- Ta opcja pozwala na odtworzenie w porządku alfabetycznym zawartości skopiowanej do lokalizacji Pamięć wewnętrzna.

- Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w folderze **MagicInfoSlide** w pamięci USB znajduje się przynajmniej jeden odtwarzalny plik, nie licząc plików muzycznych.
- Upewnij się, że urządzenie USB jest podłączone. Należy najpierw utworzyć w urządzeniu USB folder "**MagicInfoSlide**" i zapisać w nim materiał.
- 1 Wybrać opcję Automat. odtw. z USB na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Premium S.
- Produkt odtworzy zawartość folderu "MagicInfoSlide" automatycznie w porządku alfabetycznym.
- Funkcja Automat. odtw. z USB włączy się automatycznie po podłączeniu pamięci USB, jeśli aktywna jest funkcja Harmon. sieciowy, Harmon. lokalny lub Aut. od. z pam. wew.

Menedżer harmonogramu lokalnego

Konfigurowanie ustawień odtwarzania z poziomu funkcji Harmon. lokalny.

Można również wybrać i odtworzyć materiał z pamięci wewnętrznej lub USB zgodnie z ustawioną sekwencją odtwarzania.

Rejestrowanie funkcji Harmon. lokalny

1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.

MagicInfo Premium S					
Odtwarzacz Magic	Odtwarzacz MagicInfo Premium S Menedżer harmonogramu lokalnego				
Menedżer harmon					
Odtwarzacz szablo	onów				
Menedżer zawartc	Menedżer zawartości				
Ustawienia	Ustawienia				
Trvb	Tada Conuor LICD				
Harmon. lokalny					
	🕥 Wróć				

2 Wybrać opcję Utwórz na ekranie Menedżer harmonogramu lokalnego.



3 Wybrać opcję Czas, aby ustawić godzinę, o której ma się rozpocząć odtwarzanie materiału.



- Można utworzyć maksymalnie 24 harmonogramy.
- W przypadku utworzenia większej liczby harmonogramów czas rozpoczęcia poszczególnych harmonogramów musi być różny.

(Przykład nieprawidłowego ustawienia: 12:00 am - 12:00 am / 12:00 am - 11:00 pm)

Jeśli do jednego przedziału czasowego zostanie przypisany więcej niż jeden harmonogram Harmon. lokalny, harmonogram B zostanie wykonany przed harmonogramem A (patrz przykład poniżej).
 Na przykład A: 12:00 am – 12:00 am / B: 01:00 pm – 02:00 pm)

4 Wybrać opcję **Content**, aby ustawić materiał, który ma być odtwarzany.



- Można wybrać maksymalnie 99 plików zawartości.

5 Wybrać funkcję Czas trw.



Określ kolejność i czas trwania odtwarzania plików z zawartością.

• Zmiana kolejności odtwarzania

Wybrać plik multimedialny i zmienić kolejność za pomocą przycisków Góra oraz Dół.

• Czas trw.

Ustaw czas trwania odtwarzania zawartości.

- Opcji Czas trw. nie można wykorzystywać w przypadku plików wideo.
- Czas określony parametrem Czas trw. musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Nacisnąć przycisk **Zapisz**, aby zapisać ustawienia.

6 Wybrać funkcję Zapisz. Wybierz miejsce zapisu materiałów.



7 Upewnić się, że harmonogram dodano do narzędzia Menedżer harmonogramu lokalnego.



Modyfikowanie harmonogramu Harmon. lokalny

[—] Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram Harmon. lokalny.

1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.



2 Zaznacz harmonogram lokalny do edycji.



3 Wybrać funkcję **Edytuj**.



4 Zmień szczegóły harmonogramu lokalnego. Następnie wybierz opcję Zapisz.

Usuwanie harmonogramu Harmon. lokalny

[—] Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram Harmon. lokalny.

1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.



2 Zaznacz harmonogram lokalny do usunięcia.



3 Następnie wybierz opcję **Usuń**.
Uruchamianie harmonogramu Harmon. lokalny

[—] Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram **Harmon. lokalny**.

Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.



1

2 Zaznacz harmonogram lokalny do uruchomienia. Następnie wybierz opcję Uruchom.



Zatrzymywanie Harmon. lokalny

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po uprzednim uruchomieniu harmonogramu.
 Wybranie opcji Stop zmieni tryb uruchamiania z Harmon. lokalny na Harmon. sieciowy.
- Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.



2 Wybrać funkcję **Stop**.

1



Przeglądanie informacji o harmonogramie Harmon. lokalny

1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.

MagicInfo Premium S			
Odtwarzacz MagicInfo Premium S			
Menedžer harmonogramu lokalnego			
Odtwarzacz szablonów			
Menedžer zawartości Zamknij			
Ustawienia			
Tryb	Serwer	USB	
Harmon. lokalny	Połączono	Połączono	
			√) Wróć

2 Zaznacz harmonogram lokalny do sprawdzenia.



3 Wyświetlą się jego szczegóły.



Kopiowanie harmonogramu Harmon. lokalny

1 Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.

MagicInfo Premium S			
Odtwarzacz MagicInfo Premium S			
Menedžer harmonogramu lokalnego			
Odtwarzacz szablo	onów		
Menedžer zawartości Zamknij			
Ustawienia			
Tada	Convor	LICD	1
	Jei wei	038	
Harmon. lokalny	Połączono	Połączono	
			🕥 Wróć

2 Wybierz pamięć, w której zostaną zapisane kopiowane pliki lokalnego harmonogramu.



- **Pamięć wewnętrzna**: kopiowanie harmonogramów lokalnych z lokalizacji **Pamięć wewnętrzna** na urządzenie pamięci **USB**.
- USB: kopiowanie harmonogramów lokalnych z urządzenia pamięci USB do lokalizacji Pamięć wewnętrzna.

3 Wybrać harmonogram lokalny i nacisnąć przycisk **Kopiuj**.



4 Pojawi się okno z zapytaniem, czy skopiować pliki do lokalizacji **Pamięć wewnętrzna** lub na urządzenie pamięci **USB**. Wybrać opcję **Tak**, aby skopiować pliki.

Menedżer szablonów

Rejestrowanie szablonu

1 Wybrać opcję Menedżer szablonów na ekranie menu MagicInfo Premium S.

MagicInfo Premium S			
Odtwarzacz MagicInfo Premium S			
Menedzer harmonogramu lokalnego			
Menedžer szablonów			
Menedżer zawartości Zamknij			
Ustawienia			
Tryb	Serwer	USB	
Harmon. lokalny	Połączono	Połączono	
			🔊 Wróć

2 Wybrać opcję **Utwórz** na ekranie **Menedżer szablonów**.



3 Wybrać szablon w trybie **Pejzaż** lub **Portret**.



W przypadku sygnału z przeplotem obrót nie jest możliwy.

4 Zaplanować szablon, wstawiając do niego teksty, pliki wideo, zdjęcia lub pliki PDF.



- Aby wczytać plik lub ręcznie wprowadzić tekst, należy wybrać opcję Tekst.

Content



- Typ: wybór pliku wykorzystywanego do utworzenia szablonu.
 - Brak / PIP / Wideo / Obraz / Flash / Office / PDF
- Content: wybór pliku zapisanego w lokalizacji Pamięć wewnętrzna lub urządzeniu USB.
- **Rozmiar**: określenie rozmiaru ekranu podczas wyświetlanie pliku multimedialnego na stronie szablonu.
 - Dopasuj do ekr. / Zablokuj współczynnik proporcji
- Źródło: ta opcja jest aktywna, jeśli dla funkcji Typ wybrano ustawienie PIP.
 - Component / AV / PC / DVI / HDMI

Szablon może zawierać maksymalnie dwa pliki **Wideo**.

- Szablon może zawierać tylko jeden plik PIP.
 (Jeśli wybrano plik PIP, wówczas można wybrać tylko jeden plik Wideo).
- Jeden szablon nie może równocześnie zawierać pliku Office i pliku PDF.
- Szablon nie może zawierać więcej niż jednego pliku **Flash**.

5 Wybierz dźwięk/podkład muzyczny.



- Jeśli przypisano dwa pliki Wideo, należy wybrać plik, dla którego ma być odtwarzany dźwięk.
 - Jeśli jeden z plików wideo zawiera zawartość PIP, można wybrać dźwięk zawartości PIP.
- Jeśli wybrano plik **Flash**, wówczas nie można włączyć odtwarzania podkładu muzycznego ani dźwięku z innego pliku. (Etap 5. zostanie pominięty).
- Jeśli opcja **Podkład muzyczny** jest włączona, wówczas ustawienia dźwięku dla pliku są niedostępne.

6 Wybrać funkcję Zapisz. Wybierz miejsce zapisu materiałów.



7 Upewnić się, że szablon dodano do narzędzia Menedżer szablonów.



Menedżer zawartości

Kopiowanie zawartości

1 Wybrać opcję Menedżer zawartości na ekranie menu MagicInfo Premium S.

MagicInfo Premium S			
Odtwarzacz MagicInfo Premium S			
Menedżer harmonogramu lokalnego			
Menedżer szablonów			
Menedžer zawartości Zamknij			
Ustawienia			
Tryb	Serwer	USB	
Harmon. lokalny	Połączono	Połączono	
			🔊 Wróć

2 Zaznacz materiały do skopiowania.



- Jeśli wybrano materiał w lokalizacji Pamięć wewnętrzna: Materiał z lokalizacji Pamięć wewnętrzna można skopiować do pamięci USB.
- Jeśli wybrano materiał w lokalizacji USB: Materiał z pamięci USB można skopiować do lokalizacji Pamięć wewnętrzna.
 - Wybranie materiału w lokalizacji Pamięć wewnętrzna oraz pamięci USB jednocześnie uniemożliwi wykonanie kopiowania.
- 3 Następnie wybierz opcję Kopiuj.

Usuwanie zawartości

1 Wybrać opcję Menedżer zawartości na ekranie menu MagicInfo Premium S.

MagicInfo Premium S			
Odtwarzacz MagicInfo Premium S			
Menedżer harmor	iogramu lokalnego		
Menedžer szablonów			
Menedžer zawartości Zamknij			
Ustawienia			
Tryb	Serwer	USB	
Harmon. lokalny	Połączono	Połączono	
			🕥 Wróć

- 2 Zaznacz materiały do usunięcia. Następnie wybierz opcję Usuń.
- Materiały znajdujące się w lokalizacji **Pamięć wewnętrzna** oraz pamięci **USB** można usuwać jednocześnie.



Ustawienia

Ustaw	ienia	
Ustawienia sieci serwera		
Domyślny czas trwania treści		
Współczynnik proporcji zawartości		
Kopiuj rozmiesz. foldery	Ręcznie	Zamknij
Efekt obrazu	Losowo	
Domyślna zawartość	Brak	
Układ treści	Pejzaż	
Nazwa harmonogramu	YYYYMMDD	
		🔊 Wróć

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Ustawienia sieci serwera

Aby uruchomić program MagicInfo Premium S, należy uzyskać połączenie z siecią.

Serwer

Wprowadzić ustawienia serwera MagicInfo Premium S.

• Jeśli opcja SSL jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych będzie zaszyfrowany.

Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli nie można połączyć się z serwerem przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.

Tryb FTP

Określanie trybu działania FTP.

• Aktywny / Pasywny

Domyślna pamięć

Określ lokalizację, w której materiały będą zapisywane (pobierane z serwera).

- Pamięć wewnętrzna: zapis materiałów w pamięci wewnętrznej produktu.
- USB: zapis materiałów w pamięci USB.
- W przypadku uruchomienia harmonogramu **Harmon. sieciowy**, gdy urządzenie USB nie jest podłączone, uruchomiona zostanie zawartość domyślna.

Domyślny czas trwania treści

Określ czas trwania odtwarzania zawartości.

- Czas przeglądarki obrazów, Czas wyświetl. szablonów, Czas wyświetlania plików Doc, Czas przeglądarki plików PPT, Czas w PDF Viewer, Czas we Flash Viewer
- Czas ten musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Współczynnik proporcji zawartości

Ustawianie proporcji obrazu według typu odtwarzanej zawartości.

- Współczynnik proporcji obrazu, Proporcja plików DOC, Współczynnik proporcji plików PPT, Współczynnik proporcji plików PDF, Współczynnik proporcji wideo
 - Oryginał: wyświetlanie zawartości w rozmiarze oryginalnym.
 - Pełny ekran: wyświetlanie zawartości w trybie pełnoekranowym.

Kopiuj rozmiesz. foldery

• Ręcznie / Auto

Efekt obrazu

opcja pozwala na konfigurację efektów zmiany obrazów.

Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie, Losowo, Brak

Domyślna zawartość

Określanie zawartości odtwarzanej domyślnie z chwilą uruchomienia programu MagicInfo Premium S.

• W przypadku stawienia Domyślna zawartość obsługiwana jest zawartość o wielkości do 20 MB.

Układ treści

Zmiana orientacji ekranu na poziomą lub pionową.

- Pejzaż / Portret
- [—] Jeśli dla opcji **Układ treści** wybrano ustawienie **Portret**, kodek wideo VP8 nie będzie obsługiwany.

Nazwa harmonogramu

Podczas tworzenia harmonogramu lokalnego ta opcja pozwala na wybór formatu tytułu harmonogramu.

YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY

Bezpiecznie odłącz USB

Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB

Usuń całą zawartość

Usunięcie wszystkich plików multimedialnych z lokalizacji Pamięć wewnętrzna.

Zresetuj ustaw.

Przywrócenie wszystkich wartości w menu **Ustawienia** do ustawień domyślnych aktywnych w momencie zakupu produktu.

Gdy zawartość jest odtwarzana

Wyświetlanie szczegółów odtwarzanej zawartości

Informacja		
Wersja oprogramowania	: A-LUBXGDSP-0100.18	
Nazwa urz.	: Monitor	
ldentyfikator urządzenia	:FF-FF-FF-FF-FF-FF	
Tryb	: Harmon. lokalny	
Serwer	: Rozłączono	
USB	: Połączono	
Pobranie harmonogramu	: Brak harmonogramu do pobrania	
_		
Anuluj		

Nacisnąć przycisk **INFO** na pilocie.

- Wersja oprogramowania: pozwala na wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.
- Nazwa urz.: służy do wyświetlania nazwy urządzenia rozpoznawanej przez serwer.
- Identyfikator urządzenia: służy do wyświetlania oryginalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia.
- Tryb: opcja pozwala wyświetlić aktywny tryb roboczy (Harmon. sieciowy, Harmon. lokalny, Odtwarzacz szablonów, Aut. od. z pam. wew. lub Automat. odtw. z USB) programu Odtwarzacz MagicInfo Premium S
- Serwer: opcja wyświetlająca status połączenia (Połączono, Rozłączono lub Nie zatwierdzono) serwera
- USB: służy do wyświetlania stanu połączenia urządzenia USB
- Pobranie harmonogramu: służy do wyświetlania postępu pobierania harmonogramu sieciowego z serwera

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Zmiana ustawień odtwarzanej treści

	Narz.	
ſ	Trub obvoru	Standardouru
l		Standardowy
	Iryb dzwięku	Standardowy
	PIP	Wyłączone
	Podkład muzyczny	Wyłączone
	Ustawienie podkładu muzycznego	
	Bezpiecznie odłącz USB	
		🔊 Wróć

⁻ W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Nacisnąć przycisk **TOOLS** na pilocie.

Istnieje możliwość zmiany ustawienia **Tryb obrazu** lub **Tryb dźwięku** lub bezpiecznego usunięcia urządzenia USB (**Bezpiecznie odłącz USB**) podczas odtwarzania materiału przez naciśnięcie przycisku **TOOLS** na pilocie.

- Tryb obrazu (Dynamiczny / Standardowy / Naturalny / Film)
 Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej zawartości.
- Tryb dźwięku (Standardowy / Muzyka / Film / Wyraźny głos / Wzmocnienie)
 Dostosować ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej zawartości.
- PIP (Wyłączone / Włączone)
 opcja służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji PIP.
- Podkład muzyczny (Wyłączone / Włączone)
 Ta opcja służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji Podkład muzyczny.
- Ustawienie podkładu muzycznego (Losowo / Odtwórz / Anuluj / Usuń zaznaczen.)
 Ustawienie plików muzycznych zapisanych w lokalizacji Pamięć wewnętrzna jako muzyki odtwarzanej w tle Podkład muzyczny.

Aby umożliwić korzystanie z opcji Ustawienie podkładu muzycznego, należy się upewnić, że w pamięci Pamięć wewnętrzna zapisano co najmniej jeden plik MP3.

Bezpiecznie odłącz USB

•

Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB

Rozdział 13 MagicInfo Videowall S

Aby uruchomić program MagicInfo
 Videowall S, należy wybrać opcję
 MagicInfo Videowall S dla trybu Tryb
 odtwarzania w menu System.

Aby korzystać z programu **MagicInfo Videowall S**, konieczne jest wykupienie licencji. Aby pobrać oprogramowanie, należy odwiedzić witrynę firmy Samsung pod adresem http://www.samsunglfd.com. Aby nabyć licencję, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.

Formaty plików obsługiwane przez program Odtwarz. MagicInfo Videowall S

Przed użyciem programu Odtwarz. MagicInfo Videowall S należy zapoznać się z treścią poniższych informacji

Program MagicInfo Videowall S może konfigurować i sterować plikami multimedialnymi jedynie za pośrednictwem aplikacji VideoWall Console.

- Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi aplikacji VideoWall Console.
- Aby wyświetlić okno wyboru menu, należy nacisnąć przycisk RETURN na pilocie.

Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych kodeków zawiera strona 180.

Video	Dbraz	
• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.	Format zgodnych plików obrazów: Jpeg, bmp, png	
 Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie są obsługiwane. 	 Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15,360 × 8,640 Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego 	
 Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania. 	wyświetlenie.	
 Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze. 		
 Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem. 		
Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1		
• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.		
 Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6: Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek 		
Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.		
Obsługuje tylko Spec. BD MVC.		

Ograniczenia

• Odtworzyć można wyłącznie jeden plik wideo (Wideo) na klienta.

— Na ekranach ściany wideo można wyświetlać pliki z różną zawartością. Dwóch plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany wideo.







Dostępne

Dostępne

Niedostępne

MagicInfo Videowall S

$\begin{array}{l} \mathsf{MENUIII} \to \mathsf{Pomoc \ techn.} \to \mathsf{Tre\acute{s}\acute{c}} - \mathsf{str.} \ g\acute{o}\mathsf{wna} \to \mathsf{MagicInfo \ Videowall \ S} \\ \to \mathsf{ENTER} \ \textcircled{Pomoc \ techn.} \to \mathsf{RETURN} \ \textcircled{O} \end{array}$

- Aby uruchomić program MagicInfo Videowall S, należy wybrać opcję MagicInfo Videowall S dla trybu Tryb odtwarzania w menu System.
- Nacisnąć przycisk MagicInfo Lite/S na pilocie.

Ustawienia

Ustawienia		
Domyślna pamięć	Pamięć wewnętrzna	
Domyślna zawartość	Brak	
Układ treści	Pejzaż	
Port	51001	Zamknij
Bezpiecznie odłącz USB		
Resetuj		
		◆ → Wróć

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Domyślna pamięć

Określ lokalizację, w której materiały będą zapisywane (pobierane z serwera).

- Pamięć wewnętrzna: zapis materiałów w pamięci wewnętrznej produktu.
- Zewnętrzne: zapis materiałów w pamięci USB.

Domyślna zawartość

Określenie ustawień treści odtwarzanej domyślnie.

Układ treści

Zmiana orientacji ekranu na poziomą lub pionową.

• Pejzaż / Portret

- Jeśli dla opcji Układ treści wybrano ustawienie Portret, kodek wideo VP8 nie będzie obsługiwany.

Port

Wyświetlenie numeru portu serwera. Jako numer portu wpisać 51001.

• Jeżeli nie można połączyć się z serwerem przez port numer 51001, należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.

Bezpiecznie odłącz USB

Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB

Resetuj

Przywrócenie wszystkich wartości w menu Ustawienia do ustawień domyślnych aktywnych w momencie zakupu produktu.

Gdy zawartość jest odtwarzana

Informacja		
: A-LUBXGDSP-0100.18		
: Monitor		
:FF-FF-FF-FF-FF-FF		
: Połączono		
Anuluj		

- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

Nacisnąć przycisk **INFO** na pilocie.

- Wersja oprogramowania: pozwala na wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.
- Nazwa urz.: służy do wyświetlania nazwy urządzenia rozpoznawanej przez serwer.
- Identyfikator urządzenia: służy do wyświetlania oryginalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia.
- **USB**: służy do wyświetlania stanu połączenia urządzenia USB

Rozdział 14 Instrukcja rozwiązywania problemów

Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.

Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.

Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung

Testowanie produktu

Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu. Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.

- 1 Wyłącz komputer i monitor.
- 2 Odłącz kable od monitora.
- **3** Włączenie urządzenia.
- 4 Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.

Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości

Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat **Niewłaściwy tryb** (patrz cześć poświęcona obsługiwanym rozdzielczościom).

Sprawdź, co następuje.

Problem z instalacją (tryb PC)

Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.	Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane poprawnie.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla	Nie ma to związku z działaniem produktu.
HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne są puste paski.	Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
	Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.
	(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty graficznej lub komputera.)
Ustawienie <mark>PC</mark> wyświetla się w menu <mark>Źródło</mark> , gdy komputer nie jest podłączony.	Ustawienie <mark>PC</mark> zawsze wyświetla się w menu Źródło , niezależnie od tego, czy komputer jest podłączony czy nie.

Problem z ekranem

Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.	Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Na ekranie pojawia się komunikat <mark>Brak sygnału</mark> (patrz "Podłaczanie do komputera").	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
	Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.	Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i częstotliwość urządzenia.
	Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.	Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem

Problem z ekranem

Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest	Ustawić parametry Ziarnisty i Przecyzyjne .		
locinatury.	Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.		
	Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.		
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.	Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w zakresie zgodnym z urządzeniem. Nastepnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne, w oparciu o		
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.	Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu standardowego.		
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.	Ustawić parametry Jasność i Kontrast .		
Ustawienia kolorów się zmieniają.	Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Przestrzeń kolorów .		
Kolor biały nie jest do końca biały.	Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli .		
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.	Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.		
	Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.		
Produkt wyłącza się automatycznie.	Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wyłączone .		
	Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.		
	Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda sieciowego.		
	W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się automatycznie po upływie od 10 do 15 minut.		
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.	Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.		

Problem z ekranem

Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.	Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania filmów akcji.		
	Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu. Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.		
	Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz cyfrowych może zakłócać ich pracę.		
Nietypowa jasność i kolor.	Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i <mark>Ostrość</mark> .		
	Szczegółowe informacje na temat menu Obraz znajdują się na <u>stronie 99</u> .		
	Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Oszczędz. Energii.		
	Szczegółowe informacje na temat menu System znajdują się na <u>stronie 138</u> .		
	Przywróć domyślne ustawienia ekranu.		
	Szczegółowe informacje na temat menu Resetowanie obrazu znajdują się na <u>stronie 114</u> .		
Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.	Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu , zmień je na 16:9 .		
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub niebieskie).	Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE DRIVER IC monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.		
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje zatrzymanie obrazu.	Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.		
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.	Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach obrazu HD.		
	Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować wyświetlanie czarnych pasów u góry i na dole ekranu.		
	Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).		

Problem z dźwiękiem

Brak dźwięku.	Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
	Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.	Ustaw głośność dźwięku.
	Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.	Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.
	Przejdź do menu Dźwięk i zmień ustawienie Wybór głośników na Wewnętrzne.
	W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
	 Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego audio produktu.
	 Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego. (Na przykład jeżeli kabel HDMI jest podłączony do monitora, ustawienie dźwięku dekodera telewizji kablowej należy zmienić na HDMI).
	Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego przewodu audio.
	Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.
	Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
Z głośników słychać zakłócenia.	Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda wejściowego audio.
	Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
	Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.

Problem z dźwiękiem

Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.	W przypadku wybrania dla opcji Wybór głośników ustawienia Zewnętrzne przyciski głośności i wyciszania są nieaktywne. Dostosuj głośność głośników zewnętrznych.		
	Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.		
	Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza zewnętrznego (dekodera).		
Dźwięk monitora pozostaje taki sam mimo zmiany	Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.		
ustawienia Tryb dźwięku.	Zmiana ustawień dźwięku urządzenia źródłowego nie wpływa na ustawienia wbudowanych głośników produktu.		
Z głośników słychać echo.	Przyczyną efektu echa mogą być różne prędkości dekodowania między głośnikami produktu i głośnikami zewnętrznymi.		
	W takim przypadku dla opcji Wybór głośników wybierz ustawienie Zewnętrzne .		

Problem z pilotem

Pilot nie działa.	Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
	Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
	Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
	Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
	Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.

Problem z urządzeniem źródłowym

Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały	Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do	
dźwiękowe.	naprawy.	

Problemy z połączeniem Intel® WiDi

Nie można nawiązać połączenia WiDi.	Zaleca się ustawienie laptopa w odległości nie większej niż 3 m od produktu.		
	W środowisku, w którym działa wiele routerów, takim jak biuro, mogą pojawić się problemy z połączeniem lub wyświetlaniem obrazu. Ponieważ technologia WiDi zapewnia przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym, w przypadku zakłóceń elektrycznych może nastąpić spadek jakości sygnału.		
	Należy sprawdzić, czy w otoczeniu produktu mogą występować zakłócenia elektryczne i ustawić produkt w jak największej odległości od takich miejsc (sprzęt transmisyjny, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne).		
Po pierwszym uruchomieniu na liście Źródło nie pojawia się opcja WiDi.	Autoryzacja połączenia bezprzewodowego między zewnętrznym i wewnętrznym modułem WiFi zajmuje około 20 sekund. Należy chwilę zaczekać.		
	Jeżeli problem się utrzymuje, może być spowodowany przez wadliwe działanie modułu łączności bezprzewodowej lub nieprawidłowe poprowadzenie kabli między modułami.		
W regularnych odstępach czasu pojawiają się zakłócenia obrazu.	Działanie produktu może być zakłócane przez sygnały radiowe w otoczeniu. Nie należy umieszczać przedmiotów grożących wystąpieniem zakłóceń elektrycznych pomiędzy produktem a komputerem lub laptopem.		
	 Jeżeli produkt znajduje się zbyt blisko laptopa, funkcja WiDi może nie działać optymalnie. Zaleca się utrzymanie odpowiedniej odległości między urządzeniami. 		
	 Kuchenka mikrofalowa i odkurzacz mogą powodować zakłócenia elektryczne transmisji WiDi. Z tego względu nie należy korzystać jednocześnie z funkcji WiDi oraz tych urządzeń. 		
	 Sprzęt transmisyjny, kuchenka mikrofalowa i inne urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne mogą powodować obniżenie jakości obrazu. Należy ustawić produkt w jak największej odległości od nich. 		
Czy można przeprowadzić aktualizację sterownika oprogramowania w trybie WiDi?	Aktualizacja lub usunięcie sterownika oprogramowania łączności bezprzewodowej lub graficznego w trakcie bezprzewodowego połączenia produktu z laptopem za pomocą funkcji WiDi spowoduje odłączenie adaptera WiDi i awarię systemu.		
	Przed przystąpieniem do aktualizacji sterownika oprogramowania należy zakończyć połączenie WiDi.		
Jeżeli adapter jest odłączony, program nie emituje sygnału dźwiękowego.	Należy zamknąć program i ręcznie dostosować głośność w laptopie.		

Problemy z połączeniem Intel® WiDi

W przypadku zmiany ustawień bezprzewodowej sieci LAN podczas korzystania z funkcji WiDi mogą wystąpić przejściowe problemy z działaniem adaptera lub jego odłączenie.	Nie należy zmieniać ustawień bezprzewodowej sieci LAN w trybie WiDi. Zaleca się utrzymanie optymalnej odległości między urządzeniami.		
Jeżeli produkt znajduje się zbyt daleko od laptopa, jakość odtwarzania odpowiednio się pogarsza.			
Jak skorzystać z rozszerzonych funkcji wideo w trybie WiDi?	Jeżeli produkt obsługuje wideo w rozdzielczości 1080p HD, ale laptop nie, odtwarzanie obrazu w rozdzielczości 1080p HD w produkcie jest możliwe. Aby skorzystać z rozszerzonych funkcji wideo (1080p HD) w trybie WiDi, należy wykonać następujące czynności:		
	2 Za pomocą kombinacji klawiszy Windows + P na klawiaturze wybrać opcję Extend (Rozszerz).		
	Spowoduje to ustawienie trybu Extended Desktop (Pulpit rozszerzony).		
	2 W trybie pulpitu rozszerzonego zmienić rozdzielczość ekranu na 1920 × 1080.		
	3 Przenieść odtwarzacz wideo na ekran pulpitu rozszerzonego.		
	4 Przed włączeniem odtwarzania sygnału wideo ze źródła 1080p zmaksymalizować ekran odtwarzacza wideo.		
W trybie WiDi kursor porusza się powoli.	Ze względu na występujące w trybie WiDi opóźnienie przetwarzania sygnału, wynoszące 0,3 s, urządzenie może wolniej reagować na polecenia wprowadzane za pomocą klawiatury lub myszy. W sytuacjach wymagających krótszego czasu reakcji, na przykład podczas grania w gry komputerowe, należy korzystać raczej z połączenia przewodowego, takiego jak tryb PC/HDMI, niż z trybu WiDi.		
Jak zmienić rozmiar ekranu WiDi?	W trybie WiDi obsługiwany jest wyłącznie oryginalny rozmiar źródła wideo.		
Jak uzyskać sterownik oprogramowania WiDi?	Należy się skontaktować z producentem laptopa. Sterownik oprogramowania pobrany ze strony głównej firmy Intel ® może nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danych technicznych, najnowsze sterowniki oprogramowania i inne powiązane narzędzia, należy się skontaktować z producentem laptopa.		

Problemy z połączeniem Intel® WiDi

Zmiana rozdzielczości ekranu powoduje przejściowe	W przypadku zmiany rozdzielczości ekranu w trybie WiDi mogą wystąpić przejściowe zakłócenia	
zakłócenia obrazu.	obrazu.	
Nie można zmienić rozmiaru ekranu wideo w produkcie,	Menu zmiany rozmiaru w programie WiDi jest dostępne wyłącznie w przypadku osobnego	
gdy na laptopie uruchomiony jest program WiDi.	zewnętrznego adaptera WiDi. Produkt nie jest zgodny z takim adapterem.	
Nie można nawiązać połączenia mimo wyszukania dostępnych adapterów WiDi.	Inne połączenia bezprzewodowe mogą mieć duży wpływ na jakość połączenia WiDi. Z tego względu możliwe jest występowanie od czasu do czasu przerw w połączeniu. Należy spróbować ponownie po chwili.	
Niewyraźne znaki podczas odtwarzania wideo w standardzie Full HD (1920 × 1080).	Zmniejszona rozdzielczość obrazu wideo wynika z charakterystyki technologii WiDi. Aby zwiększyć ostrość, należy się skontaktować z producentem laptopa w celu uzyskania najnowszego sterownika oprogramowania.	

Inne problemy

Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.	Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Monitor jest przekrzywiony.	Zdemontować, a następnie ponownie zamontować produkt na podstawie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu wideo.	Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
	Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału audio i wideo.
	Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu produktu na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.	Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Menu PIP nie jest dostępne.	To menu włącza się i wyłącza zależnie od trybu wybranego w opcji Źródło.
	Szczegółowe informacje na temat menu PIP znajdują się na <u>stronie 140</u> .
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się komunikat Ustalona rozdziel nie jest obecnie obsług"	Komunikat " Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług. " wyświetla się w przypadku, gdy rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
	Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez wyświetlacz.

Inne problemy

Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać	Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych. Podłącz przewód audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.			
dźwięku.				
Funkcja <mark>Poziom czerni HDMI</mark> nie działa prawidłowo w przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.	Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).			
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.	Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może do tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie starszą wersję interfejsu HDMI.			
	W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz przewód audio wraz z kablem HDMI.			
	Niektóre komputerowe k nie przenoszą dźwięku. N	karty graficzne mogą nie rozpoznawać a W takim przypadku ręcznie wskaż wejście	utomatycznie sygnałów HDMI, które e audio.	
		Wejście audio	Tryb ekranu	
	PC	Auto	Ustawienia komputera	
	DVI PC	Audio In (wejścia stereo)	Ustawienia komputera	

Inne problemy

Czujnik podczerwieni nie działa.	Upewnij się, że kontrolka czujnika włącza się po naciśnięciu przycisku na pilocie.			
	 Jeśli kontrolka się nie włącza, wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą przełącznika z tyłu produktu. (Gdy ekran jest wyłączony, dioda LED zasilania świeci kolorem czerwonym). Jeśli kontrolka czujnika w dalszym ciągu nie włącza się po wyłączeniu i włączeniu produktu, mogło dojść do rozłączenia jednego z połączeń wewnątrz urządzenia. Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy. 			
	 Jeśli świecąca kontrolka czujnika nie miga czerwonym kolorem po naciśnięciu przycisku na pilocie, może to oznaczać uszkodzenie czujnika podczerwieni. Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy. 			
	 Jeśli po naciśnięciu przycisku na pilocie ekran się nie zmienia mimo migającej kontrolki, może to oznaczać uszkodzenie płyty głównej. Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy. 			
W trybie oszczędzania energii, po ustawieniu źródła sygnału DisplayPort, nie można zapisać ustawień monitora.	Przejdź do menu System → Ogólne i w obszarze Maks. oszcz. en. ustaw opcję Wyłączone . Można również ponownie skonfigurować ustawienia obrazu monitora. Upewnij się, że zestaw jest włączony.			
W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym źródłem sygnał <mark>u DisplayPort</mark> ekran BIOS i ekran uruchamiania się nie pojawią.	Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub ustawieniu źródła sygnału innego niż DisplayPort .			

Pytania & odpowiedzi

Pytanie	Odpowiedź		
Jak zmienić częstotliwość?	Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.		
	 Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia → Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora. 		
	 Windows ME/2000: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Ekran → Ustawienia → Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora. 		
	 Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora. 		
	 Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora. 		
	 Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić rozdzielczość w sekcji Ustawienia monitora. 		
Jak dostosować rozdzielczość?	 Windows XP: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia i zmień rozdzielczość. 		
	 Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania → Ekran → Ustawienia i zmień rozdzielczość. 		
	 Windows Vista: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość. 		
	 Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość. 		
	 Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość. 		

Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub kart graficznej.

Pytanie	Odpowiedź
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?	 Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
	 Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
	 Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
	 Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
	 Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.

Rozdział 15 Dane techniczne

1 _{Rozmiar}



Ogólne

Nazwa modelu		MD65C		
Panel Wymiary		Kategoria 65 (64,5 cali / 163 cm)		
	Obszar wyświetlania	1428,48 mm (poziomo) x 803,52 mm (pionowo)		
Wymiary (szer. x w	vys. x głęb.)	1467,4 x 848,0 x 56,2 mm		
Masa (bez podstav	wy)	27,4 kg		
VESA		400 mm × 400 mm		
Gama kolorów		10-bitowy(dithering), 1,07 mld		
Synchronizacja	Częstotliwość pozioma	30 ~81 kHz		
	Częstotliwość odświeżania pionowego	48 ~75 Hz		

² Obszar wyświetlania



³ Wymiary (szer. x wys. x głęb.)



głęb.



Nazwa modelu	ı	MD65C		
Rozdzielczość	Rozdzielczość optymalna	1920 x 1080 przy 60 Hz		
	Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 przy 60 Hz		
Maksymalna często pikseli	otliwość taktowania	148,5 MHz (analogowy, cyfrowy)		
Wyjście audio		10 W x 2		
Zasilanie Produ tyłu u		Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V. Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.		
USB		1 DOWN		
Złącza sygnałowe Sygnał wejściowy		Optional Tuner(ATV/DTV) - America/Korea Product Only Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI(MagicInfro), HDMI1, HDMI2, DP, Audio In, RJ45, RS232C In, USB1(Media Player), External Ambient Sensor		
	Sygnał wyjściowy	DP Out, Audio Out, RS232C Out, IR Out		
Środowisko pracy	Obsługa urządzenia	Temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Wilgotność : 10~80%, bez kondensacji		
	Przechowywanie	Temperatura: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Wilgotność : 5~95%, bez kondensacji		

Standard Plug & Play

Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora.

Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.

W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.

— Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy A.

[Zalecenie]-Wyłącznie w UE



- Niniejszym, firma Samsung Electronics zaświadcza, że ,ten Monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi odpowiadającymi zapisami Dyrektywy 1999/5/EC.
- Oficjalną Deklarację Zgodności można przeczytać na stronie http://www.samsung.com. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie > Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę produktu.
- Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.

Oszczędzanie energii

Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez określony czas. W trybie oszczędzania energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. Tryb oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję.

Oszczędzanie energii	Tryb standardowy			Tryb oszczędzania 	Wyłączone	Wyłączone zasilanie
	Znamionowe	typowe	Maks	energii	zasilanie	(Zasilanie)
Wskaźnik zasilania	Wył.			Miga	Włączona	Wył.
Zużycie energii	230 W	225 W	253 W	0,5 W	0,5 W	0 W

Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi na zmianę ustawień.

Synchronizacja SOG (Sync On Green) nie jest obsługiwana.

Aby ograniczyć zużycie energii do 0, wyłącz przycisk znajdujący się z tyłu urządzenia lub odłącz zasilanie. Odłącz przewód zasilania, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (podczas urlopu itp.).

Zaprogramowane tryby synchronizacji

- Częstotliwość pozioma
 Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy.
 Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej.
 Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.
- Częstotliwość odświeżania pionowego Aby wygenerować obraz widoczny dla ludzkiego oka, produkt wyświetla ten sam obraz wiele razy na sekundę (w sposób podobny do działania migającej lampy jarzeniowej). Ilość wyświetleń pojedynczego obrazu na sekundę to częstotliwość pionowa lub inaczej częstotliwość odświeżania. Częstotliwość pionową mierzy się w Hz.

W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.

Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz, przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.

Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość odświeżania pionowego (Hz)	Częstotliwość taktowania pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość odświeżania pionowego (Hz)	Częstotliwość taktowania pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA,1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA,1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA,1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA,1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
Rozdział 16 Dodatek

Kontakt do SAMSUNG

- Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

NORTH AMERICA

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800 - SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	http://www.samsung.com/cl

LATIN AMERICA

COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
	Bogotá: 6001272	
	0.000.507.72/7	
COSTARICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)
		http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	98005420001	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08 (Only from landline)	http://www.samsung.com
	336-8686 (From HHP & landline)	

LATIN AMERICA

PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	40543733	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com
	(+30) 210 6897691 from mobile and land line	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee

EUROPE

FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com
	0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	http://www.samsung.com
	(+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) *	http://www.samsung.com/pl
	lub +48 22 607-93-33 **	
	* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)	
	** (koszt połączenia według taryfy operatora)	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	http://www.samsung.com

EUROPE

ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)	http://www.samsung.com
	TOLL FREE No.	
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com

CIS

RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC

PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel	
	1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
	0266-026-066	
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
	02-689-3232	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MENA

BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English)
		http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com/Levant (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com

MENA

OMAN	800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English)
		http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English)
		http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA

ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com

AFRICA

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez klienta)

W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.

Okoliczności inne niż defekt produktu

Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.

- Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności demontażu produktu.
- Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
- Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji zakupionego produktu.
- Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
- Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
- Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
- Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
- Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych przedmiotów.
- Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie zakupów domowych albo przez Internet.

Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta

Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej naprawy.

Uszkodzenie produktu w wyniku:

- Uderzenia lub upadku;
- Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych oddzielnie;
- Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
- Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
- Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek elektrycznych;
- Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem "Uwaga" w Instrukcji obsługi.

Pozostałe okoliczności

- Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi itd.)
- Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
- W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.

WEEE

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Optymalna jakość obrazu i zapobieganie wypalaniu powidoków

Optymalna jakość obrazu

- Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, przejdź do Panelu sterowania na swoim komputerze i dostosuj rozdzielczość ekranu oraz częstotliwość odświeżania zgodnie z poniższym opisem. Jakość obrazu ekranów TFT-LCD może się pogorszyć, jeśli nie zostanie wybrana optymalna rozdzielczość.
 - Rozdzielczość: 1920 × 1080
 - Częstotliwość pionowa (częstotliwość odświeżania): 48 ~75 Hz
 Częstotliwość odświeżania obrazu: określa liczbę odświeżeń obrazu w czasie sekundy.
- Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
 - Liczba subpikseli według typu panelu: 6,220,800
- Uruchomić funkcję Autodopasowanie, aby poprawić jakość obrazu. Jeśli nawet po wykonaniu autodopasowania nadal obecne będą szumy, należy skorzystać z funkcji regulacji Ziarnisty lub Przecyzyjne.
- Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
 - Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii lub dynamiczny wygaszacz ekranu.
- W przeciwieństwie do monitorów CDT, monitory TFT-LCD (z uwagi na rodzaj panelu) mogą mieć ustawioną tylko jedną rozdzielczość zapewniającą optymalną jakość obrazu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zalecane jest wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla danego monitora.

Zapobieganie wypalaniu powidoków



Co to jest wypalenie powidoku?

Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu LCD. Normalna praca oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel LCD wyświetla ten sam obraz przez dłuższy czas (ponad 12 godzin), może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu ciekłokrystalicznego.

Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica napięcia musi zostać zmniejszona.

Do wypalenia powidoku nie powinno dojść, gdy panel LCD działa w odpowiednich warunkach.

Zapobieganie wypalaniu powidoków

- Najlepszym sposobem na ochronę produktu przed wypaleniem powidoku jest wyłączenie zasilania lub ustawienie wygaszacza ekranu na komputerze lub w systemie. Należy pamiętać, że usługi gwarancyjne mogą być ograniczone zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Wyłączanie zasilania, wygaszacz ekranu i tryb oszczędzania energii
 - Po używaniu urządzenia przez 20 godzin wyłącz je na 4 godziny.
 - Po używaniu urządzenia przez 12 godzin wyłącz je na 2 godziny.
 - Przejść do opcji Właściwości ekranu > Zasilanie na komputerze i ustawić zasilanie produktu jako wyłączone.
 - Zaleca się korzystanie z wygaszacza ekranu.
 Najlepiej używać wygaszacza w jednym kolorze lub z ruchomym obrazem.
- Regularna zmiana koloru
 - Należy używać dwóch kolorów

Zmieniać jeden kolor na drugi co 30 minut, zgodnie z powyższą ilustracją.



- Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.
- Unikaj koloru szarego, ponieważ może się on przyczynić do wypalenia powidoku.
- Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
- Jasność: określa stopień luminancji koloru, zależny od ilości emitowanego światła.



- Regularna zmiana koloru czcionki
 - Należy używać jasnych kolorów o podobnym poziomie jasności. Interwał: Zmieniać kolory czcionki i tła co 30 minut

FLIGHT : TIME	FLIGHT : TIME	FLIGHT : TIME	FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30	OZ348 : 20:30	OZ348 : 20:30	OZ348 : 20:30

- Przenoś i zmieniaj tekst co 30 minut zgodnie z poniższą ilustracją.



Regularnie wyświetlaj ruchomy obraz i logo.
 Interwał: Wyświetlaj ruchomy obraz i logo przez 60 sekund po 4 godzinach używania urządzenia.

Licencja



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.

Dolby oraz symbol przedstawiający dwie litery D to znaki towarowe firmy Dolby Laboratories.



DivX Certified ${\rm I\!R}$ to play DivX ${\rm I\!R}$ video up to HD 1080p, including premium content.

 ${\rm Div}X{\ensuremath{\mathbb R}}$, ${\rm Div}X$ Certified $\ensuremath{\mathbb R}$ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Informacja o licencji Open Source

W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

Terminologia

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Każda z powyższych częstotliwości skanowania odnosi się do liczby efektywnych linii skanowania, która określa rozdzielczość ekranu. Częstotliwość skanowania może być podawana jako i (naprzemienna) lub p (progresywna), w zależności od metody skanowania.

- Skanowanie

Skanowanie to proces progresywnego przesyłania pikseli, które tworzą obraz. Większa liczba pikseli oznacza wyraźniejszy, żywszy obraz.

- Progresywne

Podczas skanowania progresywnego wszystkie linie pikseli są skanowane po kolei (w sposób progresywny) na ekranie.

- Naprzemienne

Podczas skanowania z przeplotem linie pikseli skanowane są naprzemiennie co druga z góry do dołu, następnie skanowane są pozostałe linie (te, które nie zostały zeskanowane wcześniej).

Tryby bez przeplotu i z

przeplotem____ Tryb bez przeplotu (skan progresywny) stopniowo wyświetla linię poziomą z góry na dół ekranu. Tryb z przeplotem (naprzemienny) wyświetla najpierw linie nieparzyste, potem parzyste. Tryb bez przeplotu jest najczęściej wykorzystywany w monitorach, ponieważ gwarantuje dużą wyrazistość obrazu. Trybu z przeplotem używa się głównie w telewizorach.

Odległość plamek____ Ekran składa się z czerwonych, zielonych i niebieskich plamek. Im krótszy odstęp między plamkami, tym wyższa rozdzielczość. Odległość plamek matrycy oznacza najmniejszą odległość między plamkami w tym samym kolorze. Odległość tę mierzy się w milimetrach.

Częstotliwość odświeżania

pionowego____ Produkt wyświetla pojedynczy obraz wielokrotnie w ciągu sekundy (w sposób podobny do działania migającej lampy jarzeniowej), aby wygenerować obraz widoczny dla ludzkiego oka. Ilość wyświetleń pojedynczego obrazu na sekundę to częstotliwość pionowa lub inaczej częstotliwość pionowa lub inaczej częstotliwość odświeżania. Częstotliwość pionową mierzy się w Hz. Na przykład 60 Hz oznacza, że ten sam obraz jest wyświetlany 60 razy na sekundę.

Częstotliwość odświeżania

poziomego____ Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.

Źródło____Źródło sygnału to podłączone do urządzenia źródłowe urządzenie wideo, takie jak kamera wideo, odtwarzacz wideo lub DVD.

Gniazda komponentowe (zielone, niebieskie i czerwone) ____ Gniazda komponentowe, które identyfikują, przesyłają i odbierają sygnały kontrastu, zapewniają wyższą jakość obrazu niż jakiekolwiek inne metody uzyskiwania połączenia wideo.

Plug & Play____ Funkcja Plug & Play umożliwia automatyczną wymianę informacji między monitorem a komputerem w celu stworzenia optymalnego środowiska wyświetlania. Do wykonania funkcji Plug & Play produkt wykorzystuje międzynarodowy standard VESA DDC.

Rozdzielczość ____ Rozdzielczość to liczba poziomych plamek (pikseli) oraz pionowych plamek (pikseli), które tworzą ekran. Wskazuje ona na szczegółowość wyświetlanego obrazu. Wyższa rozdzielczość oznacza, że na ekranie wyświetlana jest większa ilość danych, co jest przydatne w przypadku wykonywania kilku zadań równocześnie. Na przykład rozdzielczość 1920 x 1080 oznacza 1920 pikseli poziomych (rozdzielczość pozioma) oraz 1080 pikseli pionowych (rozdzielczość pienowa).

DVD (Digital Versatile Disc) Płyta DVD oznacza dysk pamięci masowej o rozmiarze płyty CD, na której można przechowywać dane multimedialne (audio, wideo, gry) przy użyciu technologii kompresji wideo MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) Jest to interfejs, który można podłączyć do cyfrowego źródła audio, a także do źródła wideo w jakości HD za pomocą kabla, bez kompresji.

Multiple Display Control (MDC)____

MDC (Multiple Display Control) to program umożliwiający sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera. Komunikacja między komputerem i monitorem odbywa się za pomocą kabli RS232C (szeregowego przesyłu danych) oraz RJ45 (LAN).