

TRUTOUCH *VN Series* Interactive Display

Instrukcja obsługi Wersja 1.0

newline

Spis treści

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	iv
Informacje dotyczące tego dokumentu	1
1 Przegląd	2
1.1 Wprowadzenie	2
1.2 Elementy urządzenia	
1.3 Gniazda	5
1.4 Pilot zdalnego sterowania	
1.5 Temperatura podczas pracy	
2 Instrukcja instalacji	
2.1 Środki ostrożności	
2.2 Środki ostrożności dotyczące montażu	
2.3 Montaż	
2.4 Podłączanie wewnętrznego komputera PC (opcjonalne)	
2.5 Instalacja aplikacji Newline Assistant	
3 Rozpoczęcie pracy	
3.1 Włączanie zasilania	
3.2 Wyłączanie zasilania	
3.3 Kalibracja	
4 Obsługa monitora interaktywnego	23
4.1 Ekran początkowy	
4.2 Strona główna	
4.3 Ustawienia systemu	
4.3.1 Ustawienia sieciowe	
4.3.2 Language and Input Method	
4.3.3 Storage	
4.3.4 Apps	
4.3.5 Ustawienia daty i godziny	
4.3.6 Ustawienia załączania/wyłączania	
4.3.7 Ustawienia paska narzędzi	
4.3.8 Ustawienia wejść/wyjść	

newline

4.3.9 Ustawienia logo i tapety	
4.3.10 Smart Eye Protection	
4.3.11 Newline Extension	41
4.3.12 Informacje	
4.4 Windows	
4.5 Połączenie	
4.6 Tablica	
4.6.1 Tryb tablicy	
4.6.2 Funkcje tablicy	
4.6.3 Operacje na stronie	
4.7 Dodaj skrót	
4.7.1 Dodaj skróty do strony głównej	
4.7.2 Dodawanie programów z menu Szybki start Windows do systemu wbudowanego	
4.8 Gadget	
4.9 Zarządzanie plikami	
4.9.1 Strona przeglądarki plików	
4.9.2 Podgląd plików	
4.9.3 Filtrowanie plików	61
4.9.4 Wyszukiwanie plików	
4.9.5 Operacje na plikach	
4.10 Zakończenie spotkania	
4.10.1 Ręczne zakończenie spotkania	
4.10.2 Automatyczne zakończenie spotkania	
5 Podręczne menu ustawień	67
6 Sterowanie poprzez port szeregowy	69
7 Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów	74
8 Dane techniczne	77
9 Więcej informacji	80

Witaj w świecie TRUTOUCH.

Dziękujemy za wybór monitora interaktywnego TRUTOUCH z serii VN. Zalecamy zapoznanie się z treścią instrukcji, aby w pełni wykorzystać możliwości monitora.

To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być w stanie odbierać doprowadzane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować nieprawidłowe działanie.

UWAGA 1: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod względem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych z rozdziałem 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie ma wiele zastosowań, może emitować energię częstotliwości radiowych i, jeśli nie jest instalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie istnieje jednak gwarancja, że podobne zakłócenia nie będą występowały w przypadku poszczególnych instalacji. W razie powodowania przez sprzęt zakłóceń w odbiorze stacji radiowych i telewizyjnych – co można ustalić podczas operacji włączania i wyłączania sprzętu – użytkownik powinien dokonać próby wyeliminowania zakłóceń dokonując jedną lub kilka spośród niżej wymienionych czynności:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego znajdującego się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym serwisantem sprzętu RTV.

UWAGA 2: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami. Zużyty sprzęt elektroniczny należy oddawać do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zapoznanie się z poniższymi zalecaniami przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Nieprawidłowa obsługa urządzenia grozi poważnymi obrażeniami ciała lub szkodami materialnymi. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.

	W przypadku poważnych awarii należy natychmiast odlączyć urządzenie od zasilania.					
8=0-	Poważne awarie obejmują następujące sytuacje:					
	• Z urządzenia wydostaje się dym, nietypowy zapach lub dźwięk.					
	 Brak obrazu lub dźwięku albo nieprawidłowy wygląd obrazu. 					
	Po wystąpieniu dowolnej z ww. sytuacji należy przerwać korzystanie z urządzenia. Natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z wykwalifikowaną osobą w celu rozwiązywania problemów.					
\bigcirc	Nie wolno wlewać płynów do urządzenia, ani dopuszczać do zetknięcia elementów metalowych ani żadnych przedmiotów palnych z urządzeniem.					
U	 W razie przedostania się płynu lub przedmiotu metalowego do wnętrza urządzenia, należy wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisantem w celu uzyskania porady. 					
	• Należy zwrócić uwagę na zachowanie dzieci znajdujących się w pobliżu urządzenia.					
	Postawić urządzenie na stabilnej powierzchni.					
	Przykłady niestabilnej powierzchni obejmują, m.in. pochyłe, chybotliwe podstawy, blat biurka lub podkładki, które mogłyby spowodować przewrócenie i uszkodzenie urządzenia.					
	Nie zdejmować samowolnie osłony ani nie wymieniać podzespołów urządzenia.					
\mathbb{V}	Wewnątrz znajdują się podzespoły pod wysokim napięciem. Po zdjęciu osłony użytkownikowi zagraża wysokie napięcie, porażenie prądem elektrycznym itp. niebezpieczeństwa.					
	W razie potrzeby przeprowadzenia kontroli, regulacji lub utrzymania należy skontaktować się z miejscowym dystrybutorem.					
	Stosować odpowiedni zasilacz.					
U	 Aby zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem, nie używać żadnych kabli innych niż dostarczone z produktem. 					
	 Korzystać z gniazda trzyżyłowego z odpowiednim uziemieniem. 					
	 Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego w razie dłuższego nieużywania urządzenia. 					
	Regularnie usuwać kurz i zanieczyszczenia z wtyczki przewodu zasilającego.					
	 Czyszczenie urządzenia podłączonego do zasilania grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. 					
	 Przed rozpoczęciem czyszczenia suchą ściereczką wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. 					
	Parametry prądu w tylnym gnieździe to 5 V/2 A (maksymalnie). Kabel zasilający/zasilacz dobrać do potrzeb zastosowania klienta. Do tego gniazda można podłaczyć minikomputer Newline X10D.					

	Nie należy podłączać do niego żadnych innych urządzeń o innych wymaganiach zasilania. Grozi to uszkodzeniem urządzenia lub pożarem.				
	Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.				
S	 Nie wolno stawiać na urządzeniu przedmiotów, takich jak pojemniki z płynami, jak np. wazony, kosmetyki lub leki w płynie. 				
	• Rozlanie wody lub płynu na urządzenie grozi zwarciem, co z kolei może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.				
	• Nie chodzić po urządzeniu ani nie wieszać na nim żadnych przedmiotów.				
	Nie należy instalować urządzenia w niewłaściwym miejscu.				
(a)	• Są to m.in. miejsca wilgotne, jak np. łazienki, umywalnie, okna lub miejsca na zewnątrz pomieszczeń narażone na deszcz, śnieg itp. trudne warunki pogodowe. Unikać instalacji w miejscach występowania gorących oparów. Ekstremalne warunki otoczenia mogą powodować usterki produktu lub porażenie prądem.				
	• Nie wolno stawiać nieosłoniętych źródeł ognia, jak np. zapalona świeczka, na urządzeniu.				
	Wyjmować wtyczkę przewodu zasilającego podczas burzy.				
14	• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie dotykać urządzenia podczas burzy z piorunami.				
	• Urządzenia dostarczające napięcie na poziomie zagrażającym obrażeniami osób należy montować lub stawiać w miejscach niedostępnych dla dzieci.				
	Nie dotykać kabla zasilającego mokrymi rękami.				

Δ	Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym panuje wysoka temperatura.				
	 Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, bojler, kuchenka lub inne urządzenia grzewcze. 				
	• Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ grozi to nagrzaniem go do wysokiej temperatury i usterki.				
	Transport:				
U	• W celu transportu lub przeprowadzenia prac utrzymania należy zapakować urządzenie w karton i materiały wypełniające, w którym dostarczono produkt.				
	 Transportować produkt pionowo. Wyświetlacz lub inne elementy tego typu łatwo ulegają uszkodzeniu w razie nieprawidłowego transportowania. 				
	• Przed przenoszeniem komputera należy odłączyć od niego wszystkie urządzenia zewnętrzne, a także odłączyć go od mocowania. Przenosić produkt ostrożnie, aby zapobiec uderzeniom lub zgnieceniu, zwłaszcza wyświetlacza, którego uszkodzenie grozi obrażeniami osób.				



Trzymać urządzenie z dala od odbiorników radiowych.

Urządzenie spełnia wymagania międzynarodowej normy EMI określającej sposoby zapobiegania generowaniu zakłóceń radiowych. Nie oznacza to jednak całkowitego braku zakłóceń, które mogą pojawiać się i powodować szum w radiu.

W razie pojawienia się zakłóceń radiowych należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Ustawić antenę radiową w inną stronę, tak aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez monitor.
- Umieścić odbiornik radiowy z dala od urządzenia.

Informacje dotyczące tego dokumentu

W niniejszym dokumencie opisano instrukcje, uwagi i funkcje urządzenia.

W treści instrukcji zastosowano symbole do oznaczenia czynności wymagających szczególnej uwagi. Są to:

	Dodatkowe informacje uzupełniające główny tekst opisujący operację.
©= TIP	Wskazówki dotyczące obsługi.
	Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, może spowodować utratę danych, uszkodzenie urządzenia lub pogorszenie jego działania, lub nieprzewidziane rezultaty.
	Oznacza zagrożenie, z którym wiąże się ryzyko, które może doprowadzić do śmierci lub obrażeń ciała.

1 Przegląd

1.1 Wprowadzenie

Interaktywny wyświetlacz dotykowy wykorzystuje zaawansowaną technologię dotykową i budowę All in One, co oznacza integrację funkcji obrazu, dźwięku, dotyku, pisania i prezentacji multimedialnych w jednej obudowie. Dzięki temu monitor nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń, instalacji ani okablowania, a także nie wymaga specjalnych procedur przy rozpoczęciu eksploatacji ani specjalistycznej konserwacji.

Funkcje wbudowanego systemu operacyjnego urządzenia zostały dostosowane do użytku jako asystent prezentacji informacji podczas spotkań. Monitor interaktywny spełnia wymagania spotkań różnego rodzaju, m.in. dzięki możliwości dodawania komentarzy do dokumentów lokalnych w wygodny sposób, obsłudze zdalnych zebrań z przesyłaniem obrazu i dźwięku, funkcji zarządzania plikami lokalnymi, a także oferuje poprawę jakości spotkań i efektywności pracy.

- Dzięki integracji wielu funkcji praca z monitorem jest prosta, ponieważ nie wymaga skomplikowanej konfiguracji sprzętu ani oprogramowania.
- Ekran LED z rozdzielczością 4K HD wykorzystuje technologię pełnej laminacji oraz charakteryzuje się dużą przestrzenią barw podświetlenia, co oznacza całkowitą eliminację załamania światła i problemów z powstawaniem cieni na obrazie; cały wyświetlacz ma elegancki, prosty wygląd, jest lekki i cienki.
- Na monitorze można pisać w sposób naturalny, a obsługę funkcji pisania można przełączać pomiędzy systemem Windows a wbudowanym systemem urządzenia. Możliwość pisania jak na papierze przekłada się na lepszą jakość spotkań.

1.2 Elementy urządzenia

Widok z przodu



Widok z tyłu

TT-8618VN/ TT-7518VN:



TT-6518VN:



1	Głośnik	6	Osłona półki na pisak/gąbkę
2	Przyciski z przodu	7	Włącznik zasilania
3	Gniazda z przodu	8	Wtyczka zasilacza
4	Osłona przycisków	9	Port OPS
5	Półka na pisak/gąbkę	10	Gniazda z tyłu obudowy

1.3 Gniazda

Gniazda z przodu



W zależności od źródła danych gniazda USB 2.0 z przodu i USB 3.0/USB 2.0 z tyłu są wykorzystywane zamiennie. Jeśli monitor odczytuje dane z urządzenia zewnętrznego podłączonego do jednego gniazda, to należy pamiętać o przełączeniu źródła sygnału po zakończeniu odczytu. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia danych lub urządzenia.



Gniazda z tyłu obudowy



Parametry prądu w tylnym gnieździe to 5 V/2 A (maksymalnie). Kabel zasilający/zasilacz dobrać do potrzeb zastosowania klienta. Do tego gniazda można podłączyć minikomputer Newline X10D. Nie należy podłączać do niego żadnych innych urządzeń o innych wymaganiach zasilania. Grozi to uszkodzeniem urządzenia lub pożarem.





Zalecamy podłączanie minikomputera X10D do gniazda HDMI 2 z tyłu.

Przyciski z przodu



Przyciski	Operacje	Funkcje	
Zasilanie	Krótkie naciśnięcie	Zasilanie wł./wył.	
		Znaczenie wskaźników LED:	
		 Świeci na czerwono: tryb wyłączania 	
		• Świeci na zielono: tryb pracy	
Strona główna	Krótkie naciśnięcie	Przejście do ekranu głównego	
Złącze	Krótkie naciśnięcie	Powrót do ostatniego menu/wyjście	
Menu	Krótkie naciśnięcie	Otwieranie menu	
VOL-	Krótkie naciśnięcie	Zmniejszenie głośności dźwięku	
	Długie naciśnięcie przez ponad sekundę	Zmniejszenie głośności w sposób ciągły	
VOL+	Krótkie naciśnięcie	Zwiększenie głośności	
	Dhugie naciśnięcie przez ponad sekundę	Zwiększanie głośności w sposób ciągły	

1.4 Pilot zdalnego sterowania

Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z pilota zdalnego sterowania, aby uniknąć ewentualnych usterek:

- Nie upuszczać, nie uszkadzać pilota.
- Nie wolno rozlewać wody ani innych płynów na pilota.

- Nie kłaść pilota na mokrych przedmiotach.
- Nie zostawiać pilota w miejscach narażonych bezpośrednio na promienie słoneczne ani w pobliżu źródeł ciepła.



Przyciski	Funkcje
С С	Włączenie/wyłączenie zasilania
PC	Przełączenie źródła na wbudowany komputer
≼ ×	Wyciszanie/włączanie dźwięku
*	"Zamrożenie" obrazu na ekranie, ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie funkcji stopklatki.
\diamond	W górę/w dół/lewo/prawo

Przyciski	Funkcje
ок	Potwierdzenie/OK
*	Powrót do poprzedniego menu/wyjście
A	 Krótkie naciśnięcie: Przejście do ekranu początkowego Długie naciśnięcie: Wyświetlanie aktualnie uruchomionych aplikacji
Ēò	Wykonanie zrzutu ekranu
• D	Zmniejszenie głośności dźwięku
4))	Zwiększenie głośności
~	Otwieranie menu ustawień systemowych
-	Strona w górę
	Strona w dół
Ð,	Włącz powiększenie
Q	Wyłącz powiększenie
Front	Przełączanie źródła sygnału na gniazdo HDMI z przodu
Rear 1	Przełączanie źródła sygnału na gniazdo HDMI 1 z tyłu
Rear 2	Przełączanie źródła sygnału na gniazdo HDMI 2 z tyłu
Rear 3	Przełączanie źródła sygnału na gniazdo HDMI 3 z tyłu
0	Przełączanie trybu podświetlenia wyświetlacza (Auto, Standard lub EnergyStar)
DP	Przełączanie źródła na DisplayPort
Menu	Otwieranie menu Display (obraz) lub External Source (źródło zewnętrzne)

1.5 Temperatura podczas pracy

W niektórych, szczególnych warunkach instalacji lub środowiskach pracy wentylacja ekranu i sprawność rozpraszania ciepła jest niska. Dlatego wewnętrzna temperatura monitora może wzrosnąć. Po wykryciu przez wewnętrzny czujnik temperatury przekroczenia limitu system przejdzie na tryb czuwania, aby uniknąć trwałego uszkodzenia elementów urządzenia na skutek wysokiej temperatury. Sprawdź urządzenie i otoczenie, a następnie włącz zasilanie ponownie.

2 Instrukcja instalacji

2.1 Środki ostrożności

Wybór środowiska instalacji



Orientacja monitora



Wieszać w poziomie

Monitor nie jest przeznaczony do montażu w pionie

Nie kłaść monitora na płasko

2.2 Środki ostrożności dotyczące montażu

Obciążenie ze strony monitora

Ciężar urządzenia: 39,5 kg (TT-6518VN), 50 kg (TT-7518VN), 62.5 kg (TT-8618VN)

- Przy korzystaniu z *podstawy*, należy upewnić się, że ciężar urządzenia nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego obciążenia *podstawy*.
- W przypadku montażu ze ściennym uchwytem montażowym należy dopilnować, aby ściana była odpowiednia do przyjęcia połączonej masy urządzenia z uchwytem. Zalecamy wieszanie monitora na ścianie wzmocnionej, charakteryzującej się nośnością 4-krotnie przewyższającą masę urządzenia. Przed zamontowaniem urządzenia na ścianie należy skonsultować się z monterem.

Infor

Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek problemy spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, np. w przypadku problemów z urządzeniem wynikających z korzystania z podstawy lub uchwytu do montażu ściennego innego producenta.

 Nie wolno montować urządzenia w miejscu, w którym mogłoby zostać uderzone drzwiami.

Wentylacja

Użytkownik musi zapewnić odpowiednią wentylację i/lub klimatyzację. Zalecamy zachowanie określonej odległości od ścian lub paneli po bokach urządzenia. Wymagane odległości w celu zachowania prawidłowej wentylacji pokazano na rysunku.



2.3 Montaż

Rozstaw 4 otworów montażowych na tylnej ścianie monitorów jest zgodny z normą VESA MIS-F (TT-8618VN lub TT-7518VN: 800 x 400 mm; TT-6518VN: 600 x 400 mm). Do podłączenia monitora do uchwytu należy wykorzystać śruby metryczne M8 o długości od 10 do 15 mm. Wymiary otworów montażowych na tylnej ścianie urządzenia pokazano na ilustracji.

Skonsultuj się profesjonalnym monterem w celu uzyskania informacji na temat montażu monitora.

TT-8618VN/ TT-7518VN:



TT-6518VN:



2.4 Podłączanie wewnętrznego komputera PC (opcjonalne)



Wewnętrzny komputer PC nie obsługuje podłączania na gorąco. Oznacza to, że do odłączenia lub podłączenia komputera monitor musi być wyłączony. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia monitora lub komputera. Komputer wewnętrzny nie jest skonfigurowany. Komputer kupuje się osobno. Aby zainstalować wewnętrzny komputer, należy wykonać następujące czynności:

Komputer wewnętrzny kupuje się osobno. Aby zainstalować wewnętrzny komputer, należy wykonać następujące czynności:

Step 1 Wykręcić ręcznie śruby M3 i zdjąć osłonę gniazda wewnętrznego komputera.



Step 2 Włożyć moduł komputera podłączając go do gniazda z tyłu monitora, rozpoczynając od prawej strony, a następnie wkładając z lewej strony.



Step 3 Przymocować komputer do monitora śrubami M3.



Step 4 Sprawdzić prawidłowość podłączenia i montażu przed włączeniem zasilania.



2.5 Instalacja aplikacji Newline Assistant

Wprowadzenie

Newline Assistant to narzędzie służące do współpracy pomiędzy systemem wbudowanym a wewnętrznym komputerem (OPS). Umożliwia dodawanie oprogramowania dla systemu Windows w systemie wbudowanym, jak również ochronę danych na nośnikach USB/danych z kamery podczas przełączania pomiędzy źródłami.

Dlatego zalecamy zainstalowanie aplikacji Newline Asystent po podłączeniu wewnętrznego komputera PC.

Instalacja

- Step 1 Podłączyć wewnętrzny komputer w prawidłowy sposób.
- **Step 2** Na stronie **Home** (głównej) kliknąć **Windows** (system Windows). Spowoduje to przełączenie źródła sygnału na system Windows komputera wewnętrznego.
- **Step 3** Przejdź na stronę internetową www.newline-interactive.com i wybierz **Products** > **Software**, aby pobrać pakiet instalacyjny Newline Assistant.
- **Step 4** Zainstaluj aplikację Newline Assistant zgodnie z instrukcjami na ekranie.

3 Rozpoczęcie pracy

3.1 Włączanie zasilania

- Step 1 Prawidłowo podłącz zasilacz do gniazdka zasilania i włóż wtyczkę zasilacza do gniazda z boku urządzenia. Moc zasilania wynosi od 100 V do 240 V, z częstotliwością 50 Hz/60 Hz ± 5%. Źródło zasilania musi być uziemione.

Gniazdko zasilania powinno znajdować się w pobliżu monitora i być łatwo dostępne.

Step 2 Przestaw przełącznik zasilania z boku monitora na "On".

TT-8618VN/TT-7518VN:



TT-6518VN:



3.2 Wyłączanie zasilania

Step 1 Monitor należy wyłączyć w następujących sytuacjach:

- Jeśli tablica jest pusta lub monitor działający w innym trybie nie zawiera żadnych danych, należy nacisnąć przycisk zasilania 💹 na panelu przednim lub przycisk zasilania 🧶 na pilocie, aby wyłączyć monitor. Przejść do Step 3.
- Jeśli na tablicy są dane lub monitor działający w innym trybie zawiera ważne informacje, należy zapisać dokumentację ze spotkania przed wyłączeniem urządzenia. Bez zapisania danych po zakończeniu spotkania i wyłączeniu zasilania, informacje zostaną utracone.

Nacisnąć przycisk zasilania 💹 na przednim panelu lub 🧶 na pilocie. Na monitorze zostanie wyświetlony ekran Save meeting discussion (Zapisz przebieg spotkania) pokazany poniżej.

Newline	E Save meeting discussion				0000
03:2	Select file Al	Ru		Medine.	
	C ASSYNOTESSES IN	C anitarioneeaa an		Hereites.	
	Save to		-	Laterary.	
0	SONY, SY USB U		5) Item	X Distriction	۲
Windows	Connection Discussio	n Gadget	File Viewer	ter and ter an	00:37

Step 2 Nacisnąć ponownie przycisk 💹 na przednim panelu lub przycisk zasilania 🥝 na pilocie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Warning (ostrzeżenie) pokazane poniżej.

Newline	E Save meeting discussi	on			0000
03:2	Select file All		-		
			Seeler.	Bewline	
	#30170707055828	A Warning		_	
2	.tewline .	Ending the meeting will p Ensure you save your info	ermanently delete all screenshots. Irmation prior to ending your meeting.	Mealing	
	-	Confirm	Cancel	-	
	Save to			tast to evening	
O	SONY, AX USB	(<u>6</u>)(<u>6</u>) use use	CC_ Share	X Indenseting	60
Windows	Connection D	iscussion Gadge	6 File Viewer	5	00:37

- Step 3 W oknie dialogowym Warning kliknąć Cancel (Anuluj). W razie potrzeby w tym momencie można zapisać pliki. Po zapisaniu plików należy powrócić do Step 2. Kliknąć Confirm (Potwierdź); wskaźnik zasilania zmieni kolor na czerwony.
- **Step 4** W razie planowanego długotrwałego okresu nieużywania monitora zalecamy przestawienie przełącznika zasilania na "Off".

- Jeśli monitor jest wyposażony w wewnętrzny komputer, to wyłączenie systemu powoduje wyłączenie zarówno komputera i monitora.
- Nie wolno odłączać zasilacza od monitora gdy wewnętrzny komputer jest włączony.

3.3 Kalibracja

Jeśli dochodzi do dużej rozbieżności w pozycji wyświetlania kursora w stosunku do rzeczywistego punktu dotyku, należy wykonać kalibrację w celu wyeliminowania odchyleń. Kalibrację należy wykonać w następujących sytuacjach:

- Korzystanie z wewnętrznego komputera.
- Komputer podłączony do monitora przez gniazdo HDMI lub DisplayPort.

🛄 ΝΟΤΕ

Kalibracja nie jest wymagana w systemie wbudowanym. W przypadku podłączenia urządzeń zewnętrznych z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 i nowszym kalibracja jest konieczna.

Jeśli miejsce wyświetlania kursora jest nieprawidłowe, to należy wykonać poniższą procedurę w celu kalibracji. Opisane czynności dotyczą systemu Windows 10:

- Step 1 Upewnić się, że urządzenia zewnętrzne są prawidłowo podłączone do gniazda HDMI lub DP.
- **Step 2** Wybrać sygnał z urządzenia z systemem Windows z menu źródła sygnału. Zostanie wyświetlony ekran Windows.

Step 3 Wybrać Tablet PC Settings (Ustawienia komputera typu tablet) na stronie Control Panel (Panel sterowania).



Step 4 Wybrać

Kalibruj...

w oknie Ustawienia komputera typu Tablet.

Ustawienia kor typu Tablet	nputera		×
Wyświetl Inne			
Konfiguruj			
Konfiguracja pić dotykowego.	ora i ekranu	S Kon	figuracja
Opcje wyświetlani	a		
Wyświetlacz:	1. NEWLINE-IFPD)	~
Szczegóły:	Obsługa piórem i oç dotykowa	ıraniczona obsługa	
	Kalibruj	Rese	et
Zmień kierunek o <u>Orientacja.</u>	bracania ekranu. <u>Prze</u>	ijdź do sekcji	
	OK	Anuluj	Zastosuj

Step 5 Wybrać opcję Wprowadzanie dotykowe i rozpocząć kalibrację.



Step 6 Użyj palca lub piórka, aby dotknąć i przytrzymać punkt w środkowej części migającego krzyżyka +. Nie odrywać palca lub piórka do momentu aż + przejdzie do następnego punktu pozycjonowania. Wykonać proces kalibracji zgodnie z instrukcją na ekranie.



Step 7 Po ukończeniu kalibracji zostanie wyświetlone okno dialogowe Narzędzie do kalibracji urządzenia cyfrowego. Kliknij Tak, aby zapisać dane kalibracji.

©=^ TIP

- Aby zapewnić dokładność pisania, należy skorzystać z piórka lub rysika dołączonego do produktu.
- Błędy podczas pozycjonowania mogą spowodować nieprawidłowe działanie funkcji dotykowych wyświetlacza. W takim przypadku należy wykonać pozycjonowanie ponownie.
- Step 8 Zostanie ponownie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia komputera typu Tablet. Kliknij OK. W tym momencie pozycjonowanie jest zakończone.

4 Obsługa monitora interaktywnego

4.1 Ekran początkowy

Po włączeniu zasilania monitora na ekranie pojawia się ekran początkowy. Patrz ilustracja poniżej.



4.2 Strona główna

Dotknij ekranu, aby rozpocząć spotkanie; monitor przełączy się na ekran **Home** (początkowy). Patrz ilustracja poniżej.



1: Logo (skrót do ustawień) 2: Zegar (skrót do czasu na świecie) 3: Data i tydzień roku (skrót do kalendarza) 4: Boczny pasek narzędzi 5: Pasek stanu i ustawień 6: Główny pasek narzędzi

Skrót do ustawień

Kliknąć ikonę **Mewlines** na ekranie **początkowym**, aby przejść do ekranu **ustawień logo i tapety**. Logo i tapety można uzyskać lokalnie lub pobrać z urządzenia podłączonego przez port USB, co pokazano na poniższej ilustracji.

← Logo & Wallpaper Setting		×
🕮 Language & Input Method	Lock Screen Logo	
🗒 Storage	View	
🗄 Apps	Home Logo	
Date & Time Setting	View Default	
S Power ON/OFF Setting	Wallpaper	
🛞 Tool Bar	View Default	
Camera Setting		
Input/Output Setting		
💌 Logo & Wallpaper Setting		

Skrót do czasu na świecie

Kliknąć ikonę zegara na ekranie początkowym, aby przejść do ekranu konwertera czasu,

przeznaczonego do konwersji godziny i strefy czasowej. Kliknąć 💛, aby dodać inne strefy czasowe wskazujące inne kraje, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Time Converter CLOCK	CONVERT			<	0
		America/New York EST GMT-5:00 Eastern Standard Time	8:31 PM		
		v	6		
		Europe/London GMT Greenwich Mean Time	1:31 AM		
		America/New York EST OMT-5:00 Eastern Standard Time	8:31 PM Saturday, December 2		

Skrót do kalendarza

Kliknąć tę ikonę, aby przejść do strony **Kalendarz**, ustawić harmonogramy i zsynchronizować terminy z kalendarzem Google, jak pokazano na poniższej ilustracji.

=	November 2017					≣ +	я, с. :
SUN	MON	TUE	WED	THU	PRI	SAT	
			1	2	3	4	
5 *	6	7	8	9	10	11	
15 G Q B	13	14	15	16	17	18	Carlos
19-	20	21	22	23	24	25	
26.4	v	28	23	20			

Boczny pasek narzędzi

Na paskach narzędzi z obu stron ekranu są wyświetlane domyślnie ikony dodawania notatek lub adnotacji/dyskusji/ekranu początkowego/wstecz/Windows. Użytkownik może dowolnie skonfigurować dolny boczny pasek narzędzi (domyślnie jest to ikona Windows). Boczny pasek narzędzi można również ukryć, przesuwać go w górę lub w dół, zmniejszać lub rozciągać poprzez gesty. Można kliknąć dwukrotnie znak "=", aby rozciągnąć lub zmniejszyć pasek narzędzi. Długie naciśnięcie ikony niestandardowej powoduje rozwinięcie menu ikon 2 poziomu.



Funkcje dostępne z bocznego paska narzędzi:

Ikona	Funkcje
Y	Aktywacja trybu adnotacji, kolejne kliknięcie powoduje wyłączenie trybu adnotacji i zapisanie zrzutu ekranu.
(Uruchomienie trybu dyskusji.
ណ	Przejście do ekranu głównego.
Ŷ	Powrót do ostatniego menu/wyjście
PC	Przełączenie na wewnętrzny komputer jako źródło sygnału.
٦	Zarządzanie aktualnie uruchomionymi aplikacjami. Przesuń w lewo/prawo, aby przeglądać aktualnie uruchomione aplikacje lub kliknij przycisk x w prawym górnym rogu, aby zamknąć aplikację.
	Otwórz ulubione źródło sygnału.

Ikona	Funkcje
	Wyświetlenie wszystkich gadżetów.

Pasek stanu i ustawień

W prawym górnym rogu strony głównej są wyświetlane trzy ikony stanu, tj. pamięci flash USB, sieci Ethernet i Wi-Fi oraz skrót do ustawień systemu.

Ikona	Funkcje
0	Ikona jest aktywna jeśli do monitora podłączono pamięć flash USB. Szczegółowe informacje na temat przewodów w gnieździe USB znajdują się w punkcie "Gniazda".
	Ikona jest aktywna jeśli monitor jest podłączony do sieci Ethernet. Szczegółowe informacje na temat sieci kablowej znajdują się w punkcie "Gniazda"
9	Ikona jest aktywna, jeśli monitor jest połączony z siecią bezprzewodową. Szczegółowe informacje na temat okablowania i sieci bezprzewodowej znajdują się w punkcie "Gniazda"
\odot	Dostęp do ekranu ustawień systemu.

Główny pasek narzędzi

Ikona	Funkcje
Q	Przełączenie na wewnętrzny komputer jako źródło sygnału.
	W menu Connection (Połączenie) przełączać źródła sygnału w postaci podłączonych urządzeń przewodowych i aplikacji bezprzewodowych.
	 Przewodowe źródła sygnału obejmują gniazdo HDMI z przodu, HDMI z tyłu (od 1 do 3) i DisplayPort.
	• Aplikacje bezprzewodowe to Montage i Trucast.
	Menu Discussion (Dyskusja) zawiera funkcje tablicy do dyskusji i adnotacji na ekranie.
	Ikona gadżetów służy do wyświetlania wszystkich aplikacji preinstalowanych, takich jak Office viewer, Email, Calendar, Gallery, World clock i Calculator (Przeglądarka plików Office, klient e-mail, kalendarz, galeria, czas na świecie i kalkulator). Należy kliknąć odpowiednią ikonę, aby uruchomić aplikację.
0	Menedżer plików służy do przeglądania plików zapisanych w komputerze wewnętrznym i w pamięci urządzeń zewnętrznych.

Ikona	Funkcje
0	Kliknięcie przycisku Add (Dodaj) powoduje otworzenie ekranu Add , umożliwiającego dodanie maksymalnie 7 skrótów do ulubionego oprogramowania, gadżetów lub połączeń na stronie głównej. (Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz "Dodaj skróty do strony głównej")
End	Kliknij End (Zakończ), aby zakończyć spotkanie. Użytkownicy mają możliwość zapisania ekranów z treścią dyskusji i zakończenia spotkania. Po zakończeniu spotkania cała niezapisana zawartość ekranu i treść dyskusji zostaje utracona.
4.3 Ustawienia systemu

Dostęp do strony ustawień systemowych można uzyskać na kilka sposobów:

- Po kliknięciu lub i lub i na stronie początkowej.
- Poprzez naciśnięcie 🚸 na pilocie zdalnego sterowania.
- Z menu Quick Setting Menu po kliknięciu ikony 🕮.

← Network			×
🚱 Network	LAN setting		
E Language & Input Method	Wi-Fi	(10	
📋 Storage	Status		
88 Apps	Wake up via LAN	1.0	
Date & Time Setting			
S Power ON/OFF Setting			
🛞 Tool Bar			
⊖ Input/Output Setting			
🖪 Logo & Wallpaper Setting			

4.3.1 Ustawienia sieciowe

W podmenu **Network** (Sieć) można określać ustawienia sieci LAN, uruchomić kartę Wi-Fi, wyświetlać informacje o sieci, a także aktywować funkcję Wake up via LAN.

- LAN setting: Możliwość aktywacji automatycznego pozyskiwania adresu IP w sieci LAN lub ustawienia statycznego adresu IP, w zależności od wymagań.
- Wi-Fi: Kliknięcie przycisku powoduje aktywację karty Wi-Fi.
- Status: Wyświetlanie adresu IP, adresu MAC i czasu pracy monitora.
- Wake up via LAN: Kliknięcie przycisku powoduje aktywację funkcji Wake up via LAN. Monitor i komputer PC należy podłączyć przewodami do tej samej sieci LAN, uruchomić funkcję Wake up via LAN, a także wyszukiwać adres IP i adres MAC pasujący do monitora.

← Network	
Network	LAN setting
E Language & Input Method	Wi-Fi
🖱 Storage	Status
88 Apps	Wake up via LAN
Date & Time Setting	
O Power ON/OFF Setting	
🛞 Tool Bar	
Input/Output Setting	
🖪 Logo & Wallpaper Setting	

LAN setting	
Wi-Fi	0.00
Status	
Wake up via LAN	

4.3.2 Language and Input Method

Przejdź do podmenu Language & Input Method (Język i metoda wprowadzania), aby ustawić język i metodę wprowadzania.



Domyślna metoda wprowadzania informacji to **FloatNSplit Table Keyboard Plus**, musi być też włączona funkcja **Hardware keyboard** (klawiatura sprzętowa). Aby przełączyć na inny język, należy też przełączyć metodę wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury w **Keyboard & input methods** (klawiatury i metod wprowadzania), oprócz zmiany samego języka.

Metoda FloatNSplit Table Keyboard Plus nie obsługuje języka chińskiego i japońskiego.



Opis klawiatury FloatNSplit Table Keyboard Plus :

ור

- Przeciągnięcie tej ikony powoduje zmianę rozmiaru klawiatury.
- Przeciągnij ikonę, aby przenosić klawiaturę.
 - Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić klawiaturę.



Ustawianie języka

Kliknij Language (Język) z prawej strony. Wybierz język z wyświetlonego okna dialogowego Change language (Zmiana języka).

S Network	L	anguage
Language & Input Metho	Change language Chinese(Simplified)	
) Storage	Chinese(Traditional)	
B Apps	English	
Date & Time Setting	Japanese	
Dower ON/OFF Setting		CANCEL
🕈 Tool Bar		
Input/Output Setting		
Logo & Wallpaper Settin	a	

Dodawanie metody wprowadzania

Kliknij opcję **Current keyboard** (aktualnie wykorzystywana klawiatura) z prawej strony. Kliknij stronę **Change keyboard** (Zmiana klawiatury), kliknij **CHOOSE KEYBOARDS** (Wybierz klawiaturę), rozwiń **Keyboard & input methods** (Klawiatura i metoda wprowadzania), a następnie kliknij odpowiedni przycisk z prawej strony, aby dodać metodę wprowadzania (można zaznaczyć kilka).

← Language & Input Method		×
 Network Language & Input Method Storage Apps Date & Time Setting 	Keyboard & input methods Android keyboard (AOSP) English (US) FloatNSplit Tablet Keyboard Plus Google Japanese Input Japanese	•
 Power ON/OFF Setting Tool Bar Input/Output Setting Logo & Wallpaper Setting 		

Ustawianie metody wprowadzania

Wybierz metodę wprowadzania z prawej strony, aby ustawić atrybuty metody wprowadzania.

← Language & Input Method		\times
Network	Language English (United States)	
Storage	Current keyboard FloatNSplit Tablet Keyboard Plus	
# Apps	Keyboard & input methods	
Date & Time Setting	Android keyboard (AOSP) English (US)	
S Power ON/OFF Setting	Google Japanese Input	
🛞 Tool Bar	Japanese	
	FloatNSplit Tablet Keyboard Plus	
💌 Logo & Wallpaper Setting		

4.3.3 Storage

Podmenu **Storage** (Pamięć) służy do wyświetlania sposobu wykorzystania pamięci wewnętrznej.

← Storage	×
S Network	Internal storage
Storage	Total space 7.2868
Date & Time Setting	Available 3.91GB
Power ON/OFF Setting Setting Tool Bar	Apps (app data & media content) 333MB
 Input/Output Setting Logo & Wallpaper Setting 	Pictures, videos 5.41MB

4.3.4 Apps

Podmenu **Apps** służy do przeglądania pobranych aplikacji według ich rodzaju, uruchomione aplikacje i wszystkie aplikacje.

← Apps				×
Network	DOWNLOADED	RUNNING		ALL
Or Network	De	vice memory		
Language & Input Method	-			
Storage		System	485MB of RAM	
	-	Apps		
Apps	-	Free	B03MB of RAM	
18 Date & Time Setting	Ap	p RAM usage		
 Power ON/OFF Setting 	1	Settings	38MB	
(2) Tool Bar		I process and u services		
(%) 1001 Dai	-	MCast	5.0MB	
Input/Output Setting		1 process and 1 service	6:04:13	
		FloatBar	6.6MB	
Logo & Wallpaper Setting		1 process and 1 service	5:35:32	

4.3.5 Ustawienia daty i godziny

Podmenu **Date & Time Setting** (Ustawienia daty i godziny) służy do ustawiania daty i czasu. Przed przystąpieniem do ustawiania daty i czasu, należy kliknąć opcję **Select time zone** (Wybierz strefę czasową), aby wybrać lokalną strefę czasową.

← Date & Time Setting		× :
S Network	Eastern Standard Time GMT-05:00	
🕮 Language & Input Method	Caracas	
🗒 Storage	GMT-04:30	
	Barbados	
88 Apps	GMT-04:00	
	Halifax	
B Date & Time Setting	GMT-04:00	
 Power ON/OFF Setting 	Manaus	
	GMT-04:00	
🛞 Tool Bar	Ct John's	
	SL JOHNS	
Input/Output Setting	GM1-03.30	
and a second sec	Santiago	
Logo & Wallpaper Setting	GMT-03:00	

Ustawianie daty

Datę można pozyskać automatycznie z systemu lub zmienić ją ręcznie.

• Aby automatycznie uzyskać datę, zaznaczyć **Automatic date & time** (Automatyczna data i czas).

← Date & Time Setting		
🖏 Network	Automatic date & time	~
E Language & Input Method	use network-provided time	
Storage	Set date 12/14	
88 Apps	Set time	
Date & Time Setting		
O Power ON/OFF Setting	Select time zone GMT-05:00 Eastern Standard Time	
🛞 Tool Bar	Use 24-hour format	~
Input/Output Setting	13:00 Choose date format	
💌 Logo & Wallpaper Setting		

• Aby dostosować datę i jej format, należy skorzystać z opcji **Set date** (Ustaw datę) i **Choose date format** (Wybierz format daty).

← Date & Time Setting		
🕲 Network	Automatic date & time	
📰 Language & Input Method	use network-provided inne	
💾 Storage	Set date 12/14	
88 Apps	Set time	
Date & Time Setting	March 1	
> Power ON/OFF Setting	Select time zone GMT-05:00 Eastern Standard Time	
🛞 Tool Bar	Use 24-hour format	~
Input/Output Setting		
🖪 Logo & Wallpaper Setting	Choose date format	

Ustawianie czasu

Godzinę można pozyskać automatycznie z systemu lub zmienić ją ręcznie.

• Aby automatycznie uzyskać czas, zaznaczyć **Automatic date & time** (Automatyczna data i czas).

← Date & Time Setting	
🔇 Network	Automatic date & time
📰 Language & Input Method	
Storage	Set date 12/14
88 Apps	Set time
Date & Time Setting	
O Power ON/OFF Setting	Select time zone GMT-05:00 Eastern Standard Time
🛞 Tool Bar	Use 24-hour format
Input/Output Setting	Laren
💌 Logo & Wallpaper Setting	Choose date format

• Aby dostosować godzinę i format czasu, należy ustawić je w opcjach **Set time** (Ustaw datę) i **Use 24-hour format** (Format 24-godzinny).

← Date & Time Setting		\times
🕲 Network	Automatic date & time	
📖 Language & Input Method	use network-provided time	
Storage	Set date 12/14	
BB Apps	Set time	
📷 Date & Time Setting	Call II	
 Power ON/OFF Setting 	Select time zone GMT-05:00 Eastern Standard Time	
🛞 Tool Bar	Use 24-hour format	
Input/Output Setting		
💌 Logo & Wallpaper Setting	Choose date format	

4.3.6 Ustawienia załączania/wyłączania

Podmenu **Power ON/OFF Setting** (Ustawienia załączania/wyłączania) służy do ustawiania automatycznej godziny załączania i wyłączania oraz godziny przechodzenia systemu w tryb czuwania.

• Aby ustawić godzinę automatycznego załączenia zasilania, należy zaznaczyć Auto power on (Automatyczne załączanie zasilania) i ustawić godzinę załączenia w Power on time (Godzina załączenia), jak pokazano na poniższej ilustracji.



• Aby ustawić godzinę automatycznego wyłączenia zasilania, należy zaznaczyć Auto Power off (Automatyczne wyłączanie zasilania) i ustawić godzinę wyłączenia w Power off time (Godzina wyłączenia), jak pokazano na poniższej ilustracji.



Aby ustawić czas po jakim urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii, kliknij opcję Energy saving (Oszczędność energii). W oknie dialogowym należy określić czas bezczynności, po jakim monitor zostanie zablokowany. Po zablokowaniu monitora i braku działania ze strony użytkownika w ciągu 120 s, monitor wyłącza się. Czas oczekiwania można ustawić na 30 MIN, 60 MIN, 90 MIN lub NEVER (nigdy). Użytkownik może także ustawiać czas niestandardowy z zakresu od 3 do 480 minut.

NEVER oznacza, że funkcja automatycznego wyłączenia jest wyłączona.

88 Apps	Energy saving	
Date & Time Setting	30 MIN	
Power ON/OFF Setting	60 MIN	
🛞 Tool Bar	90 MIN	0.0
Input/Output Setting	NEVER	
💌 Logo & Wallpaper Setting	If no action detected, screen will enter energy saving mode	
Smart Eye Protection	CANCEL OK	iystem will
Newline Extension		
About		

4.3.7 Ustawienia paska narzędzi

Podmenu **Tool Bar** (pasek narzędzi) zawiera opcje wyświetlania lub wyłączania wyświetlania bocznego paska narzędzi i ikon.

- Left: Aktywacja lub wyłączenie lewego paska narzędzi.
- Right: Aktywacja lub wyłączenie prawego paska narzędzi.
- Customized icon: Kliknięcie ikony pod opcją Customized icon (Ikona niestandardowa) pozwala wyświetlić ostatni skrót, który ma być widoczny z obu stron pasków narzędzi. Po zdefiniowaniu przez użytkownika klawisza skrótu jako Connection (połączenie), będzie można ustawić źródło sygnału, którego chcesz użyć po kliknięciu tej ikony w sekcji Favorite Connection (Ulubione źródło).

← Tool Bar		
S Network	Left	-
Language & Input Method	Right	-
💾 Storage	Customized icon	
EB Apps		
Date & Time Setting		
S Power ON/OFF Setting	Windows Gadget Favorite connection	Task Connection
🛞 Tool Bar	HDMI Front 💌	
⊖ Input/Output Setting		
📧 Logo & Wallpaper Setting		

4.3.8 Ustawienia wejść/wyjść

Podmenu **Input/Output Setting** (Ustawienia wejść/wyjść) zawiera ustawienia funkcji automatycznego załączania i wyłączania zasilania urządzenie elektronicznego (CEC), nowego źródła sygnału i rozdzielczości sygnału obrazu wysyłanego przez port HDMI

- Jeśli funkcja **CEC auto power on** jest aktywna, a monitor podłączono do urządzenia CEC przez gniazdo HDMI, to monitor załączy się automatycznie po uruchomieniu urządzenia CEC i odebraniu przez monitor polecenia uruchomienia.
- Jeśli funkcja **CEC auto power off** jest aktywna, a monitor podłączono do urządzenia CEC przez gniazdo HDMI, to urządzenie CEC wyłączy się automatycznie po wyłączeniu monitora i odebraniu polecenia wyłączenia.
- Po aktywacji funkcji **New input source** (Nowe źródło wejściowe) system automatycznie przełącza się na wyświetlacz nowego źródła sygnału.

← Input/Output Setting		×
S Network	CEC auto power on	
📟 Language & Input Method	power of the display	
💾 Storage	CEC auto power off Allows the display to turn off the power of the	
SB Apps	connected devices	
Date & Time Setting	New input source Switch automatically	
S Power ON/OFF Setting	HDMI output resolution	
🛞 Tool Bar	1920 x 1090	
Input/Output Setting		
💌 Logo & Wallpaper Setting		

4.3.9 Ustawienia logo i tapety

Podmenu Logo & Wallpaper Setting (Ustawienia logo i tapety) zawiera opcje ustawiania tła, ekranu blokady i logo na stronie głównej.

Kliknięcie **View** (Pokaż) na tej stronie umożliwia wybór obrazu i automatyczne załadowanie go i zastąpienie aktualnego obrazu. Kliknięcie przycisku **Default** (Domyślne) powoduje przywrócenie logo i tapety Newline.

← Logo & Wallpaper Setting		×
S Network	Lock Screen Logo	
📟 Language & Input Method	View Default	
🖹 Storage	Home Logo	
EB Apps	View Default	
11 Date & Time Setting		
S Power ON/OFF Setting	waipaper	
🛞 Tool Bar	View Default	
Logo & Wallpaper Setting		

4.3.10 Smart Eye Protection

Podmenu **Smart Eye Protection** (funkcja ochrony wzroku) umożliwia określanie ustawień funkcji ochrony oczu odpowiednio do potrzeb użytkownika. Opcje ustawień ochrony oczu obejmują sposób wyświetlania obrazu, jasność wyświetlacza podczas korzystania z widoku tablicy podczas pisania, automatyczną zmianę jasności ekranu i filtrowanie światła niebieskiego w zależności od jasności otoczenia. Poziom filtracji można ustawiać wyłącznie jeśli jest aktywny filtr światła niebieskiego.

← Smart Eye Protection		>
💾 Storage	Eye protection mode Change image display effect	
EB Apps		
11 Date & Time Setting	Eye protection writing mode Change whiteboard brightness under writing mode	
S Power ON/OFF Setting	Eye protection brightness control mode	
🛞 Tool Bar	Change screen brightness based on ambient	
⊖ Input/Output Setting	Bluelight filter	
💌 Logo & Wallpaper Setting	Filter level	
Smart Eye Protection	0 %	
Newline Extension		

4.3.11 Newline Extension

Z menu **Newline Extension** można określać urządzenia zewnętrzne, takie jak Trucast, X10D i Trucam, do wyświetlania w kolumnie **Cable Connection** (Połączenia kablowe) dla funkcji **Connection** (Połączenie) oraz wyświetlanie aplikacji bezprzewodowej Montage w kolumnie **Wireless Connection** (Połączenie bezprzewodowe). W tym miejscu można też ustawić wyświetlanie sygnału z tylnego gniazda HDMI na ekranie urządzeń Trucast, X10D lub Trucam. Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego X10D firmy Newline system rozpozna jego sygnał CEC, automatycznie załączy je i przełączy obraz na odpowiedni kanał.

← Newline Extension		×
🗒 Storage	Trucast	-
38 Apps	Trucast source	
💿 Date & Time Setting	VIAB	-
O Power ON/OFF Setting	X10D source	
🛞 Tool Bar	HDMI Rear 2 💌	
⊖ Input/Output Setting	Trucam	-
💌 Logo & Wallpaper Setting	Trucam source	
Smart Eye Protection	HDMI Front *	
Newline Extension	Montage	-

4.3.12 Informacje

Menu **About** (Informacje) zawiera informacje na temat wersji oprogramowania układowego lub wersji systemu, umożliwia aktualizację systemu i przywrócenie ustawień fabrycznych.

← About		×
88 Apps	Update System	
🔟 Date & Time Setting	Factory data reset	
S Power ON/OFF Setting	System version	
🛞 Tool Bar	5.0.1	
⊖ Input/Output Setting	Firmware version HHT_B4U0E0R7T70000010100_MS828.11_V1.3.3_201 71210_224423_h9bb790	
🖪 Logo & Wallpaper Setting		
© Smart Eye Protection		
(i) Newline Extension		
About		

4.4 Windows

Kliknięcie na **stronie głównej** skrótu **Windows** powoduje wybranie wewnętrznego komputera jako źródła i wyświetlenie obrazu pokazanego poniżej. Jeśli monitor nie jest wyposażony w wewnętrzny komputer, to na wyświetlaczu pojawi się komunikat "No Signal".



4.5 Połączenie

Na stronie głównej należy kliknąć **Connection** (Połączenie), aby przejść do listy podłączonych produktów, tj. kablowych źródeł sygnału i aplikacje bezprzewodowe.

- Przewodowe źródła sygnału obejmują gniazdo HDMI z przodu, HDMI z tyłu (od 1 do 3) i DisplayPort. Użytkownik może skorzystać z podglądu obrazu z poszczególnych źródeł. Jeśli z danego źródła nie jest doprowadzany sygnał, to na ekranie pojawia się komunikat No Signal (brak sygnału). Kliknięcie danego źródła powoduje włączenie obrazu w trybie pełnego ekranu. Długie naciśnięcie na stronie z źródłami sygnału powoduje wyświetlenie okna dialogowego Modify remarks (uwagi) umożliwiającego wprowadzenie dodatkowych informacji o źródłe. Jeśli opcje Trucast, Trucam lub X10D są aktywne w Newline Extension, to nie można dodawać uwag do źródeł sygnału im odpowiadających.
- Aplikacje bezprzewodowe to Montage i Trucast.

Program Montage należy zainstalować ręcznie w wewnętrznym komputerze. Jeśli nie dodano programu Montage do asystenta Newline, to system wyświetli monit o zainstalowanie Montage i dodanie go do asystenta Newline. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu dodawania skrótów, patrz punkt "Dodaj skróty do strony głównej".



Po pierwszym uruchomieniu monitora w menu **Connection** (Połączenia) są widoczne tylko źródła przewodowe. Połączenia bezprzewodowe można dodać w **Newline Extension**. W tym przypadku, nazwa i ikona z HDMI przy lewym kanale sygnału przewodowego zmieni się po aktywacji aplikacji Trucast lub po podłączeniu produktu zewnętrznego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu konfiguracji, patrz punkt "Newline Extension". Po pomyślnym skonfigurowaniu ustawień należy podłączyć Trucast, X10D i Trucam do odpowiednich gniazd HDMI na monitorze.

4.6 Tablica

Monitor działający w trybie tablicy ma następujące funkcje:

• Dyskusja i dodawanie adnotacji na ekranie

Na stronie ustawień tablicy można wybrać typ narzędzia do rysowania/pisania, szerokość i kolor tekstu lub adnotacji na ekranie. Można też zaznaczać elementy do usunięcia lub usunąć całą zawartość ekranu.

• Nawigacja na stronie

Podgląd lub usuwanie stron.

4.6.1 Tryb tablicy

Po kliknięciu Discussion (Dyskusja) na głównym pasku narzędzi lub po kliknięciu przycisku i na pasku bocznym przechodzi się do trybu dyskusji, jak pokazano na poniższej ilustracji.



• Kliknij in a bocznym pasku narzędzi lub w trybie dyskusji, aby wprowadzić komentarz. W tryb adnotacji powoduje to "nałożenie" przejrzystej warstwy na ekran dostępnej na adnotacje do momentu wyjścia z tego trybu.



Lp.	Nazwa ikony	Funkcja
1	Przełączanie trybu	Kliknij ikonę, aby przełączać między trybem adnotacji/komentarzy i dyskusji. (Więcej informacji w punkcie zawierającym opis trybu pracy tablica)
2	Pióro	Kliknij, aby korzystać z pióra; ikona zmieni kolor na niebieski. Kliknij i przytrzymaj ikonę przez dwie sekundy, aby ustawić rozmiar lub kolor.
3	Zakreślacz	Kliknij, aby korzystać z funkcji zakreślacza; po aktywacji ikona zmienia kolor na niebieski. Kliknij i przytrzymaj ikonę na dwie sekundy, aby ustawić rozmiar lub kolor
4	Gumka	Kliknij, aby włączyć funkcję gumki; po aktywacji funkcji ikona zmieni kolor na niebieski. Kliknij i przytrzymaj ikonę przez dwie sekundy, aby ustawić rozmiar gumki.
5	Wyczyść ekran	Usunięcie całej zawartości ekranu.
6	Cofnij	Wstecz do poprzedniego stanu.
7	Nowa strona	Kliknij, aby dodać nową stronę. Kliknij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby ustawić kolor i wzór nowej strony.
8	Poprzednia strona	Kliknij, aby powrócić do poprzedniej strony.
9	Następna strona	Kliknij, aby przejść do następnej strony.
10	Nawigacja	Kliknij, aby wyświetlić miniatury stron.
11	Numer strony	Wyświetla numer aktualnie wyświetlanej strony.

Lp.	Nazwa ikony	Funkcja
12	Ukryj pasek inteligentny	Kliknij, aby ukryć lub wyświetlić pasek inteligentny.
13	Kursor	Kliknij, aby użyć kursora do kontrolowania wewnętrznego komputera lub urządzenia zewnętrznego. Po wybraniu funkcji część dotycząca adnotacji pozostaje na ekranie.
14	Zrzut ekranu	Kliknij, aby wydrukować ekran i zapisać dane w menedżerze plików. Kliknij i przytrzymaj ikonę przez dwie sekundy, aby wyświetlić wyskakujące okna z prośbą do użytkownika o wybranie, czy chcą zapisywać zrzut ekranu automatycznie w momencie opuszczenia trybu adnotacji.

4.6.2 Funkcje tablicy

Nowa strona i ustawienia

• Utwórz nową stronę

W trybie dyskusji kliknij \bigoplus , aby utworzyć nową stronę. Można utworzyć maks. 20 stron. Patrz poniższy rysunek.

10 0 0 0 1				100 A 40 1
(1)	Ø	0 0	S 4	

• Ustawienia strony

Kliknij i przytrzymaj \bigoplus przez dwie sekundy, aby ustawić kolor i wzór nowej strony, jak pokazano na ilustracji poniżej.



Przełączanie trybu tablicy

Kliknij 🔛 i 💭 w lewym dolnym lewym rogu ekranu dyskusji, aby przełączać pomiędzy trybami tablicy.

• 🔀: Tryb adnotacji

Tło jest przezroczyste, a na ekranie jest wyświetlany obraz w czasie rzeczywistym z aktualnego źródła sygnału. Użytkownik może dodawać uwagi do treści prezentacji, takiej jak dokumenty Office i zdjęcia, jak na poniższej ilustracji.



🕨 🖳: Tryb dyskusji

Tło ma jednolity kolor jak pokazano poniżej. Na tej stronie można dodawać treści w sposób swobodny.



Rodzaj pióra

Do pisania na tablicy są dostępne dwa rodzaje narzędzi do pisania: pióro i zakreślacz.

- Pióro ² : służy do pisania.
- Zakreślacz Characki widoczne.
 Zakreślacz Characki opatrzone komentarzami pozostają

Rozmiar i kolor linii

W trybie tablicy kliknij i przytrzymaj lub przez dwie sekundy, aby ustawić rozmiar i kolor. Można wybrać rozmiar i kolor pisma, jak pokazano na poniższej ilustracji.



Gumka

Są dostępne dwie metody usuwania błędów lub treści z ekranu:

- Gest pięcioma palcami: dotknij ekranu pięcioma palcami równocześnie. Pojawia się koło określające obszar działania gumki. Poruszaj kołem za pomocą palców, aby wymazywać treści.
- Wymazywanie gestem pięści/grzbietem dłoni: kształt gumki to koło o średnicy 100 punktów.
- Usuwanie punktowe: Kliknij • Usuwanie punktowe: Kliknij i przytrzymaj ikonę na dwie sekundy, aby ustawić wielkość gumki (S: 10 punktów/M: 30 punktów/L: 50 punktów), rozmiar jest wskazane ikoną, jak pokazano na poniższej ilustracji.



Zrzut ekranu

W trybie adnotacji kliknij (aby zapisać bieżący obraz jako obraz. Można utworzyć maks. 50 zrzutów ekranu. Kliknij i przytrzymaj ikonę przez dwie sekundy, aby wyświetlić wyskakujące okno z prośbą do użytkownika o wybranie, czy chcą zapisywać zrzut ekranu automatycznie w momencie opuszczenia trybu adnotacji, jak pokazano poniżej.



Obrazy zapisywane w formie zrzutów ekranu można przeglądać i wykonywać za pomocą następujących metod:

• Zrzuty ekranu po zakończeniu spotkania są zapisywane na stronie **Save meeting** discussion (Zapisz przebieg dyskusji) jak pokazano poniżej.



• Kliknij na stronie głównej i wybierz kolejno Internal storage > Pictures > Screenshots > image (Pamięć wewnętrzna > Zdjęcia > Zrzuty ekranu > nazwa_obrazu, aby wyświetlać lub uzyskać zrzuty ekranu.



Wyczyść wszystko

Na tablicy kliknij przycisk , aby wyświetlić okno podręczne zawierające pytanie do użytkownika o wybór usunięcia całej zawartości bieżącej strony, jak pokazano poniżej.



4.6.3 Operacje na stronie

Dostępne operacje to podgląd, zaznaczanie i usuwanie tekstowej zawartości strony.

Podgląd strony

Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu w trybie dyskusji. Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie strony. Kliknij jedną stronę, aby przełączyć na tę stronę w celu uzyskania dostępu do większej liczby operacji, jak pokazano poniżej.

Na ekranie może być widocznych maksymalnie 8 stron równocześnie, można je przełączać poprzez przesuwanie palcem w prawo lub w lewo.



Wybór i usuwanie stron

Na stronie **Navigation** (Nawigacja) można zaznaczyć lub usunąć tekst ze stron odpowiednio do wymagań, jak pokazano poniżej.

- Kliknij Kaby zaznaczyć wszystkie strony.
- Kliknij (), aby usunąć zaznaczone strony.



4.7 Dodaj skrót

4.7.1 Dodaj skróty do strony głównej

Step 1 Na stronie głównej kliknij ikonę 🕑 w lewym dolnym rogu. Zostanie wyświetlone okno dodawania skrótów.



- Step 2 Należy klikać ikony widoczne na górze, aby przełączać listę pomiędzy programy Windows, zewnętrzne źródła sygnału i preinstalowane gadżety.
 - Kliknij , aby wyświetlić programy Windows załadowane przez aplikację Newline Assistant do systemu wbudowanego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Dodawanie programów z menu Szybki start Windows do systemu wbudowanego".
 - Kliknij **[11]**, aby wyświetlić źródła sygnału w menu **Connection** (Połączenia). Akcesoria Newline można skonfigurować w taki sposób, aby mieć dostęp do źródeł sygnału w ramach ustawienia Newline Extensions.



• Kliknij , aby wyświetlić aplikacje dostępne w menu Gadget.

Newline						(0000
09:5	DO 11-09		-				
						Remaining sk	ot: 5/7
		\odot					
	Calendar	Senings	Calculat		E-mail	Office viewer	
0	Ģ	ø	@ @	0	x100		6
Windows			Gadget	File Viewer	Rorti deex	₽	02:13

Step 3 W tym miejscu można dodawać i usuwać aplikacje.

- Kliknięcie ikony na liście umożliwia dodawanie skrótów na stronie głównej. U dołu ikon skrótów pojawia się ikona zaznaczenia. Użytkownik może dodać maks. 7 skrótów.
- Kolejne dotknięcie ikony ze znakiem zaznaczenia powoduje jej usunięcie wraz ze skrótem ze strony **glównej**.
- **Step 4** Na stronie **głównej** kliknij ikonę skrótu, aby uruchomić program/aplikację lub zmienić zewnętrzne źródło sygnału.

4.7.2 Dodawanie programów z menu Szybki start Windows do systemu wbudowanego

Step 1 W systemie Windows uruchomić program Newline Assistant i przeciągnąć ikony programu lub skrótu do folderu, aby dodać je z pulpitu lub menu do okna Newline Assistant. Po dodaniu lub usunięciu aplikacji w systemie Windows automatycznie aktualizują się w systemie Android po osiągnięciu 100%. Jeśli jednak jakaś aplikacja nie zostanie zaktualizowana,

należy kliknąć 💟 w prawym górnym rogu, aby ręcznie zaktualizować wszystkie ikony w oknie asystenta Newline w systemie Android.

©=[∆] TIP

Procedura aktualizacji obsługuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .exe i foldery.



Step 2 Kliknij przycisk $\widehat{\mathbf{m}}$, aby powrócić do strony głównej. Kliknąć ikonę \bigoplus , aby przejść do ustawień skrótu. Zostanie wyświetlona strona służąca do dodawania programów i aplikacji.



Step 3 Na stronie ustawień skrótów kliknąć ikonę 手, aby wyświetlić wszystkie programy systemu Windows dodane przez aplikację Newline Assistant w Step 1.



Domyślnie aplikacja Newline Assistant jest dodawana na karcie 丰 .

Step 4 Dotknij ikonę i dodaj skrót na stronie głównej. Dotknij ponownie, aby ją usunąć.

Step 5 Wróć na stronę **główną**. Kliknij ikonę dodanego programu systemu Windows, aby go uruchomić.

4.8 Gadget

Na stronie **glównej** kliknąć **Gadget**. Na wyświetlonym ekranie są pokazywane wszystkie dostępne aplikacje. Na poniższej ilustracji przedstawiono aplikacje, z którymi jest dostarczany system.



Ikona	Funkcje
	Ikona do uruchamiania kalendarza, ustawiania harmonogramu i aktualizacji Kalendarza Google.
ß	Kliknięcie tej ikony powoduje przejście do strony ustawień systemu.
	Kliknięcie tej ikony powoduje uruchomienie kalkulatora.
\boxtimes	Kliknięcie tej ikony powoduje uruchomienie klienta e-mail i umożliwia wysyłanie plików. Przed możliwością wysyłania plików należy utworzyć konto e-mail.
R A	Kliknięcie tej ikony powoduje uruchomienie przeglądarki plików pakietu Office. Służy ona do wyświetlania plików Office, w tym Excel, Word, Power Point oraz plików PDF.
	Kliknięcie tej ikony powoduje uruchomienie aplikacji czas na świecie. W tej aplikacji można przełączać czas i strefę czasową.

4.9 Zarządzanie plikami

Urządzenie obsługuje pamięć flash USB. Otwórz aplikację do przeglądania plików, aby obejrzeć wszystkie pliki zapisane w pamięci komputera wewnętrznego i na urządzeniach zewnętrznych podłączonych do gniazd USB, a także zaznaczać, kopiować, wklejać, usuwać i wyszukiwać pliki.

4.9.1 Strona przeglądarki plików

Na stronie głównej kliknąć File Viewer (Przeglądarka plików), jak pokazano na poniższej ilustracji.



4.9.2 Podgląd plików

Otworzyć aplikację **File Viewer** poprzez kliknięcie w podmenu z lewej strony, aby przeglądać zawartość pamięci wewnętrznego komputera, zewnętrznych urządzeń pamięci masowej podłączonych do gniazd USB, w chmurze, na serwerach FTP i w sieci lokalnej, jak pokazano na poniższej ilustracji.

=	HOME					
File	Commander	0	Pictures	🎜 Music	D Videos	
	Commundar	\$	Downloads	Cr favorites	A PC File To	ensfer
0	Add cloud		۲			
	Home		in the second			
٢	Recent files		1 1 GB her of 4.4 GB			۲
숩	Favorites		m, USB storage			
۲	Recycle Bin	_	31 08 Peo v114 09			
_	Internal storage					
D,	USII storage					
з	FTP					
Å	Local network					
6	Pictures					

4.9.3 Filtrowanie plików

Klikając menu po lewej stronie można wyświetlać pliki według typów, na przykład, dokumenty, zdjęcia, muzyka, filmy wideo, archiwizować je lub pobierać. Można też klikać , aby filtrować pliki według obrazów, muzyki i filmów wideo.

• System obsługuje dwa tryby wyświetlania: lista i miniatury. Można kliknąć 🛄 i 🛄 w prawym górnym rogu, aby przełączyć tryby widoku, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

=	INTERNAL STORAGE								۹ 🔳	• = =
0	Recent files	📄 Al	anns	-	Android	-	DCIM	Download		Movies
습	Favorites	🖬 M	usic		Notifications		Pictures	Podcasts		Ringtones
Ē	Recycle Bin	w 📔	hiteboard							
	Internal storage									
D	USB storage									
3	FTP									
ň	Local network									
Ð	Pictures									
12	Music									
Þ	Videos									
C	Documents									
1	Archives									
\$	Downloads									

• Kliknij aby wyświetlić pliki według nazw, typu, rozmiaru i daty modyfikacji w porządku rosnącym lub malejącym.

				<u>n</u> 9	-	8	Ξť.	Ŧ
File Commander	Whiteboard www.s.2017.2223							
C Add cloud	Nev 6 2317, 11:28							
A Home	Sort by		- 88					
② Recent files	Name		- 10					
🔄 Favortes	О Туре		- 64					
🗊 Recycle Bin	Size		- 88					
🔲 Internal storage	O Date modified		- 88					
US8 storage		DESCENDING A	SCENDING					
Q FTP	No. 6 2012 Stat							
📩 Local network	Download nex E 2017, 0128							
C Rotures	DCIM							
T Music								

4.9.4 Wyszukiwanie plików

Otworzyć aplikację **File Viewer** (Przeglądarka plików) i kliknąć Q. W wyświetlonym następnie oknie dialogowym, w polu wyszukiwania należy podać słowa kluczowe. Po zakończeniu wyszukiwania system wyświetli listę plików pasujących do słów kluczowych.

=	SEARCH IN: X9		H F F
		Q Enter file name	
File	Commander	AN20171109215634.png Nov 9, 2817, 22:36	1318
0	Add cloud	AN20171109/215826.png Hav 9, 2817, 22:36	10.68
-44 -20	Recent files	AN20171109215838.png Nev 9.3817.3236	1.1 MB
01 0	Favorites	AN20171109220031.png Nov 9, 2817, 22:36	111.148 🖕
	Recycle Bin	AN20171109220115.png	
	Internal storage		
	USB storage	AN20171109220132.png Nev 9, 2317, 32.34	
3	FTP	AN20171203210829.prg	
*	Local network	Dec 1, 2017, 23,39	asd fghjkl
5	Pictures	AN20171203211029.png Dec 1. 2017, 21.39	• <u>z x c v b n m, </u> •
12	Music	AN20171203211112.png	

4.9.5 Operacje na plikach

Otworzyć aplikację **File Viewer** (Przeglądarka plików). Użytkownik może tworzyć foldery, w zależności od wymagań, zaznaczać pliki poprzez długie naciśnięcie przycisku, a także ustawiać tapetę/kopiować/wklejać/usuwać je. Aby uzyskać szczegóły na temat innych operacji, kliknąć 🔋 w prawym górnym rogu, aby uzyskać do nich dostęp.



4.10 Zakończenie spotkania

4.10.1 Ręczne zakończenie spotkania

Na stronie **głównej** kliknąć . Pojawi się strona **Save meeting discussion** (Zapisz przebieg spotkania). Spotkanie zostanie zakończone i zegar zatrzyma się.

Nazwa pliku

Na stronie **Save meeting discussion** (Zapisz przebieg spotkania) są pokazywane ekrany, zrzuty ekranów z adnotacjami i zrzuty ekranu zdalnego sterowania podczas spotkania, jak pokazano poniżej.

Pliki obrazów mają następujący format: przedrostek + utworzony plik. Przesuwać palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać obrazy.

Znaczenie przedrostka: WB (tryb dyskusji), AN (zrzut ekranu z adnotacją) i SS (zrzut ekranu w trybie zdalnego sterowania).



Zapisywanie przebiegu spotkania

Jeśli do monitora nie podłączono urządzenia pamięci masowej USB, ikony **Save to** (Zapisz na) są wyszarzone. Jeśli do monitora podłączono urządzenie pamięci masowej USB, to ikony **Save to** (Zapisz na) mają kolor niebieski. Kliknij ikonę USB w kolorze niebieskim. W folderze głównym urządzenia pamięci zostanie utworzony folder pod nazwą "uc", a pliki zaznaczone przez użytkownika zostaną w nim umieszczone.

- Back to meeting: (Powrót do spotkania) Spotkanie będzie kontynuowane, żadne pliki nie są usuwane, zegar działa dalej.
- End meeting: (Zakończenie spotkania) Zostanie wyświetlone okno dialogowe Warning (Ostrzeżenie).
- Kliknij Confirm (Potwierdź). Wszystkie strony zawierające tekst oraz zrzuty ekranu zostaną usunięte i nastąpi powrót do ekranu początkowego. Trwające aktualnie spotkanie zostanie zakończone i zegar zostanie wyzerowany.
- Kliknij Cancel (Anuluj). Spotkanie trwa nadal, a system kontynuuje pracę na stronie Save meeting discussion (Zapisywanie przebiegu spotkania).

####
- Nie wyjmuj urządzenia pamięci masowej USB przed zakończeniem procesu zapisywania danych.
- Jeśli pojemność pamięci urządzenia przekracza 16 GB lub wykorzystuje system plików inny niż FAT32, to dane nie zostaną zapisane poprawnie.



Send E-mail (Wyślij e-mail)

Kliknij przycisk in a stronie **Save meeting discussion** (Zapisywanie przebiegu spotkania), a następnie kliknij **AquaMail**, aby wysłać pliki dotyczące właśnie zakończonego spotkania e-mailem. Przed wysłaniem upewnij się, że skonfigurowano prawidłowo konto e-mail.



4.10.2 Automatyczne zakończenie spotkania

Po aktywacji tej funkcji monitor będzie blokowany automatycznie po upływie zadanego czasu bezczynności w celu zagwarantowania prywatności. Aby ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem, należy przejść do **Settings** > **Power ON/OFF Setting** (Ustawienia > Czas załączenia/wyłączenia). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania czasu bezczynności, patrz "Ustawienia załączania/wyłączania".

Jeśli w ciągu 120 sekund po zablokowaniu monitora użytkownik wykona jakąś akcję, to obraz zostanie odblokowany. W przeciwnym razie, monitor wyłączy się, a wszystkie treści spotkania zostaną automatycznie usunięte. Po odblokowaniu na ekranie nie pojawi się okno dialogowe z odliczaniem czasu. Okno dialogowe można przywrócić poprzez rozpoczęcie nowego spotkania po zakończeniu bieżącego spotkania.



5 Podręczne menu ustawień

Przesuń dwoma palcami w górę od dołu ekranu, aby wyświetlić podręczne menu ustawień pokazane poniżej.



Ikona	Funkcja
: :	Regulacja jasności za pomocą suwaka.
-	Regulacja głośności za pomocą suwaka.
	Kliknąć ikonę w celu wyciszenia/przywrócenia dźwięku.
0	Kliknąć ikonę, aby aktywować/wyłączyć dźwięki przycisków.
	Aktywacja/wyłączanie filtra niebieskiego światła.

Ikona	Funkcja
6	Aktywacja/wyłączanie funkcji Wi-Fi w systemie wbudowanym.
	Aktywacja/wyłączanie funkcji odtwarzania samego dźwięku.
	Włączenie/wyłączenie lewego paska narzędzi.
(Włączenie/wyłączenie prawego paska narzędzi.
	Otworzenie ekranu ustawień.
$\mathbf{0}$	Powrót do strony głównej.

6 Sterowanie poprzez port szeregowy

Do portu RS-232 należy podłączyć komputer PC lub inne urządzenie z funkcją sterowania. Następnie należy aktywować funkcję połączenia przez port RS-232 i wykonać konfigurację.

Port: COM1 (ustawiony numer portu musi być zgodny z numerem portu komputera PC lub urządzenia z funkcją sterowania)				
Prędkość transmisji	19200	Kontrola parzystości	brak	
Bity danych	8	Bity stopu	1	

Funkcja	Kody sterujące	Kody powrotne
Zasilanie wł.	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 00 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 00 01 CF
Zasilanie wył.	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 01 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 01 01 CF
Wyciszanie/w łączanie dźwięku	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 02 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 02 01 CF
Stan ekranu	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 09 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 09 01 CF
Gniazdo HDMI z przodu	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 0A CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 0A 01 CF
Gniazdo HDMI 1 z tyłu	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 52 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 52 01 CF
Gniazdo HDMI 2 z tyłu	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 53 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 53 01 CF
Gniazdo HDMI 3 z tyłu	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 54 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 54 01 CF

W tabelach na kolejnych stronach podano kody sterujące, kody odpytywania i kody powrotne.

Funkcja	Kody sterujące	Kody powrotne
Wewnętrzny komputer	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 38 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 38 01 CF
DP	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 56 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 56 01 CF
Strona w górę	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 13 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 13 01 CF
Strona w dół	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 14 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 14 01 CF
GŁOŚNOŚĆ -	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 17 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 17 01 CF
GŁOŚNOŚĆ +	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 18 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 18 01 CF
Menu	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1B CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1B 01 CF
Ekran początkowy	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1C CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1C 01 CF
Powrót (wyjście)	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1D CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1D 01 CF
OK	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2B CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2B 01 CF
←	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2C CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2C 01 CF
\rightarrow	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2D CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2D 01 CF
↑	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2E CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2E 01 CF
Ļ	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2F CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 2F 01 CF
Zapytanie o numer wersji oprogramowa nia układowego	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 3D CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 3D 01 CF
Aktywacja funkcji komentarzy	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 40 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 40 01 CF

Funkcja	Kody sterujące	Kody powrotne
Ustawianie głośności	 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 05 XX CF NOTE XX oznacza poziom głośności (0 do 100), w przełożeniu na wartości heksadecymalne od 00 do 64. 	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 05 XX 01 CF
Ustawianie trybu wyświetlania	 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 06 XX CF NOTE XX = 00 oznacza tryb standardowy. XX = 01 oznacza tryb EnergyStar. XX = 02 oznacza tryb automatyczny. 	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 06 XX 01 CF
Zwiększenie jasności podświetlenia	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 47 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 47 01 CF
Zmniejszenie jasności podświetlenia	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 48 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 48 01 CF
Ustawianie poziomu jasności podświetlenia	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 09 XX CF NOTE XX wskazuje poziom jasności podświetlenia (0–100), odpowiada wartościom w systemie heksadecymalnym (00–64).	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 09 XX 01 CF
Podświetlenie przełącznika	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 15 CF	 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 15 XX CF NOTE XX = 01 oznacza załączenie podświetlenia. XX = 00 oznacza wyłączenie podświetlenia.
Przełączanie blokady zabezpieczeni a przed dziećmi	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 57 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 57 01 CF
Zrzut ekranu	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1F CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 1F 01 CF
Ustawienia	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 20 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 20 01 CF

Funkcja	Kody odpytywania	Kody zwrotne
Źródło zasilania	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 37 CF	 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 37 XX CF NOTE XX określa stan załączenia/wyłączenia zasilania. XX = 01: stan załączenia zasilania XX = 00: stan wyłączenia zasilania
Głośnik	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 82 CF	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 82 XX CF • 01: wyciszenie • 00: włączenie dźwięku
Bieżące źródło sygnału	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 50 CF	 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 50 XX CF NOTE System Smart = 30 PC = 17 DP = 20 Gniazdo HDMI 1 z tyłu = 1F Gniazdo HDMI 2 z tyłu = 1E Gniazdo HDMI 3 z tyłu = 18 Gniazdo HDMI z przodu = 19
Poziom dźwięku głośnika	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 33 CF	 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 33 XX CF NOTE XX określa bieżący poziom głośności (XX to wartość szesnastkowa z zakresu: 00~64). Na przykład XX = 20 oznacza, że aktualny poziom głośności to 32 (wartość dziesiętna), XX = 00 oznacza stan wyciszenia.
D.Mode	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 35 CF	 7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 35 XX CF NOTE XX określa tryb. 00 i 01 oznaczają odpowiednio tryb standardowy i eko.
Jasność podświetleni a	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 49 CF	7F 09 99 A2 B3 C4 02 FF 01 49 XX CF NOTE XX wskazuje poziom jasności podświetlenia (0–100), odpowiada wartościom w systemie szesnastkowym (00–64).

Funkcja	Kody odpytywania	Kody zwrotne	
Stan podświetleni a	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 81 CF	 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 81 XX CF NOTE XX = 00 oznacza załączenie podświetlenia. XX = 01 oznacza wyłączenie podświetlenia. 	
Przełączanie blokady zabezpiecze nia przed dziećmi	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 84 CF	 4 02 FF 01 84 CF 4 02 FF 01 84 CF A 02 FF 01 84 CF A 02 FF 01 84 CF A 01 oznacza aktywne zabezpieczenie przed dziećmi. A XX = 00 oznacza wyłączenie zabezpieczenia przed dziećmi. 	
Stan tablicy	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 83 CF	 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 01 83 XX CF NOTE XX = 01 oznacza działanie ekranu w trybie tablicy. XX = 00 oznacza działanie ekranu w trybie innym niż tablica. 	
Powrót do stanu podstawowe go poprzednich 9 opcji	7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 0A 00 CF	 7F 08 99 A2 B3 C4 02 FF 0A 00 AB CD EF GH IJ OP QR ST UV CF AB: Źródło zasilania CD: Głośnik EF: Bieżące źródło sygnału GH: Poziom dźwięku głośnika IJ: D.Mode OP: jasność podświetlenia QR: stan podświetlenia ST: Stan ekranu tablica UV: Przełączanie na blokadę zabezpieczającą przed dziećmi 	

7 Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Objawy	Rozwiązanie problemu	
Nie można włączyć monitora lub kontrolka nie pali się.	Sprawdź czy podłączono źródło zasilania prądem elektrycznym.	
	Sprawdź czy wtyczkę źródła zasilania prądem podłączono prawidłowo.	
	Sprawdź czy przewód zasilający podłączono prawidłowo.	
	Sprawdzić, czy przełącznik jest w położeniu załączenia zasilania.	
	Nacisnąć przycisk resetowania i ponownie uruchomić system.	
Urządzenie nie reaguje na	Wymień baterie.	
polecenia z pilota.	Sprawdź czy polaryzacja baterii jest prawidłowa.	
	Celuj pilotem w punkt odbiornika IR. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Zdalne sterowanie".	
Obraz jest wyświetlany normalnie, ale nie ma dźwięku.	Zwiększ poziom głośności zarówno na monitorze i w systemie Windows.	
	Sprawdzić, czy funkcja wyciszenia nie jest aktywna na monitorze oraz w systemie Windows.	
	Jeśli podłączono zewnętrzny komputer, sprawdź, czy kable połączeniowe są odpowiednie.	
Podczas konferencji wideo odbiorca nie słyszy dźwięku wysyłanego z Twojej lokalizacji.	Przejdź do Panel sterowania > Dźwięk , a następnie ustaw wartość domyślną parametrów na karcie Rejestracja dźwięku .	
System automatycznie włącza/wyłącza się, jeśli nie jest wykonywana żadna operacja.	Wyłącz funkcję automatycznego załączania/wyłączania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz punkt "Ustawienie załączania/wyłączania zasilania".	
	Sprawdzić, czy wyświetlacz nie przełączył się w tryb czuwania z powodu braku działania użytkownika przez dłuższy czas.	

Objawy	Rozwiązanie problemu	
	Sprawdź czy źródło zasilania prądem elektrycznym działa w sposób stabilny.	
Kolory obrazu na monitorze są nieprawidłowe.	Sprawdź, czy kabel HDMI jest podłączony prawidłowo lub czy nie ma problemu z jego jakością.	
Funkcja obsługi dotykowej nie	Uruchom ponownie monitor.	
działa prawidłowo lub pozycja dotyku na obrazie jest niedokładna.	Wykonaj ponowne kalibrację w systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Kalibracja".	
Funkcja dotyku jest niedostępna	Przełącz na inne zewnętrzne źródło sygnału.	
podczas korzystania z zewnętrznego źródła sygnału.	Sprawdź czy kabel USB z obsługą dotykową jest podłączony do odpowiedniego gniazda. Aby uzyskać szczegóły, patrz punkt "Gniazda".	
	Odłącz i włóż ponownie kabel USB kabel ekranu dotykowego.	
Brak dźwięku ze źródła HDMI.	Odłącz i włóż ponownie kabel HDMI.	
Brak obrazu podczas korzystania z wyjścia HDMI.	Problem ten jest zwykle spowodowany zgodnością wyświetlacza zewnętrznego. Użyj innego wyświetlacza zewnętrznego i sprawdź ponownie.	
	Kabel HDMI jest za długi lub słabej jakości. Wymień kabel HDMI.	
Funkcje dotykowe na panelu	Dotykaj przycisków całym opuszkiem palca.	
przednim nie działają.	Palec nie może być mokry ani wilgotny.	
	Uruchom ponownie monitor.	
Monitor nie rozpoznaje urządzenia pamięci masowej USB flash.	Sprawdź czy urządzenie pamięci masowej USB podłączono do właściwego portu USB. Aby uzyskać szczegóły, patrz punkt "Gniazda".	
Nie można zapisać danych ze spotkania na pamięci USB i system wyświetla komunikat "The target storage product has no write permissions." (Urządzenie docelowe nie ma uprawnień do zapisu).	Sformatuj urządzenie pamięci masowej USB flash do pracy w systemie plików FAT32.	
Brak sygnału z wewnętrznego komputera PC.	Sprawdź czy wewnętrzny komputer PC jest prawidłowo umieszczony w gnieździe.	
	Sprawdź czy wewnętrzny komputer nie wyłączył się.	
	Naciśnij przycisk zasilania na wewnętrznym komputerze (szczegóły można znaleźć w instrukcji wewnętrznego komputera), a następnie ręcznie uruchom go.	

Objawy	Rozwiązanie problemu
System Android lub Windows nie odbiera sygnału żadnej sieci bezprzewodowej lub sygnał jest słaby. Klawiatura nie jest wyświetlana prawidłowo.	Sprawdzić, czy antena Wi-Fi jest poprawnie zainstalowana w systemie Android. Aby uzyskać szczegóły, patrz punkt "Gniazda".
	Sprawdź czy antena Wi-Fi jest poprawnie zainstalowana do komputera wewnętrznego.
	Sprawdź czy klawiatura sprzętowa jest włączona.

Dane techniczne

Model	TT-6518VN	TT-7518VN	TT-8618VN	
Wyświetlacz				
Podświetlenie	Dioda LED			
Obszar wyświetlania	1431,50 mm x 806,50 mm 1653,24 mm x 931,26 mm 1895,04 mm x 1065,96 mm			
Aktywny rozmiar ekranu	65 cali	75 cali	85,60 cala	
Proporcje obrazu	Proporcje obrazu 16:9			
Rozdzielczość	Rozdzielczość 3840 w poziomie x 2160 w pionie W pikselach, RGB			
Głębia kolorów	rów 10-bitowa, 1,07 miliarda kolorów			
Jasność	350nit			
Kontrast	1300:1			
Czas odpowiedzi	8 ms			
Żywotność	Minimum 50 000 godzin			
Głośnik				
Umiejscowienie głośnika	Umiejscowienie Z przodu głośnika Z przodu			
Maks. moc wyjściowa	Maks. moc 2 x 15 W wyjściowa			
Prąd elektryczny	Prąd elektryczny			
Zużycie mocy	eq:massessessessessessessessessessessessesse	Maksymalne ≤ 300 W Tryb czuwania ≤ 0,5 W	Maksymalne ≤ 450 W Tryb czuwania ≤ 0,5 W	
Napięcie robocze	Japięcie robocze 100 – 240 VAC, 50/60 Hz			
Funkcja dotykowa				
Powierzchnia dotykowa szkło hartowane antyodblaskowe				

Model	TT-6518VN	TT-7518VN	TT-8618VN
Przezroczystość	88%		
Twardość powierzchni	7H		
Obsługa HID	HID		
Liczba punktów dotyku	10		
Narzędzia do pisania	Rysik, palec i gumka		
Szybkość skanowania	250 Hz		
Dokładność rozpoznawania pozycji	Środek obrazu 1,0 – 1,5 mm/obszar krawędzi 1,2 – 2,0 mm		
Interfejs komunikacji	USB-A		
Transport/przecho	wywanie		
Temperatura przechowywania/ wilgotność	$-20 - 60^{\circ}$ C/20 - 80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)		
Temperatura/wilgo tność pracy	0– 40°C/20– 80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)		
Sposób montażu (wymaga wyposażenia opcjonalnego)	Na ścianie/uchwyt podłogowy		
Wymiary zewnętrzne	1546 mm x 944 mm x 89 mm	1771 mm x 1071 mm x 104 mm	2018 mm x 1211 mm x 104 mm
Wymiary opakowania	1720 mm x 1085 mm x 275mm	1918 mm x 1190 mm x 275mm	2155 mm x 1320 mm x 310mm
Masa netto	39,5 kg	50 kg	62.5 kg
Masa brutto	52.5 kg	65 kg	81.5 kg
Gniazda			
Z przodu	HDMI In x 1, USB (Touch) x 1, USB (Public) x 2		

Model	TT-6518VN	TT-7518VN	TT-8618VN	
Z tyłu	HDMI In x 3, DP x 1, USB (Touch) x 4, HDMI Out x 1, DC Out (5V, 2A), SPDIF out x 1, Earphone out x 1, USB 2.0 (Public) x 1, USB 2.0 (wbudowane) x 1, RS-232 x 1, RJ45 x 2, USB 3.0 (Public) x 1, gniazdo OPS (4K przy 60 Hz), Line Out x 1			
Pozostałe funkcje				
Inteligentne zabezpieczenie termiczne	Tak			
Wbudowana karta Wi-Fi	2,4G/5G (opcjonalnie)			
System wbudowany				
Procesor	ARM A53 x 4 1,4 GHz			
Pamięć RAM	2 GB			
Flash	8 GB			
Obsługiwane formaty plików	Obsługuje wszystkie główne typy plików multimedialnych			
Oprogramowanie Android				
Adnotacje na ekranie	Tak			
Tablica dyskusyjna	Tak			

9 Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji

Odwiedź stronę internetową (www.newline-interactive.com), aby uzyskać szczegółową instrukcję obsługi.

Kontakt z producentem w celu uzyskania pomocy

Poprzez pocztę e-mail support@newline-interactive.com.

Angażujemy się w innowacyjność w zakresie produktów i rozwój technologii. Dlatego też, możemy wprowadzać zmiany do specyfikacji produktu i informacji bez uprzedzenia. Zdjęcia produktu w instrukcji są podane tylko w celach poglądowych, należy zawsze odnieść się do rzeczywistych produktów.